ISTRUZIONI IMPORTANTI RIGUARDO LA SICUREZZA

Usando un oggetto elettrico bisogna osservare le seguenti prescrizioni di sicurezza:

Leggere attentamente tutte le indicazioni prima di usare questa macchina per cucire.

Se l'oggetto elettrico non viene usato, staccarlo sempre dalla rete elettrica estraendo la spina dalla presa di corrente.

PERICOLO

Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

- 1. Non lasciare mai la macchina per cucire incostudita, finchè è allacciata alla corrente.
- 2. A termine del lavoro e prima di pulirla staccare sempre la spina dalla presa di corrente.

AVVERTIMENTI

Per evitare incidenti come bruciature, incendi, scosse elettriche e ferite osservare i punti seguenti:

- 1. Non usare la macchina per cucire come giocattolo. E'richiesta una prudenza maggiore se la macchina viene usata nelle vicinanze di bambini oppure da bambini stessi.
- 2. Usare la macchina per cucire solamente come mezzo per ottenere lo scopo spiegato in questo libretto d'istruzioni. Usare solo gli accessori raccomandati dal produttore.
- 3. Non usare la macchina per cucire, se:
 - · il cavo o la spina sono difettosi,
 - · la macchina cuce con problemi,
 - · la macchina è caduta o danneggiata
 - · la macchina è caduta in acqua.

Portare la macchina per cucire da un rivenditore autorizzato o un punto di servizio per farla revisionare oppure riparare.

- 4. Durante l'uso della macchina per cucire fare attenzione di non bloccare gli intagli di aereazione e tenerli liberi da peluzzi, polvere e residui di stoffa.
- 5. Tenere lontano le mani da tutti i pezzi in movimento. Prestare particolarmente prudenza nelle vicinanze dell'ago della macchina.
- 6. Usare sempre una placca d'ago originale **BERNINA**. Una placca sbagliata può provocare la rottura dell'ago.
- 7. Non usare aghi storti.
- 8. Durante la cucitura non tirare o spingere la stoffa, ciò può provocare la rottura dell'ago.

- 9. Mettere l'interruttore principale sempre su «0» durante le operazioni manuali nella zona di movimento dell'ago, quali p. es. l'infilatura, la sostituzione dell'ago o del piedino, ecc.
- 10. Durante le operazioni di manutenzione spiegate in questo libretto d'istruzione come per es. la lubrificazione o la sostituzione della lampadina ecc., staccare sempre la macchina per cucire dalla rete elettrica estraendo la spina dalla presa di corrente.
- 11. Non introdurre degli oggetti nelle aperture della macchina per cucire.
- 12. Non usare la macchina per cucire all'aria aperta.
- 13. Non usare la macchina per cucire in un locale dove vengono usati prodotti aerosol (p. es. bombolette spray) oppure ossigeno.
- 14. Per disinserire la macchina per cucire mettere l'interruttore principale su «0» e togliere la spina dalla presa di corrente.
- 15. Staccare la corrente tirando alla spina e non al cavo.
- 16. Per eventuali danneggiamenti provocati da un uso impropriato di questa macchina per cucire non si assume nessuna responsabilità.
- 17. Questa macchina è dotata di un doppio isolamento. Usare solamente pezzi di ricambio originali. Osservare l'indicazione per la manutenzione di prodotti con doppio isolamento.

MANUTENZIONE DI PRODOTTI CON DOPPIO **ISOLAMENTO**

Un prodotto con doppio isolamento è dotato di due unità di isolamento, invece di una presa a terra. Un prodotto con doppio isolamento non contiene materiale di presa di terra. Il prodotto con doppio isolamento richiede una manutenzione precisa ed una buona conoscenza del sistema. Per questo motivo la manutenzione di prodotti del genere deve essere effettuata unicamente da personale qualificato. Per servizio e riparazione usare solamente pezzi di ricambio originali. Un prodotto con doppio isolamento è contrassegnato con la scritta «Isolamento doppio».

Il prodotto può portare anche il simbolo .



SI PREGA DI CONSER-VARE CON CURA QUE-STE PRESCRIZIONI DI **SICUREZZA**

Questa macchina per cucire è destinata al solo uso domestico.

BERNINA®



L'acquisto di un sistema BERNINA per cucire & ricamare significa fare una buona scelta che vi renderà felici per **molti anni.** La soddisfazione del cliente é stata per oltre 100 anni la cosa più importante per la nostra azienda familiare. **Io personalmente** ci tengo molto a porter continuare ad offrire precisione svizzera di altissima qualità con una tecnologia del cucito orientata verso il futuro ed un servizio dopo vendita completo.

«Vi garantisco

La nuova generazione di macchine per cucire computerizzate BERNINA vi offre

l'assoluta novità mondiale di poter scegliere à la Carte gli ingredienti, cioè scegliere i punti
individualmente secondo le proprie esigenze. Godetevi il nuovo cucito creativo con
BERNINA!

completa

Il nostro **vasto assortimento di accessori,** le nostre pubblicazioni con molte nuove idee e consigli pratici come pure la nostra competenza vi accompagneranno durante il cucito.

Per me sarebbe una grande gioia poter dare anche a voi il benvenuto nella famiglia

soddisfazione»

H.P. Juml.


BERNINA.

H.P. Ueltschi Proprietario della fabbrica di macchine per cucire BERNINA

www.bernina.com Fritz Gegauf SA \cdot Macchine per cucire BERNINA \cdot CH-8266 Steckborn/SVIZZERA

- 1 Istruzioni riguardo la sicurezza
- 2 Introduzione
- 4-5 Particolari della macchina
- 6-13 Preparazione della macchina computerizzata.
- 14-16 **Tabella dei punti**
 - 17 Piedini
- 18-19 Impiego punti utili / asole
- 20-24 Indicazioni per l'uso
- 24–31 **Funzioni**
 - 31 Messaggi
- 32-39 **Asole**
- 40–41 Alfabeti, numeri
- 42-47 Memoria
- 48-50 Punti Quilt / Cucito in 16 direzioni/ Cucito in 4 di ezioni
- 50-51 Disegni a trasporto trasversale "Contorno ricamato"
- 52-53 **Bilanciamento**
 - 54 **Programma Aiuto**
- 55–57 Tensione del filo / Manuale "Tutorial " / Guida al cucito
 - 58 Funzione "Smart"
- 59–72 **Programma Setup**
 - 73 Funzione Eco
- 73–75 Accessori speciali
- 76–78 Ago, filo, trasporto
 - 79 Pulizia, manutenzione
 - 80 **Difetti**
- 81–82 **Spiegazioni / Vocabolario**
- 83–84 **Indice**

Particolari della macchina



Vista frontale





Vista laterale (sinistra)



Vista laterale (destra)

- 1 Sportello del crochet
- 2 Placca d'ago
- 3 Fissaggio per accessori speciali
- 4 Fissaggio del cerchietto per rammendo
- 5 Piedino
- 6 Morsetto d'ago
- 7 Guida filo
- 8 Infilatore automatico
- 9 Copertura della leva tendifilo
- 10 Canale guida filo
- 11 Leva tendifilo
- 12 Pretensione del filarello
- 13 Tasto ferma punto
- 14 Pulsante programmabile (tramite programma Setup)
- 15 **Pulsante rasafilo**
- 16 Schermo
- 17 Filarello (con interruttore ins. e disins.)
- 18 Pulsante per punti utili
- 19 Pulsante per occhielli
- 20 Pulsante per punti decorativi
- 21 Pulsante per alfabeti
- 22 Pulsante per ricamo con telaio
- Pulsante per punti Quilt/
 16 direzioni di cucito
- 24 Pulsante clr (clear)
- 25 Pulsante mem (memoria)
- 26 Arresto dell'ago, alto/basso
- 27 Pulsante Aiuto «Help»
- TTC (Tensione del filo/Tutorial/ Guida di cucito)
- 29 Manopola larghezza del punto
- 30 Manopola lunghezza del punto
- 31 Pulsante per posizioni dell'ago
- 32 **Pulsante Smart**
- 33 Pulsante Setup
- 34 Pulsante Eco (economia)
- 35 Innesto per leva alza piedino (FHS)
- 36 Leva alza piedino
- 37 Maniglia
- 38 Perno portafilo
- 39 Fissaggio tavolo supplementare
- 40 **Tagliafilo**
- 41 Regolazione pressione del piedino
- 42 Volano
- 43 Interruttore principale
- 44 Presa per cavo di rete
- 45 Abbassamento della griffa
- 46 Presa per reostato
- 47 Presa per modulo di ricamo (accessorio opzionale)
- 48 Presa per PC
- 49 Supporto per lenti d'ingrandimento
- 50 Luce CFI

Valigetta



Valigetta

- · protegge la macchina dalla polvere
- · scompartimento incorporato per gli accessori

Accessori

- · reostato (pedale)
- · manuale d'istruzione
- · cavo di rete
- · foglio di garanzia
- · leva alza piedino (FHS)
- righello per tavolo supplementare
- tavolino supplementare (agganciato)
- per togliere il tavolino supplementare: alzare leggermente e tirare



Togliere e rimettere la valigetta

- · tenere la valigetta con ambedue le mani
- · alzare

Scatola degli accessori



Sistemazione degli accessori

· L'armadietto degli accessori sta in piedi da solo, basta aprire il due piedini che lo supportano.

L'armadietto è equipaggiato con due cassetti (uno grande , uno piccolo) due supporti per le spoline , due supporti per i piedini normali e due supporti per i piedini con la lente ottica. I supporti possono essere posizionati a piacere (ulteriori cassetti e supporti sono disponibili come accessori opzionali)

- · sistemare le spoline nell'apposito supporto
- · per togliere una spolina = premere leggermente su A
- · agganciare i piedini negli appositi supporti
- · sistemare gli altri accessori (vedi illustrazione)


Sistema di valigie (accessori opzionali)

il pratico sistema di valigie con trolley incorporato permette un trasporto comodo ed elegante della macchina per cucire e ricamare .

Accessori standard*:

- · 4 spoline (+1 nella capsula)
- assortimento aghi 130/705H
- · taglia occhielli
- · cacciavite piccolo
- · cacciavite Torx
- · pennello
- · righello guida bordi
- · supporto di gomma piuma
- · piedino per trasporto indietro n. 1C
- · piedino per overlock n. 2A
- · piedino con lente ottica per occhielli n. 3C
- · asolatore automatico a slitta n. 3A
- · piedino per cerniera n. 4
- · piedino per punto invisibile n. 5
- · piedino per Jeans n. 8
- piedino per attaccare bottoni n. 18
- · piedino per ricamo aperto n. 20C
- · piedino per trasporto trasversale n. 40C
- piastra compensatrice per l'asolatore automatico
- · spessori
- · perno porta filo verticale
- · 3 dischi svolgi filo
- · olio
- · CD-Rom artista / dati
- · CD-Rom / installazione CPS*
- * possibili variazioni a seconda del paese di vendita

Collegamento del cavo di rete



Cavo di rete

- · Il cavo di rete si trova nella valigetta
- · collegare **A** con la macchina
- · collegare **B** con la presa di corrente

Cavo del reostato (pedale)

· collegare il cavo del reostato **C** con la macchina

Reostato (pedale)



Regolazione della velocità

- · il reostato regola la velocità della cucitura
- alzare o abbassare l'ago, premendo sul reostato con il tallone del piede



Avvolgimento del cavo

- avvolgere il cavo sul retro del reostato
- · fermare la spina in posizione **A**

Cucendo

 fermare il cavo in posizione B o C a seconda della lunghezza desiderata

Interruttore principale



L'interruttore si trova sulla parte del volantino 1 la macchina è inserita

0 la macchina è disinserita

L'illuminazione si accende e si spegne contemporaneamente agendo sull'interruttore principale. Si prega di osservare attentamente le prescrizioni di sicurezza!

Tavolino supplementare



Ingrandimento del piano di lavoro

- il tavolino supplementare serve ad ingrandire il piano di lavoro
- a braccio libero per indumenti largh

Montaggio del tavolino

· spingere il tavolino sul braccio libero e farlo innestare con leggera pressione (perno sul retro del braccio libero) – ago e piedino sono alzati

Rimozione del tavolo

- sbloccare il tavolino dal fissaggio
- · toglierlo, tirando verso sinistra

Righello

- inserire il righello da destra nell'apposita guida (parte inferiore del tavolino)
- · regolabile su tutta la lunghezza del tavolino

Scala misure

 la cifra «0» corrisponde alla posizione centrale dell'ago

Leva alza piedino = Sistema mani libere (FHS)



Alzare ed abbassare il piedino

- la leva alza piedino serve per alzare ed abbassare il piedino
- \cdot premere la leva alza
- piedino a destra · il piedino si alza;
- contemporaneamente
 viene abbassata la griffa
- la griffa torna nella posizione normale dopo aver cucito il primo punto

Montaggio della leva alza piedino


- la leva alza piedino si trova nella valigetta
- inserire la leva alza piedino nell'apposito foro; in posizione seduta si deve poter adoperare la leva comodamente con il ginocchio


Indicazione:


Se necessario, fare adattare la leva alza piedino dal rivenditore specializzato.

030866.51.03_0401_a185_IT

Filarello (Avvolgimento del filo inferiore sulla spolina)







Avvolgimento del filo inferiore

- interruttore principale inserito
- infilare una spolina vuota sul filarello


Riempire la spolina

- · portare il filo dalla spola attorno alla pretensione in direzione della freccia
- avvolgere il filo (2/3 giri) sulla spolina vuota e tagliare il filo in eccesso con l'apposito tagliafilo del filarello.
- · premere la levetta di innesto verso la spolina
- · premere l'avviamento a pedale
- lo spolatore si ferma automaticamente a spolina piena
- · togliere la spolina

Tagliafilo


 passare il filo sul tagliafilo

Bobina




Estrarre la bobina

- · alzare l'ago
- · interruttore principale su «0»
- aprire lo sportellino del crochet
- · afferrare la levetta della bobina
- · estrarre la bobina



Inserire la bobina nel crochet

- · tenere la levetta della bobina
- · l'apertura della bobina è rivolta verso l'alto
- inserire la bobina e farla incastrare
- · chiudere lo sportellino



Tagliafilo del filo inferiore

- · inserire la bobina
- · passare il filo sul tagliafilo
- · il filo viene tagliato

Indicazione:

Non è più necessario passare il filo inferiore dalla placca d'ago – il filo rimanente è sufficiente per iniziare a cucire.




Attenzione:


Se la vostra macchina per cucire è equipaggiata con la capsula speciale per ricamo, passare il filo inferiore nella molla della capsula soltanto durante l'uso del modulo per ricamo (accessorio opzionale).

Si prega di osservare attentamente le prescrizioni di sicurezza!


Introduzione della spolina




Introduzione della spolina Introdurre la spolina in modo che il filo viene svolto in senso orario.



Inserire il filo nella fessura Passare il filo da destra nella fessura.




Tirare il filo sotto la molla Tirare il filo verso sinistra sotto la molla, finché si trova nella fessura a forma di T all'estremità della



La spolina deve girare in senso orario.

molla.

Sostituzione dell'ago



Estrazione dell'ago


- · alzare l'ago
- · mettere l'interruttore principale su pos. «0»
- · abbassare il piedino per cucire
- · svitare il fissaggio dell'ago
- · togliere l'ago

Introduzione dell'ago

- · introdurre l'ago con la parte piatta rivolta all'indietro
- · introdurre l'ago fino all'arresto
- · riavvitare la vite di fissaggio dell'ago


Si prega di osservare attentamente le prescrizioni di sicurezza!

Sostituzione del piedino




Sostituzione del piedino

- · alzare ago e piedino
- · interruttore principale su «0»



Leva di fissaggio

- · alzare la leva di fissaggio
- · togliere il piedino




Fissaggio del piedino

- · inserire il piedino da sotto nel attacco
- · fissare il piedino abbassando la leva

Si prega di osservare attentamente le prescrizioni di sicurezza!


Perno portafilo supplementare




Perno portafilo verticale

- · il perno portafilo supplementare (verticale) fa parte degli accessori
- inserire il perno portafilo premendo da destra verso sinistra nella fessura prevista
- · per togliere il perno: tirare verso destra
- · indispensabile per lavori eseguiti con più fili p. es. con ago doppio ecc.

Infilatura del filo superiore





Inserire la spola

- · alzare l'ago e il piedino
- · mettere l'interruttore principale su «0»
- · Montare il supporto di gomma piuma
- · introdurre il filo sul perno portafilo (rotazione del filo in senso orario)
- · inserire i dischi svolgifilo adatti (diametro della spola = grandezza del disco); tra la spola ed il disco non ci deve rimanere dello spazio aperto
- tenere fermo il filo e farlo passare nel guidafilo posteriore A
- · tirarlo in avanti facendolo passare nella fessura di tensione superiore

Filo verso il basso

· guidarlo lungo la copertura della leva tendifilo sulla sua destra verso il basso attorno al punto **B**.

Filo verso l'alto


· riportario quindi in alto sulla sinistra della copertura della leva tendifilo attorno al punto **C** (tendifilo) in direzione della freccia.

Filo verso il basso

 \cdot riportare poi il filio verso il basso tirandolo attraverso i quidafili ${\bf D}$ e ${\bf E}$.


Si prega di osservare attentamente le prescrizioni di sicurezza!

Infilatore automatico dell'ago




Agganciare il filo

 Portare il filo dietro verso sinistra




Abbassare la leva

 abbassare la leva A e portare il filo intorno al gancio B a destra verso l'ago



Filo davanti all'ago


 passare il filo da davanti nell' apposita guida e agganciare (gancetto di ferro)



Lasciare leva e filo

- · lasciare la leva A ed il filo
- tirare il cappio di filo attraverso la cruna dell'ago

Estrazione del filo inferiore




- · tenere fermo il filo superiore
- · cucire un punto
- tirare il filo superiore finchè il filo inferiore appare dal foro della placca d'ago
- tirare ambedue i fili attraverso
 l'intaglio del piedino verso dietro
- · tagliare i fili facendoli passare sul tagliafilo

Indicazione:

Soltanto per alcuni lavori è necessario estrarre il filo inferiore attraverso la placca d'ago.


Altrimenti non è più necessario passare il filo inferiore dalla placca d'ago – il filo rimanente (tagliafilo inferiore) è sufficiente per iniziare a cucire.



Infilare l'ago doppio

Infilare il primo filo

- · posizionare il filo sul perno orizzontale
- · infilare, passando il filo a sinistra del disco della tensione A
- · continuare l'infilatura normalmente, passando il filo nella parte sinistra della quida **B**, infilare l'ago sinistro




Infilare il secondo filo

- · posizionare il secondo rocchetto sul perno portafilo verticale
- infilare, passando adesso il filo dalla parte destra del disco della tensione **A** e nel passaggio destro della guida **B**, infilare l'ago destro
- · i fili non si devono intrecciare



Usare il perno portafilo verticale sempre insieme al supporto di gomma piuma (evita che il filo si avvolge intorno al perno portafilo).



Nota: Usando la guida per fili metallici (accessorio opzionale), si può migliorare lo svolgimento dei due filo sovrapposti.


Infilare l'ago triplo

- · necessitano due rocchetti di filo ed una spolina piena
- · mettere uno dei rocchetti di filo sul perno portafilo orizzontale
- posizionare il secondo rocchetto e la spolina divisi da un disco svolgifilo- sul perno portafilo verticale (il rocchetto di filo e la spolina devono girare nella stessa direzione)
- infilare, passando due fili dalla parte sinistra del disco della tensione A e nel passaggio della guida B ed il terzo filo dalla parte destra.




Portafilo multiplo (Accessori opzionali)

Tagliafilo




- tirare il filo superiore ed il filo inferiore da davanti verso dietro facendoli passare sul tagliafilo
- · i fili si staccano automaticamente cucendo il primo punto


Placca dell'ago



9 mm



5,5mm (accessorio opzionale)



Placca per punto diritto (accessorio opzionale)

Marcature sulla placca d'ago

- sulla placca d'ago sono incise delle marcature in mm ed inch
- · le indicazioni in mm si trovano sulla parte anteriore della placca
- · le indicazioni in inch si trovano sulla parte posteriore della placca
- la misura indicata si riferisce alla distanza tra l'ago e la marcatura sulla placca d'ago
- · l'ago si trova in posizione 0 (= al centro)
- · le marcature in inch e mm si trovano a destra e a sinistra sulla placca d'ago
- le marcature verticali sono un ottimo aiuto per la precisa esecuzione di orli e cuciture diritte
- · le marcature orizzontali aiutano a cucire asole , angoli, ecc.


Togliere la placca ago

- · spegnere la macchina
- · alzare ago e piedino
- · premere sull'angolo destro posteriore della placca, finché si inclina
- · togliere la placca ago

Montare la placca ago

· posizionare la placca ago sull'apertura **A** e premere finché si incastra

Trasportatore



Tasto sotto il volantino

Tasto non premuto

= trasportatore su cucire

Tasto premuto

- = trasportatore abbassato
- per lavori guidati a mano libera (rammendo, ricamo a mano libera, Quilting a mano libera)
- · per ricamo (con modulo di ricamo)






Regolazione della pressione del piedino




Manopola La manopola per la regolazione è sulla parte laterale della macchina come indicato nel disegno.




Pressione del piedino normale

· per lavori di cucito comuni



Allentare la pressione del piedino


- per materiali in maglia
- per material...
 il materiale non si deforma cucendo
- · allentare la pressione del piedino tanto, da assicurare un buon trasporto della stoffa




Aumentare la pressione del piedino


- per materiali pesantiil materiale viene trasportato meglio

Punti utili








Asole/Occhielli





Punti decorativi 9 mm/40 mm


















































Punti «Quilt»







16 Direzioni





4 Direzioni



Alfabeti







A O A K


Г

b

0-9 **+**

Ø 9E


123 (] (]_



Assortimento dei piedini (10 Piedini standard)

Nota: I piedini codificati sono dotati di un sensore, che permette di cucire con una larghezza del punto di 9 mm. I punti selezionati sono automaticamente regolati su 9 mm e non 5 mm.


Piedini senza sensore vengono indicati sul display soltanto con il numero.




1C
Piedino per trasporto
indietro codificato
Punti utili, punti decorativi



2A
Piedino per overlock
Cucitura ed orlo a punto
overlock, rifinitura



3C
Piedino per asole
codificato
asole / occhielli



3A
Asolatore automatico a
slitta con lente ottica
Asole ed occhielli su
materiali poco voluminosi,
programmi di rammendo



4 Piedino per cernieraCucitura di cerniere



5
Piedino per punto
invisibile
Orlo invisibile, impunturare
bordi stretti




Piedino per Jeans
Cuciture diritte su materiali
duri o voluminosi e sopra
cuciture precedenti



Piedino per attaccare bottoni Attaccare bottoni e bottoni a pressione

18



Piedino aperto codificato per ricamo
Ricamo, applicazioni, disegni a punto pieno, monogramma



40C Piedino per trasporto trasversale codificatoTutti i motivi con trasporto trasversale

Piedini speciali BERNINA

I piedini standard permettono di svolgere la maggior parte dei lavori di cucito. Per lavori speciali (p. es. Patchwork, Quilting, ecc.) è consigliabile l'uso di piedini speciali **BERNINA**. Rivolgetevi al vostro rivenditore **BERNINA** – Vi consigliera volentieri.

Impiego dei punti utili



1 Punto diritto

Per stoffe non elastiche e tutti lavori a punto diritto.



11 Punto super stretch

Materiali molto elastici; cucitura aperta molto elastica per abbigliamento



2 Punto zigzag

Rifinitura; applicazione di nastri e pizzi



12 Punto increspato

Per quasi tutti i materiali; increspare con filo elastico; cucitura di giunzione



3 Vari- Overlock

Per maglia fine (Jersey); cucitura overlock ed orlo elastico



13 Overlock stretch

Maglia medio pesante; spugna e stoffa pesante, cucitura overlock; cucitura aperta



4 Punto serpentino

Per quasi tutti i materiali, rammendo, rattoppi, rinforzo di bordi ecc.



14 Punto maglia

Per maglia; orlo a vista; cucitura a vista in biancheria; rammendo di maglia



5 Programma ferma punti

Per tutti i materiali, per fermare cuciture diritte all'inizio ed alla fine



15 Punto universale

materiali pesanti, nonché feltro e pelle; cucitura piatta; orlo a vista e decorativo; applicazione nastro



6 Punto triplo diritto

Cucitura robusta per materiali pesanti



16 Zig zag cucito

Rifinitura di tessuti, rinforzo di bordi, cucitura decorativa; applicazione di nastri



7 Punto triplo zigzag

Cucitura robusta per materiali pesanti; orlo e cucitura a vista; applicazione di nastri



17 Punto Lycra

Lycra, cucitura piatta di giunzione ed orlo, rinforzo in biancheria intima



8 Punto nido d'ape

Per maglia e tessuti; orlo a vista per biancheria, tovaglie, abbigliamento ecc.



18 Punto stretch

Per materiali molto elastici, cucitura aperta per abbigliamento sportivo



Punto invisibile

Per quasi tutte le stoffe; orlo invisibile; punto bambola per maglia fine; cucitura decorativa



19 Overlock rinforzato

Per maglia medio pesante e spugna, cucitura Overlock, cucitura piatta di giunzione



10 Overlock doppio

Per ogni tipo di maglia; cucitura Overlock = cucire e rifinire in una sola operazione



20 Overlock per maglia

Per maglia fatta a mano ed a macchina, cucitura Overlock = cucire e rifinire in una sola operazione



21 Punto imbastitura

Imbastire cuciture ed orli ecc.



24 Programma di travetta lunga

Per rinforzare l'apertura di tasche, attaccare passanti per cinture ecc.



22 Programma di rammendo semplice

Rammendo automatico di materiali fini e medio pesanti



25 Programma di travetta

Per rinforzare l'apertura di tasche, attaccare passanti per cinture ecc.



23 Programma di rammendo rinforzato

Rammendo automatico in materiali pesanti



26 Punto rinforzo sartoriale

Per stoffe medio-pesanti e pesanti ; per rinforzare tasche, cerniere e spacchi

Per ulteriori informazioni sull'impiego dei punti utili consultare «Cucito pratico/ artista 185» (pagine 2–20).

Impiego di asole ed occhielli



51 Asola normale

Per materiali leggeri e medio pesanti; camicette, vestiti, biancheria ecc.



58 Occhiello a goccia con rifinitura rinforzata

Per stoffe pesanti (non elastici); giacche, cappotti, abbigliamento casual ecc.



52 Asola sottile

Per materiali leggeri e medio pesanti; camicette, vestiti, vestiti per bambini, ecc.



59 Programma di impuntura rettangolare per occhielli e tasche

Impuntura preparativa per occhielli e tasche



53 Asola elastica (stretch)

Per maglia elastica di cotone, lana, seta e fibre sintetiche



60 Programma per attaccare bottoni

Per attaccare bottoni con 2 e 4 fori



54 Occhiello arrotondato

Per stoffe medio pesanti e pesanti; vestiti, giacche, cappotti, ecc.



61 Asola rotonda a zigzag

Per passare nastri e cordoncini, per lavori decorativi



55 Occhiello arrotondato con rifinitura rinforzata

Per stoffe medio pesanti e pesanti; vestiti, giacche, cappotti, ecc.



62 Asola rotonda a punto diritto

Per passare nastri e cordoncini, per lavori decorativi



56 Occhiello a goccia

Per stoffe pesanti (non elastici); giacche, cappotti, abbigliamento casual ecc.



63 Asola decorativa

Tessuti leggeri e medio-pesanti: camicette, vestiti, lenzuola, abbigliamento da tempo libero, ecc.




57 Occhiello a goccia con rifinitura triangolare

Per stoffe pesanti (non elastici); giacche, cappotti, abbigliamento casual ecc. Per ulteriori informazioni sull'impiego delle asole consultare «Cucito pratico/ artista 185» (pagine 21–30).

Display (schermo)

L'uso di BERNINA «artista» avviene tramite i pulsanti esterni, le manopole e lo schermo sensibile al tatto «touchscreen».



Inserire la macchina

 Interruttore principale su «1»



Benvenuto

- «Welcome» per l'utente della macchina
- · appare per circa 3 secondi
- · può essere eliminato nel programma Setup





Tabella punti utili

- la tabella dei punti utili appare automaticamente dopo il video saluto
- · sul display si vede:
 - A indicazione del piedino
 - B arresto dell'ago, alto/basso
 - C funzione del pulsante F
 - D visualizzazione del punto scelto con il rispettivo numero
 - E larghezza del punto (regolazione base è sempre visibile)
- F posizione dell'ago (11 possibilità)
- G scorrimento avanti/indietro (frecce)
- H lunghezza del punto (regolazione base è sempre visibile)
- I freccia di scorrimento per la barra delle funzioni
- J riquadri dei punti con numeri (il punto scelto mostra lo sfondo grigio)
- K riquadri delle funzioni

Selezione del punto/Visualizzazione/Funzioni del display




Selezione del punto

- premere il riquadro con il punto desiderato
- il riquadro del punto attivato mostra lo sfondo grigio
- · il numero di ogni punto attivato appare nell'apposito spazio



Cambiare la larghezza del punto

· girare la manopola superiore



- cambiamento visibile sulla scala della larghezza del punto
- · la regolazione base rimane sempre visibile, esempio 3 mm
- larghezza del punto con piedino codificato: 0–9 mm
- · larghezza del punto con piedino non codificato: 0–5,5

 con un piedino non codificato appare sulla scala della larghezza del punto automaticamente: 0–5



Cambiare la lunghezza del punto

· girare la manopola inferiore



- cambiamento visibile sulla scala della lunghezza del punto
- · la regolazione base rimane sempre visibile, esempio 3 mm
- · la lunghezza del punto della maggior parte dei punti può essere modificata da 0–5 mm



Visualizzazione del punto selezionato

- il punto selezionato viene visualizzato sempre in alto al centro del display
- il numero di ogni punto selezionato si trova a sinistra della raffigurazione del punto



Cambiare la posizione dell'ago

- premere il pulsante destro o sinistro della posizione dell'ago
- l'ago viene spostato di una posizione





Indicazione del piedino

 numero del piedino consigliato con il punto scelto



Ripristino della regolazione base

- premere il pulsante esterno clr (clear)
- · la regolazione base del punto selezionato viene ripristinata



Arresto dell'ago

- premere il pulsante dell'arresto dell'ago
- · sul display la freccia indica l'ago basso
- · la macchina si ferma sempre con l'ago abbassato
- premere ancora il pulsante = la freccia indica in alto e la macchina si ferma con l'ago alzato




Funzioni

- · premere il riquadro con la funzione desiderata
- il riquadro della funzione attivata mostra lo sfondo grigio (varie funzioni possono essere attivate contemporaneamente)
- premere la freccia nella barra delle funzioni per rendere visibili tutte le funzioni
- eventualmente attivare un'ulteriore funzione
- · scorrimento delle funzioni
- la disposizione delle funzioni può essere cambiata nel programma Setup
- potete trovare ulteriori informazioni a riguardo delle funzioni da pagina 24–31


Selezione del punto

Ci sono due modi per selezionare i punti.



Selezione diretta tramite le frecce di scorrimento

- premere la freccia (in basso=avanti)
- · sul display scorrono tutti i punti
- la prima fila dei punti sparisce
- · le ultime due file vengono spostate in su
- nell'ultima fila appaiono i prossimi motivi
- premere la freccia (in alto = indietro)
- · la prima fila riappare
- con questa funzione di scorrimento (avanti/indietro) si possono vedere e trovare tutti i motivi della macchina
- · selezionare il punto




Selezione del punto con numeri

- · premere la funzione «0–9»
- sullo schermo appare una tabella di numeri
- programmare il motivo desiderato digitando i rispettivi numeri
- · il numero programmato appare nel rettangolo in alto

Correzione

- per correggere un errore premere la funzione «del» (in alto a destra)
- il cursore nel rettangolo si sposta a sinistra e cancella i numeri programmati
- · programmare nuovamente il numero



Conferma e ritorno nella pagina del motivo

- per confermare premere il riquadro «ok»
- · sul display appare la pagina con il motivo selezionato
- il motivo selezionato è attivato (sfondo grigio)

Ritorno nella pagina iniziale

- premere «esc» (accanto a numero 5)
- · la pagina iniziale riappare
- · il motivo programmato viene ignorato

Nota:

Digitando un numero non esistente, non avviene alcun cambiamento sul display.

Selezione semplice del menu



Punti utili



Asole/Occhielli

Quilting/Punti

a trasporto laterale

Pulsanti del menu sul frontale della macchina

- · premere un pulsante
- · il programma selezionato viene immediatamente attivato
- · il primo punto, il primo programma o una tabella sommaria appaiono



Punti decorativi



Ricamo






Alfabeti




- · la tabella dei punti utili appare
- il punto diritto è attivato
- 15 punti utili sono visibili sul display
- · ulteriori punti utili si possono vedere tramite lo scorrimento



Asole/Occhielli

 tutti gli occhielli, il programma per attaccare bottoni e le asole rotonde appaiono sullo schermo




· sull dei




Punti decorativi

- sullo schermo appare il sommario dei vari gruppi dei punti decorativi (menu)
- si possono selezionare vari tipi di motivi in diverse misure
- · punti decorativi di 9 mm
- motivi a trasporto trasversale sono indicati con il simbolo a 4 frecce
- · premere un riquadro
- · i motivi selezionati appaiono



Alfabeti


- sullo schermo appare la tabella con tutti gli alfabeti (menu)
- premere un riquadro, l'alfabeto desiderato è attivato



Punti per Quilting/16 Direzioni/4 Direzioni

- · sul display appare la tabella sommaria:
- · punti quilting
- · 16 direzioni
- · 4 direzioni
- · premere il riquadro desiderato
- · i punti selezionati appaiono





Programma Setup

- · premere il pulsante Setup
- · il menu (selezione)appare
- · la macchina può essere personalizzata tramite questo menu
- disegni, punti e funzioni possono essere combinati e memorizzati in una pagina personalizzata
- · la pagina personalizzata è memorizzabile
- la pagina personalizzata è richiamabile ad ogni momento (anche se la macchina è stata spenta)
- · la programmazione della macchina può essere cambiata ad ogni momento

Pulsanti delle funzioni sulla macchina (pulsanti esterni)



Pulsante clr (Clear)

- · premere il pulsante clr
- lunghezza e larghezza del punto, la posizione dell'ago, la tensione ed il bilanciamento tornano alla regolazione originale della macchina
- funzioni attivate vengono cancellate (eccetto limite dell'ago doppio, dell' ago a lancia e della velocità del motore)



Funzione «smart»

- premere il pulsante della funzione «smart»
- il punto attivato viene memorizzato, comprese le modifiche della lunghezza/ larghezza del punto, della tensione, della posizione dell' ago e del bilanciamento (non si tratta di una memoria a lungo termine)
- · si può selezionare un altro programma (p. e. Asole/Occhielli)
- premendo nuovamente il pulsante "smart" la macchina torna all'impostazione precedente



mem = Memoria

- · premere il pulsante mem
- · sul display si apre la memoria
- la terza fila dei disegni viene coperta dal riquadro della memoria «lavorare con la memoria» vedi rispettivo capitolo
- · premere nuovamente il pulsante esterno mem
- · la finestra si chiude
- ulteriori indicazioni per l'uso della memoria : vedi pagine 42–47



Pulsante Setup

- · premere il pulsante "Setup"
- sullo schermo appaiono le varie possibili modifiche
- · premere un riquadro
- · la modifica desiderata può essere attivata
- le modifiche restano programmate anche se la macchina viene staccata dalla rete di corrente
- i cambiamenti possono essere cancellati o riprogrammati in qualsiasi momento



Arresto dell ago

- · premere il pulsante
- · freccia rivolta in basso
- la macchina si ferma con l'ago abbassato
- premere il pulsante una seconda volta = la macchina si ferma con l'ago alzato



Aiuto/Help

- · premere il pulsante Help
- · premere un punto oppure una funzione
- la spiegazione per il punto (la funzione) selezionato appare



Tensione del filo/Tutorial/Guida al cucito

- · premere il pulsante TTC
- sul display si vedono tre riquadri
- · Tensione del filo
- Tutorial (manuale abbreviato)
- Guida al cucito (indicazioni per materiali, aghi e tecniche di cucito = tensione automatica del filo)
- · premere un riquadro
- · le spiegazioni richieste vengono attivate



Cambiare la posizione dell'ago

- · premere il pulsante destro o sinistro
- · l'ago viene spostato a destra oppure a sinistra
- totale 11 posizioni: 5 a sinistra, 5 a destra, centro



Rasafilo automatico

- premere la funzione "rasafilo automatico"
- · i fili vengono tagliati automaticamente



Pulsante eco

- · premere il pulsante eco
- il consumo di corrente viene ridotto di circa 50%
- impiego: per un'interruzione del lavoro più lunga
- tutte le regolazioni rimangono conservate, il reostato non funziona
- l'illuminazione del display si spegne, le indicazioni diventano quasi illeggibili
- premendo nuovamente il pulsante eco, la macchina torna a funzionare normalmente



Tasto ferma punto

- premere il tasto ferma punto sopra il piedino
- fermatura manuale di inizio e fine cucitura = la macchina cuce indietro, finché il tasto rimane premuto
- · programmare la lunghezza di occhielli
- · programmare la lunghezza dei rammendi
- cambiare nel programma ferma punto (punto n.5)
- pulsante Start/Stop per il ricamo con il modulo per ricamo (accessorio opzionale)



Pulsante libero (pulsante F = favorito) (sopra il piedino)

- questo pulsante è individualmente programmabile tramite il programma Setup
- · il pulsante può essere programmato diversamente in qualsiasi momento
- potete trovare più informazioni per quanto riguarda il pulsante F a pagina 63.

Funzioni del display

I riquadri delle funzioni sono attivati, quando mostrano lo sfondo grigio

Le funzioni possono essere cancellate singolarmente, premendo nuovamente la stessa funzione

Tutte le funzioni vengono cancellate, premendo il pulsante "clr all" (barra delle funzioni)

Funzioni generali

Le seguenti funzioni si trovano nei vari programmi di artista e vengono usati sempre allo stesso modo.



Scorrimento indietro

- · premere il riquadro una o più volte
- · il contenuto dello schermo scorre indietro
- tenere premuto il riquadro per uno scorrimento più veloce



Uscire da un programma/Chiudere applicazioni speciali

- · premere il riquadro
- · l'applicazione particolare viene chiusa
- · la pagina iniziale ritorna



Scorrimento in avanti

- · premere il riquadro una o più volte
- · il contenuto dello schermo scorre in avanti
- tenere premuto il riquadro per uno scorrimento più veloce



OK

- premere, per attivare oppure confermare la modifica/selezione, p.e. selezione del punto con i numeri
- · la modifica/selezione programmata è attivata

Barra delle funzioni (ultima fila del display)

Le seguenti funzioni si trovano nella barra delle funzioni di artista. Si possono vedere al massimo 8 funzioni (o 4 funzioni della memoria), le altre sono nascoste e possono essere chiamate con la freccia di scorrimento (in basso a destra). La freccia lampeggiante indica, che una funzione nascosta è attivata.



Fine motivo

- · premere la funzione
- la macchina si ferma alla fine del disegno o del disegno attivato di una combinazione



Barra delle funzioni completa per il programma dei punti utili.



Le funzioni nascoste diventano visibili usando la freccia di scorrimento.

Nota: La freccia di scorrimento ed il riquadro 0–9 (selezione con numeri) sono sempre visibili sullo schermo. 8 funzioni (oppure 4 funzioni regolari e 4 funzioni della memoria) sono visibili sul display.



Fermare il punto

- · premere la funzione
- · motivi singoli: quattro punti all'inizio ed alla fine del motivo
- nella memoria: combinazioni di disegni e di lettere vengono fermate all'inizio ed alla fine

Impiego:

- · ricamare motivi singoli
- · ricamare lettere singole
- ricamare parole e combinazioni di disegni



Velocità del motore 1/4, 1/2, 3/4, 4/4

- · premere la funzione una o più volte
- · la velocità selezionata viene attivata
- velocità massima = 880 punti al minuto (se la velocità non è stata ridotta in Setup)
- · la barra del simbolo indica il cambiamento
- riduce o aumenta la velocità massima (con reostato premuto)



Inizio motivo

- · premere la funzione
- ritorno automatico all'inizio del motivo o del programma attivato
- lo sfondo grigio sparisce dopo 2 secondi

Impiego:

Ricami, asole/occhielli, memoria



Punto lungo

- · premere la funzione
- · la macchina cuce ogni 2. punto (lunghezza massima 10 mm)
- utilizzabile con tutti punti utili e decorativi; eccezione: asole e disegni con trasporto trasversale
- · la funzione e disegni possono essere programmati insieme
- · la funzione è memorizzabile
- non funziona per il ricamo con il modulo per ricamo (accessorio opzionale)

Impiego:

- · per imbastire (con punto diritto)
- per impunturare (con punto diritto triplice)



Selezione del punto tramite numeri

- · aprire la pagina dei numeri premendo la funzione
- · selezionare il motivo con il numero

Impiego:

- · selezione veloce del punto
- selezione veloce di combinazioni di disegni nella memoria



Tasto scorrimento delle funzioni

 premere la funzione una o più volte per la visualizzazione di ulteriori funzioni



Effetto specchio verticale (in direzione del cucito)

- · premere la funzione
- la macchina cuce il punto specchiato verticalmente

Impiego:

- · ricamo
- · combinazione di disegni nella memoria



Allungamento del motivo 2-5x

- · premere la funzione una o più volte
- a seconda del motivo selezionato appaiono le cifre 2–5
- · il motivo selezionato viene allungato da 2–5 volte
- motivi allungati sono nella memoria

Impiego:

- · allungare motivi di ricamo
- · combinare motivi di ricamo



Ripetizione motivo 1-9 x

- premendo ripetutamente la funzione appaiono le cifre 1–9
- 1: la macchina si ferma alla fine di un motivo singolo o di una combinazione di disegni
- 2–9: la macchina si ferma dopo aver cucito la quantità programmata di disegni singoli o combinazioni di disegni nella memoria

Impiego:

- · ricamare motivi singoli
- · cucire i punti utili in 4 direzioni



Effetto specchio orizzontale (destrasinistra)

- · premere la funzione
- la macchina cuce il punto selezionato specchiato orizzontalmente
- · la funzione è memorizzabile

Impiego:

- · Punto invisibile per punto bambola
- · ricamo
- combinazione di disegni nella memoria



Cucire indietro

- · premere la funzione
- · la macchina cuce permanentemente indietro

Impiego:

- rammendo con punto diritto o punto serpentino
- · ricamo su maniche o pantaloni



1/2 Motivo

- · premere la funzione
- · la macchina si ferma a metà del motivo selezionato
- continuando a cucire viene terminato il disegno iniziato e il prossimo disegno cucito a metà
- attivare la funzione fine disegno per finire la seconda metà del ricamo

Impiego:

- · ricamare angoli
- · combinazione di disegni nuovi



Limite ago doppio

- premendo ripetutamente la funzione appaiono le cifre 2,3,4,5,6,7,8
- · le cifre indicano la distanza degli aghi in mm
- · la larghezza del punto viene automaticamente limitata
- · l'ago doppio non può toccare il piedino = evita la rottura dell'ago

Impiego:

- · nervature
- · orlo a giorno
- · orlo in materiali elastici



Clear All (clr)

- cancella tutte le modifiche, eccetto le modifiche fatte nel programma Setup
- · ripristino della regolazione base
- · regolazioni, che vengono cancellate:

cucire permanentemente indietro punto lungo

fine motivo funzione

fermapunto

effetto specchio verticale

effetto specchio orizzontale

allungamento del motivo

mezzo motivo

lunghezza del punto

larghezza del punto

posizione dell'ago

bilanciamento

limite ago doppio

limite ago a lancia

arresto dell'ago

velocità del motore

dimensione dell'alfabeto

dimensione del monogramma asole memorizzate

tensione del filo

IJ

Bilanciamento

- · aprire la pagina del bilanciamento premendo la funzione
- correzione del punto in avanti ed indietro
- correzione dei motivi a trasporto trasversale

Impiego:

- allungare o accorciare dei punti utili (p.e. punto nido d'ape)
- · punti decorativi
- · correzione di occhielli
- adattamento di motivi a trasporto trasversale su materiali diversi

Nota:

Due ulteriori funzioni – tensione e limite dell'ago a lancia (pag. 28) – possono essere inserite nella barra delle funzioni tramite il programma Setup (pag. 63).

Funzioni Setup

Le seguenti funzioni si trovano nel programma Setup di Artista e vengono attivate premendo il pulsante esterno



Programma personale

- · premere la funzione
- la pagina personalizzata viene attivata

Impiego:

· la pagina personalizzata può essere attivata velocemente



Tensione

- non visibile nella barra delle funzioni, se non viene programmata in Setup
- premere il simbolo, la finestra della tensione appare
- modifiche riguardano solo il punto selezionato, modifiche sono visibili sul display
- · la regolazione base rimane sempre visibile (linea sottile)
- premere «reset» = ritorno allaregolazione base030866.51.03 0401 a185 IT

Setup. Con l'aiuto di queste funzioni diventa possibile di creare un programma personale individuale.



Ago a lancia

- non visibile sulla barra delle funzione, se non viene istallata tramite il programma Setup
- · la larghezza del punto viene limitata automaticamente
- · l'ago a lancia non può toccare il piedino = evita la rottura dell'ago

Impiego:

- · orlo a giorno
- · cucito decorativo

Funzioni della memoria

Le seguenti funzioni appargono sull'ultima linea dello schermo, quando il pulsante esterno memoria é stato premuto e quando la memoria é aperta.

check

Check

- aprire la pagina premendo la funzione
- il contenuto della memoria viene visualizzato

Impiego:

· controllare e correggere il contenuto della memoria



Delete

- · premere la funzione
- · il cursore cancella motivi singoli o lettere
- cancellare combinazioni di motivi nella memoria

Impiego:

- · correzione della memoria
- · cancellare l'intero contenuto della memoria



Scorrimento a sinistra della memoria

- · premere la funzione una o più volte
- il contenuto della memoria scorre indietro



Scorrimento a destra della memoria

- · premere la funzione una o più volte
- il contenuto della memoria scorre in avanti



Sezioni della memoria

- · premere la funzione
- · sul riquadro viene indicato il numero della sezione aperta
- premendo nuovamente la funzione, si apre una panoramica di tutte le sezioni della memoria
- per uscire da una sezione di memoria premere «esc»
- · per uscire dalla memoria premere il pulsante esterno mem

Impiego:

- · lavorare nella memoria
- · memorizzare combinazioni di motivi



Store (Memorizzazione)

- · premere la funzione
- memorizzazione di motivi singoli, combinazioni e parole

Impiego:

· salvare i disegni programmati



Modifica del contenuto della memoria

- · premere la funzione
- correggere (modificare) disegni, lettere e cifre, che si trovano a sinistra del cursore
- · inserire ulteriori funzioni, specchiare
- · premere edit nuovamente per chiudere la finestra sul display

Impiego:

correggere/modificare il contenuto della memoria

Funzioni in Edit

Le seguenti funzioni sono disponibili premendo EDIT. La finestra si apre al centro del display. La barra delle



Velocità del motore 1/4, 1/2, 3/4, 4/4

- · premere la funzione una o più volte
- · la velocità selezionata viene attivata
- velocità massima = 880 punti al minuto (se la velocità non è stata ridotta in Setup)
- · la barra del simbolo indica il cambiamento
- riduce o aumenta la velocità massima (con reostato premuto)



Funzione ferma punto

- premere il riquadro
- · la fine della sequenza memorizzata viene fermata con 4 punti

funzioni è disattivata (eccetto «del») per il tempo in cui viene usato EDIT.



Tensione

- · premere il simbolo, la finestra della tensione si apre
- modifiche riguardano soltanto il punto selezionato
- · modifiche sono visibili sul display
- regolazione base rimane visibile (linea sottile)
- premere «reset» = ritorno alla regolazione base



Effetto specchio orizzontale

- · premere la funzione
- · la macchina cuce il punto specchiato orizzontalmente
- · la modifica è visibile sul display



Effetto specchio verticale (in direzione del cucito)

- · premere la funzione
- · la macchina cuce il punto specchiato verticalmente
- · la modifica è visibile sul display



Interruzione della memoria

- · premere la funzione
- la memoria contiene fino a 255 banche
- · ogni banca di memoria è divisibile individualmente
- · le capacità completa della memoria è di 1023 posti



Allungamento del motivo 2-5 x

- · premere la funzione una o più volte a seconda del disegno selezionato
- appaiono le cifre 2-5
- · il ricamo viene allungato 2–5 volte
- · i disegni allungati sono memorizzabili



Bilanciamento

- premere la funzione per aprire la finestra del bilanciamento
- · fare le correzioni necessarie





A



Punto lungo

- · premere la funzione
- · la macchina cuce soltanto ogni 2. punto (lunghezza massima 10 mm)

Dimensione dell'alfabeto

- · premere la funzione una o due volte
- · una metà del riquadro diventa grigia
- · la parte grigia indica la dimensione scelta: 9 mm o 6 mm

Dimensione del monogramma:

- selezionando il monogramma si inserisce automaticamente la dimensione 1 (= 30 mm)
- premere il simbolo= il riquadro centrale è attivato (2 = 20 mm)
- premere il simbolo nuovamente = il riquadro destro è attivato (3 = 15 mm)

Funzioni del programma degli occhielli

Le sequenti funzioni appaiono sul display nella barra delle funzioni dopo aver scelto un'asola (n. 51-63).



Lunghezza dell occhiello tramite numeri

- · aprire la pagina dei numeri premendo la funzione
- programmare la lunghezza dell'occhiello in mm
- · la lunghezza programmata viene indicata accanto al simbolo (a destra)

Impiego:

· per occhielli con lunghezza già determinata



Lunghezza dell'occhiello misurazione sul display

- aprire la pagina premendo la
- misurare il bottone sullo schermo
- · la lunghezza viene programmata automaticamente, incl. 2 mm per lo spessore dell'asola

Impiego:

· facile programmazione della lunghezza dell'occhiello



Asola/occhiello manuale

- · aprire la pagina premendo la funzione
- eseguire manualmente l'occhiello in 4–6 passi (a seconda del tipo d'occhiello)

Impiego:

- · per occhielli singoli manuali
- · per riparare occhielli «vecchi»



Asola sistema conta punti

- · selezionare l'occhiello
- · premere la funzione
- · il sistema conta punti è attivato

Dimensione dell'alfabeto

La seguente funzione appare sul display in basso a sinistra, quando una lettera / un numero di un alfabeto o di un monogramma è stato selezionato.



Dimensione dell'alfabeto

- · premere la funzione una o due volte
- · una metà del riquadro diventa grigia
- · la parte grigia indica la dimensione scelta: grande (9 mm) o piccola (6 mm)



Impiego:

- · modificare la dimensione dell'alfabeto
- · le modifiche vengono salvate nella memoria

Dimensione del monogramma:

- · premere una o due volte
- · un numero appare con lo sfondo grigio
- · il riquadro grigio indica la dimensione selezionata
- · dimensione dei monogrammi: 1 = 30 mm, 2 = 20 mm, 3 = 15 mm


Messaggi

I seguenti messaggi possono apparire sul display di BERNINA Artista. Questi messaggi ricordano, avvertono o confermano funzioni o punti selezionati. I messaggi

sotto-elencati riguardano la macchina per cucire, i messaggi per il modulo per ricamo si trovano nell'apposito manuale.

MESSAGGIO	REAZIONE
Controllare il filo inferiore.	controllare, se il filo inferiore si è strappato o se la spolina è vuota. Inserire una spolina piena. La macchina non cuce, finché il motivo non è stato eliminato.
Controllare il filo superiore.	controllare, se il sfilo superiore è finito oppure strappato. Infilare nuovamente – altrimenti la macchina non cuce.
Il motore del filarello è inserito.	la macchina non può cucire con il motore del filarello inserito. Spostare il filarello. Nota: Il messaggio appare durante l'avvolgimento del filo e può essere cancellato con «esc».
Desidera veramente cancellare il contenuto di questa memoria?	confermare prima di cancellare punti e funzioni · si = procedere alla cancellazione · no = fermare la cancellazione
La memoria del programma personale è piena.	Per salvare un motivo, alcuni disegni memorizzati devono essere cancellati.
La capacità della memoria è esaurita.	Per salvare un motivo, alcuni disegni memorizzati devono essere cancellati.
Il motore principale non funziona. Controllare il crochet.	Togliere eventuali residui di filo dal crochet.

Asole/Occhielli



Asole ed occhielli non sono soltanto delle chiusure, ma hanno anche una funzione decorativa. Per guesto motivo esiste una vasta scelta di asole ed occhielli.

Occhielli/Programma per attaccare bottoni/Asole rotonde a foro

- premere il pulsante esterno «asole/occhielli» (a destra del display)
- · sul display appare la tabella sommaria dei vari tipi di occhielli/asole rotonde
 - · 51 Asola normale
 - · 52 Asola stretta
 - · 53 Asola elastica
 - · 54 Occhiello arrotondato
 - · 55 Occhiello rotondo con rifinitura rinforzata
 - · 56 Occhiello a goccia
 - 57 Occhiello a goccia con rifinitura triangolare
 - · 58 Occhiello a goccia con rifinitura rinforzata
 - · 59 Impuntura rettangolare preparativa

Tutti i tipi di asole ed occhielli sono programmabili e realizzabili in vari


- · 60 Programma per attaccare bottoni
- · 61 Asola rotonda a zigzag
- · 62 Asola rotonda a punto diritto
- · 63 Asola decorativa

Selezione di asole/occhielli/ programma per attaccare bottoni

- premere il riquadro desiderato
- il lavoro selezionato è attivato
- · attivando un'asola (51–63) tutte le funzioni tornano alla regolazione base

Le asole seguenti vengono visualizza-te sul display. Ulteriori informazioni si trovano a pagina 19.

Asole automatiche – misurazione ottica (asola per biancheria ed



I due tratti dell'asola vengono cuciti nella stessa direzione. La Lunghezza dell'asola = l'apertura dell'asola misurata

Attenzione: Il piedino automatico a slitta 3C deve appoggiare in modo uniforme sul materiale! (Se il piedino appoggia sulla cucitura, la lunghezza non può essere misurata esattamente!)

Asola automatica

- · il piedino per asole automatiche
 - n. 3A misura la lunghezza dell'asola con una lente ottica
- per tutti gli occhielli ed asole di una lunghezza da 4–29 mm



Cucire il primo tratto

- il passaggio da cucire viene visualizzato sul dis-(a destra dell'indicazione del piedino)
- cucire il primo tratto in avanti, fermare la macchina



Programmare la lunghezza

- premere il tasto ferma punti sul frontale della macchina
- AUTO appare nel simbolo dell'asola = la lunghezza è programmata
- la macchina cuce indietro a punto diritto



Sistema automatico

- · la macchina esegue automaticamente la 2.
- la macchina cuce automaticamente i punti di fermatura
- · la macchina si ferma e torna automaticamente all'inizio della programmazione automatica
- tutte le asole seguenti vengono cucite adesso nella stessa lunghezza (senza premere il tasto ferma punto)

Spessore per asola (accessorio opzionale)

Se l'asola viene cucita orizzontalmente al bordo dell'indumento, si consiglia di usare l'apposito spessore. Con questo


accessorio il piedino a slitta può appoggiare in modo uniforme e l'asola risulta perfetta.



Cancellare asole memorizzate

- premere il pulsante «clr» esterno «clr»
- «auto» si spegne
- una nuova asola può essere programmata

Occhiello arrotondato automatico/Occhiello a goccia automatico



I due tratti dell'occhiello vengono cuciti nella stessa direzione. La Lunghezza dell'asola = l'aperura dell'asola misurata in mm.



Cucire il primo tratto a punto diritto

- · la parte da cucire viene visualizzata sul display
- · cucire a punto diritto in avanti, fermare la macchina



Programmare la lunghezza

- · premere il tasto ferma punto sopra il piedino
- AUTO appare nel simbolo dell'asola = la lunghezza è programmata
- · la macchina cuce indietro a punto diritto



Nota:

L'occhiello a goccia ed occhiello arrotondato vengono raffigurati sul display nello stesso modo.

Vedi esempio a pagina 26 di «Cucito pratico/artista 185»

Sistema automatico


- · la macchina cuce automaticamente la parte rotonda o la goccia
- · la macchina cuce automaticamente il 1. tratto indietro
- · la macchina cuce in avanti a punto diritto
- · la macchina cuce il 2. tratto indietro
- · la macchina cuce automaticamente la travetta
- · la macchina cuce automaticamente i punti di fermatura
- · la macchina si ferma e ritorna automaticamente all'inizio dell'occhiello programmato
- · tutti gli occhielli seguenti vengono cuciti adesso nella stessa lunghezza (senza premere il tasto ferma punto)



Cancellare asole memorizzate

- · premere il pulsante esterno «clr»
- · «auto» si spegne
- · una nuova asola può essere programmata

Asola automatica (tutti tipi) con programmazione della lunghezza tramite numeri



La lunghezza dell'asola viene programmata direttamente in mm. L'occhiello a goccia non dovrebbe superare la lunghezza di 24 mm (con il piedino a slitta n. 3A) – così rimane spazio sufficiente per la goccia, che viene aggiunta automaticamente dalla macchina.



Lunghezza dell'asola

- · il piedino n. 3A permette l'esecuzione dell'asola, programmando la lunghezza in numeri
- · selezionare l'asola
- · premere la funzione «asola con punto interrogativo»

1				del	
1	2	3	4	5	esc
6	7	8	9	0	ok

Programmare la lunghezza

- · sullo schermo appaiono i numeri
- · programmare la lunghezza (4–29) tramite i numeri
- · la lunghezza programmata viene visualizzata a destra del simbolo dell'asola
- · per confermare la lunghezza premere «ok», la pagina del display cambia automaticamente
- · la Lunghezza dell'asola = l'apertura dell'asola misurata in mm

Correzione

· cancellare programmazione sbagliata con «del»

Ritorno al menu delle asole/degli occhielli

· tornare con «esc»

030866.51.03 0401 a185 IT



Indicazione sul display


· «auto» sotto il simbolo dell'asola indica la programmazione terminata



Cancellare asole memorizzate

- · premere il pulsante esterno «clr»
- · «auto» si spegne
- · una nuova asola può essere programmata

Asole automatiche (tutti tipi) misurazione ottica con bottone




Il bottone viene misurato direttamente sullo schermo. La lunghezza dell'asola (mm) è programmata.



Chiamare il simbolo sul display

- · selezionare l'asola
- · premere la funzione «misura del bottone»



Programmare la lunghezza

- · sul display appare una grafica
- · appoggiare il bottone nell'angolo a sinistra in basso
- · spostare la linea verticale con la manopola della larghezza del punto
- · la linea verticale deve toccare il bottone a destra
- · la grandezza del bottone viene indicata nel rettangolo in mm (p. e. 20 mm)

Ritorno al menu

· premendo «ok» si ritorna nel menu delle asole/degli occhielli

Lunghezza dell'asola

- · il diametro e l'altezza del bottone determinano la lunghezza dell'asola
- · la macchina calcola la lunghezza dell'asola direttamente dal diametro del bottone
- · la macchina aggiunge 2 mm per lo spessore del bottone

Correzione/bottoni

- · se lo spessore del bottone è alto, non avvicinare la linea verticale fino al lato destro del bottone
- spostare la linea verticale a destra di 1–4 mm (a seconda dello spessore del bottone)

Consiglio:


- · fare un'asola di prova su un pezzo di stoffa originale
- · tagliare l'asola
- · far passare il bottone
- correggere la lunghezza dell'asola, se è necessario



Cancellare asole memorizzate

- · premere il pulsante esterno «clr»
- · «auto» si spegne
- · una nuova asola può essere programmata

Asola/Occhiello con sistema conta punti (tutti tipi)



Il primo tratto dell'asola/occhiello viene cucito in avanti, il secondo tratto indietro.

Cucire con il piedino per asole n.3C oppure con asolatore automatico n. 3A

· cucire con velocità regolare

L'aspetto di un'asola contapunti può variare a seconda del materiale. Usando materiali diversi l'asola va riprogrammata per ogni materiale.



Piedino/Sistema conta punti

- · selezionare asola/occhiello
- premere la funzione «piedino 3C»
- · la macchina registra, che il programma con sistema «conta punti» è avviato
- · la lunghezza dell'asola/occhiello viene determinata adesso con il sistema contapunti





Lunghezza del 1. tratto

- · cucire il 1. tratto, fermare la macchina
- · premere il tasto ferma punto sul frontale della macchina





Travetta, 2. tratto indietro

- · cucire la travetta in basso ed il 2. tratto indietro
- · fermare la macchina all'altezza del primo punto
- · premere il tasto ferma punto sul frontale della macchina



Travetta, punti di fermatura

- · la macchina cuce la travetta in alto ed i punti di fermatura
- · la macchina si ferma automaticamente
- · AUTO appare sul display
- · l'asola è memorizzata
- · ogni asola viene cucita come quella precedente

Correzione:

· se la lunghezza/larghezza del punto o il bilanciamento sono stati modificati, l'asola va riprogrammata



Cancellare asole memorizzate

- · premere il pulsante esterno «clr»
- · «auto» si spegne
- · una nuova asola può essere programmata

Vedi esempio a pagina 27 di «Cucito pratico/artista 185»

-5

Correzione di asole/occhielli

Le seguenti correzioni sono possibili sulle asole – le modifiche rimangono attivate, finché la macchina viene spen-

ta. Modifiche permanenti avvengono nel programma Setup (vedi pagine 59–72).



Asola troppo larga

· per ottenere un'asola più stretta, diminuire la larghezza del punto



 aumentare o diminuire di uno o due punti la lunghezza del punto



Chiamare il simbolo «bilanciamento» sul display

- · selezionare l'asola/occhiello
- · premere la funzione bilanciamento
- bilanciamento = accorciare i tratti a punto pieno
- bilanciamento + = allungare i tratti a punto pieno
- cucire l'asola fino alla parte da correggere. Regolare il bilanciamento. Continuare di cucire.
 La correzione viene applicata su tutte le asole successive.



Correzione con il bilanciamento (solo con sistema conta punti)

- il bilanciamenti influenza la fittezza dei tratti a punto pieno e la goccia
- il bilanciamento cambia sia la goccia che i due tratti a punto pieno



Consiglio:

 fare una prova di cucito su un pezzo della stoffa originale


Cancellare il bilanciamento

 premere il pulsante esterno «clr» oppure «reset» sul display

Ulteriori informazioni a riguardo delle asole si trovano in «Cucito pratico/artista 185», pagine 21–28.




Memoria a lungo termine per asole/occhielli



Ad ogni tipo d'asola appartiene una banca della memoria. Si tratta di una memoria separata, che non ha da fare e con la memoria standard della macchina.

Solo asole già programmate sono memorizzabili (vedi pagine 32–34).

Se la lunghezza dell'asola è stata programmata, premere «store» per la memorizzazione.



Memorizzazione («store«)

- programmare l'asola automatica (pag. 32–34)
- premere «store» nella barra delle funzioni






Richiamare l'asola/occhiello memorizzata

- · premere il simbolo dell'asola desiderata
- · premere il pulsante esterno «mem»
- · premere il pulsante della lunghezza dell'asola oppure della misurazione del bottone, per richiamare l'asola precedentemente programmata
- · la lunghezza dell'asola viene indicata sul display

Modifica dell'asola programmata

- · selezionare l'asola desiderata
- · premere «mem»
- premere il pulsante della lunghezza dell'asola oppure della misurazione del bottone, per richiamare l'asola precedentemente programmata
- · cambiare la lunghezza dell'asola e confermare con «ok»
- · premere «store» = memorizzare
- · la nuova lunghezza dell'asola sostituisce quella programmata

Asola/Occhiello manuale in 4-6 fasi




Il sistema manuale è adatto per asole singole o per la riparazione di asole. La quantità delle fasi di lavorazione dipende dal tipo di occhiello selezionato.

L'asola manuale non è memorizzabile.

Simbolo sul display

- · selezionare l'asola/occhiello
- premere la funzione «man» = manuale






Passi di lavorazione

- · sul display appaiono i vari passi di lavorazione:
 - · Asola normale = 6 passi
 - · Occhiello arrotondato = 4 passi
- Occhiello a goccia = 4 passi
- · la freccia si trova sulla posizione 0

Esempio per un'asola manuale: vedi pagina 28 di «Cucito pratico/ artista 185»

Occhiello in 4 fasi (arrotondato ed a goccia)



Consiglio: Aprire la goccia con una lesina, prima di tagliare l'occhiello.

Cucire un'occhiello in 4 fasi

- · premere il riquadro 1 sul display
- · cucire il 1 tratto
- fermare la macchina alla fina del 1.tratto
- · premere 2 sul display
- · la macchina cuce la parte rotonda o la goccia
- · premere 3 sul display
- · la macchina cuce il 2. tratto indie-
- · fermare la macchina
- · premere 4 sullo schermo
- · la macchina cuce la travetta in alto e ferma il punto automaticamente
- la lunghezza dell'asola viene determinata manualmente

 travetta, goccia e punti fermatura sono programmati


Uscire dal programma



- · premere «esc»
- · il menu asole/occhielli riappare


Asola in 6 fasi

Tutte le asole vengono visualizzate allo stesso modo sul display.



Cucire asola in 6 fasi

- · premere il riquadro 1 sul display
- · il simbolo dell'asola indica la parte dell'asola da cucire
- · cucire il 1. tratto
- · alla fine del 1. tratto fermare la macchina



- · premere il riquadro 2
- · la macchina cuce indietro a punto diritto
- fermare la macchina all'altezza del primo punto
- · premere il riquadro 3
- · la macchina cuce la. travetta in alto
- · fermare la macchina
- · premere 4 sul display
- · la macchina cuce il 2. tratto
- · fermare la macchina
- · premere il riquadro 5
- · la macchina cuce la travetta in basso
- · fermare la macchina
- · premere il riquadro 6
- · la macchina cuce i punti


di fermatura e si ferma automaticamente

Uscire dal programma



- premere «esc»
- · il menu asole/occhielli iniziale riappare

Impuntura rettangolare dell'asola



L'impuntura preparativa dell'asola è consigliabile su stoffe di lana per rendere le asole più resistenti. Il programma è adatto anche per rinforzare asole su materiali come pelle, vinile o feltro.


Impunturare l'asola

- selezionare il motivo n. 59 sul display
- · il programma dipende dalla scelta del piedino
- Piedino n. 3A = impuntura automatica
- programmazione: come per l'asola automatica (vedi pagine 32 – 34)
- · piedino n. 3C = sistema conta punti

- programmazione: come per l'asola con il sistema conta punti
- l'impuntura preparativa rettangolare richiede la stessa programmazione delle asole (pagina 35)

Cambiare la distanza

 cambiare la larghezza del punto, se la distanza tra le impunture longitudinali è troppo stretta o troppo larga




Tagliare l'asola



Taglia asola


 aprire l'asola con il taglia asola partendo dalle estremità verso il centro



Punzone (accessorio opzionale)

- porre sotto l'asola un pezzo di legno
- posizionare il punzone nel centro dell'asola
- · passare il punzone premendo o battendolo con un martello


Programma per attaccare bottoni



Bottoni con 2 e 4 fori si possono attaccare con la macchina per cucire.

Programma per attaccare bottoni

- · selezionare il motivo n. 60
- · montare il piedino n.18 per attaccare bottoni
- con questo piedino la distanza tra bottone e stoffa è regolabile a piacere (gambo)



Attaccare il bottone

bottone con 2 fori:


- · adattare la larghezza del punto (distanza tra i fori)
- la macchina si ferma automaticamente alla fine del programma

bottone con 4 fori:

- · adattare la larghezza del punto
- cucire prima i fori anteriori, poi quelli posteriori
- eventualmente avvolgere i fili rimanenti intorno al gambo del bottone

Vedi esempio a pag. 29 di «Cucito pratico/artista 185».

Asole rotonde



Programma per asole rotonde

- · selezionare l'asola rotonda
- · 61 foro a zigzag
- · 62 foro a punto diritto


Cucire l'asola rotonda

 la macchina si ferma automaticamente alla fine del programma

Aprire il foro

 con una tanaglia perforatrice, un punzone oppure una lesina Vedi esempio a pagina 30 di «Cucito pratico/artista 185».

Alfabeti / numeri




5 tipi di alfabeti stanno a disposizione. Ognuno di questi alfabeti può essere ricamato in due grandezze.

Alfabeti

- · premere il pulsante esterno «Alfabeti»
- · sul display appare il menu degli alfabeti
- Stampatello
- Stampatello doppio
- · Corsivo/Maiuscoli

I monogrammi si possono ricamare persino in 3 dimensioni diverse.

- · Corsivo/Minuscoli
- · Monogrammi 30/20/15 mm (motivo a trasporto trasversale)
- · premere un riquadro
- · l'alfabeto selezionato è attivato



Indicazioni sul display/Selezione delle lettere

- · l'indicazione del piedino ed il simbolo dell'arresto dell'ago si trovano al posto abituale
- con le frecce di scorrimento Avanti/Indietro si possono trovare lettere e numeri



Cambiare la dimensione

- all'inizio del programma alfabeti è attivata la scrittura grande
- · premere la funzione «dimensione dell'alfabeto»
- · la parte grigia diventa bianca e viceversa
- · le lettere vengono diminuite
- · ripremere la funzione «dimensione dell'alfabeto»
- · la scrittura grande è di nuovo attivata




Vedi esempio a pagina 42 di «Cucito pratico/artista 185»

- Monogramma/varie dimensioni
- · selezionando gli alfabeti si inserisce automaticamente la dimensione 1 (= 30 mm)
- · premere il simbolo: la dimensione 2 = 20 mm è attivata
- premere il simbolo nuovamente = il riquadro destro è attivato (3 = 15 mm)
- · monogrammi della dimensione 1 sono lettere singole = la macchina si ferma (punti di fermatura)
- per posizionare i monogrammi in grandezza 1 si consiglia l'uso dei


fogli di plastica trasparente per posizionare il disegno (grandezza reale) (vedi pagina 51)

Programmazione delle lettere




Programmare

- aprire la memoria (pulsante esterno «mem»)
- · selezionare una lettera
- · la lettera appare nel display della memoria
- · il cursore si sposta a destra, accanto alla lettera



Continuare la programmazione

- · selezionare la prossima lettera
- · la lettera viene visualizzata nella memoria, ecc. (pag. 42–47)



Memorizzazione del monogramma

- · la combinazione di monogrammi nella memoria è possibile
- · la distanza tra le lettere viene programmata con le 16 direzioni di cucito (usare il foglio delle 16 direzioni) vedi a pag. 49
- fare attenzione all'inizio e alla fine delle lettere
- vedi capitolo all'inizio 16 direzioni di cucito

Vedi esempio a pagina 42 di «Cucito pratico/artista 185».

Memoria

La memoria consente la combinazione, la correzione e la memorizzazione di disegni, lettere e cifre.

La capacità della memoria è quasi infinita – 1023 posti e 255 banche di memoria stanno a disposizione. Le banche di memoria possono essere memorizzate individualmente, a seconda della quantità dei disegni (= volume individuale).

La memoria è una memoria a lungo termine – il contenuto rimane salvo, finché viene cancellato oppure programmato diversamente. Un'interruzione della corrente o un disinserimento della macchina non hanno influenza sul programma memorizzato. Modifiche della lunghezza/larghezza del punto e della posizione dell'ago devono essere fatte prima della programmazione.


Il contenuto della memoria è visibile sul display, i motivi sono girati di 90°. La direzione di cucito nella memoria è da sinistra a destra.

Usare per la programmazione lo stesso piedino, che serve per cucire i motivi programmati.

Vedi esempio a pagina 40–42 di «Cucito pratico/Artista 185»

Aprire la memoria






Aprire mem = memoria

- · premere il pulsante esterno mem
- · sullo schermo si apre la finestra della memoria
- la terza fila dei punti viene adesso coperta dalla finestra della memoria
- · lo scorrimento dei disegni funziona nel modo abituale
- il cursore è una barra verticale nella finestra della memoria (come in un programma del computer)
- tutti i cambiamenti (programmare, inserire funzioni, correggere) avvengono dalla parte sinistra del cursore


- nella barra funzioni (ultima fila) sono attivate automaticamente le funzioni, che servono per lavorare con la memoria
- · il numero della memoria aperta viene indicato nel riquadro «mem»

Programmazione dei disegni



Programmazione

- selezionare e premere il motivo desiderato
- fare le modifiche (lunghezza/ larghezza del punto, posizione dell'ago)
- · premere il pulsante esterno «mem»
- · premere mem1 per aprire la pagina delle banche di memoria
- Nota: Se la macchina è stata spenta dopo l'ultimo uso della memoria, appare mem1 sul display. Se la macchina non è stata spenta appare la sezione di memoria, che è stata usata per l'ultima volta
- · selezionare una sezione (banca) vuota
- · confermare con «ok», per tornare alla pagina precedente
- · selezionare il disegno desiderato
- · il disegno appare nella finestra della memoria
- · il cursore si sposta a destra, dietro il disegno




Continuare la programmazione

- selezionare il prossimo disegno
- il secondo disegno appare nella finestra della memoria
- · inizio di cucito; premere il reostato
- · il cursore si sposta
- automaticamente all'inizio della combinazione dei disegni

Attenzione: Se il contenuto della memoria è stato modificato con «edit» (pagina 44) bisogna premere la funzione «inizio motivo» per poter cucire l'intera combinazione


- · premere «store» per memorizzare
- · la finestra lampeggia una volta = memorizzato
- · premere «ripetizione motivo»o fine motivo", la macchina
- si ferma automaticamente
- · ripetizione motivo 1x della barra delle funzioni = la macchina termina l'intera combinazione e si ferma
- fine motivo/pulsante esterno = la macchina termina il punto/disegno iniziato e si ferma



Scorrimento della memoria

- su ambedue i lati della finestra della memoria si trovano le frecce per lo scorrimento
- tramite queste frecce il contenuto della memoria scorre in avanti ed
- premere il pulsante esterno «mem», la memoria è chiusa (pagina 31)

Programmazione tramite numeri




Selezione del motivo con numeri

- aprire la memoria
- premere la funzione «0-9»
- · sul display appare la scala dei
- · la memoria è visibile sotto la scala dei numeri
- digitare il numero del motivo desiderato
- il numero programmato viene visualizzato in alto


Correzione

- · in caso di un errore premere «del» in alto a destra = cambiare il numero del punto
- · il cursore si sposta a sinistra cancellando il numero sbagliato
- digitare il numero corretto
- · premere «del» nella barra delle funzioni = il punto programmato viene cancellato
- · il disegno, che si trova a sinistra del cursore viene cancellato




Confermare e continuare la programmazione

- confermare con «ok»
- il disegno viene visualizzato nella finestra della memoria
- premendo ancora «ok» lo stesso motivo viene memorizzato una seconda volta
- memorizzare con «store»




Ritorno alla pagina del disegno

- premere «esc»
- · la pagina del disegno selezionato
- · il disegno è attivato (sfondo grigio)




Modificazione della memoria/«edit»




Motivi decorativi combinati con funzioni

- · si possono modificare i ricami anche dopo la programmazione
- · programmare i primi due disegni senza modifiche
- · premere «edit»
- · sul display si apre una finestra con tutte le funzioni
- l'ultimo disegno della memoria appare sopra la funzione «edit»



Inserire funzioni (p.e. effetto specchio)

- posizionare il cursore a destra del motivo da specchiare
- · premere «edit»
- premere nella finestra delle funzioni «effetto specchio»
- · il disegno appare specchiato nella finestra della memoria
- · lo stesso procedimento vale anche per le altre funzioni
- premere «edit» per chiudere la finestra



Raffigurazione grafica delle modifiche


- · la funzione «ferma punto» appare nella finestra della memoria
- cancellare funzioni non desiderate dalla finestra della memoria, prima di continuare la programmazione
- premere «edit» = chiudere la finestra

Indicazione: La combinazione di disegni a trasporto laterale con funzioni come «punto lungo» e «allungamento del disegno» è possibile. I disegni risultano però sproporzionati – la combinazione non è consigliabile.


Funzioni della memoria

Aprendo la finestra «edit» le seguenti funzioni diventano disponibili nella memoria. La barra delle funzioni rimane

disattivata per quanto la finestra «edit» è aperta (eccezione: funzione «del») pagine 29 -30.



Panoramica della memoria




Panoramica del contenuto della memoria

- · portare il cursore all'inizio del motivo («premere inizio motivo»)
- premere «check»
- · il contenuto della memoria appare sullo schermo
- · il cursore è visibile
- · per correzioni il cursore va spostato usando le frecce
 - (come «correzione della memoria»)
- · premere «esc»
- · la finestra grande si chiude, la memoria appare come prima
- · il cursore si trova allo stesso posto, come nella finestra grande

Correzione della memoria


Regola:

Modifiche avvengono a sinistra del cursore.




Cancellare l'ultimo disegno

- · premere «del»
- · l'ultimo disegno programmato (a sinistra del cursore) viene cancellato



Cancellare all'interno del programma


- · posizionare il cursore a destra del motivo da cancellare
- · premere «del»
- · il disegno viene cancellato
- · i disegni si avvicinano automaticamente - non rimane spazio vuoto



Inserire un disegno

- · posizionare il cursore a destra del motivo da inserire
- · selezionare il motivo nuovo sul
- · il nuovo motivo è stato inserito a sinistra del cursore

Salvare il contenuto della memoria: Uscire dalla memoria



Salvare

- · premere «store»
- il contenuto della memoria è salvato

Uscire dalla memoria

- · premere il pulsante esterno mem
- · la memoria è chiusa
- · il contenuto della memoria può essere chiamato ad ogni momento

Spegnere la macchina senza memorizzare

 il contenuto della memoria va perduto, se la macchina viene spenta senza salvare la memoria con «store»

Aprire una memoria programmata



Aprire una memoria programmata


- aprire la memoria (premere tasto esterno mem)
- premere «mem 1» nella barra funzioni
- · il sommario della memoria appare
- · la sezione aperta è di colore grigio scuro
- · le sezioni di memoria programmate sono di colore grigio chiaro
- · le sezioni di memoria vuote sono bianche (non attivate)
- con più di 15 banche di memoria programmate: far scorrere le sezioni tramite le frecce (fino a 255 banche di memoria)
- · premere una memoria programmata

- il contenuto della memoria viene visualizzato
- premere «esc» per tornare nella pagina iniziale
- · il contenuto della memoria rimane salvo
- può essere cucito, coretto oppure ampliato

Nota:

Per poter cucire il contenuto della memoria tornare alla pagina dei disegni (non tabella della memoria)!


Capacità della memoria



Aprire sommario della memoria

- · aprire la memoria (tasto esterno mem)
- premere «mem» nella barra funzioni
- il contenuto totale della memoria viene indicato in % nella barra superiore
- capacità totale della memoria = 1023 punti (disegni, lettere, numeri, ecc.)

Interruzione della memoria



Interruzione della memoria

- si può suddividere il contenuto della memoria in tante sezioni (p. es. nome, strada, città ecc.)
- · programmare il nome
- · inserire la funzione «interruzione della memoria» con «edit»
- · programmare la strada, ecc.
- · le sezioni fanno adesso parte della stessa memoria (p.e. mem 4)
- si possono cucire indipendentemente
- le interruzioni della memoria si possono programmare anche in un secondo tempo
- procedere come descritto in «Correggere la memoria» pag. 44

Cucire

 posizionare il cursore davanti al primo motivo della sezione desiderata, attivare «inizio motivo» e cucire

- il cursore si sposta accanto alla prima lettera. La macchina cuce la prima lettera, che si trova a sinistra del cursore
- · la macchina cuce soltanto il contenuto di questa sezione
- attivare eventualmente «fine disegno» nella barra delle funzioni
- cambiare sezione: posizionare il cursore davanti al primo motivo della nuova sezione
- · inizio del cucito: premendo il reostato il cursore si sposta all'inizio della combinazione **Attenzione:** Se sono state fatte delle modifiche con «edit» (pag. 44), premere «inizio motivo» per poter cucire l'intera combinazione
- per cucire la sezione solo una volta: inserire la funzione «ripetizione motivo»

_ .. .

Spostare le stoffa per posizionare

ogni sezione al posto giusto.


Indicazione:



Cancellare la memoria

- aprire la memoria, premendo il tasto esterno mem
- premere il riquadro «mem» nella barra delle funzioni
- · un sommario delle memorie appare
- · premere la memoria desiderata (p.e. mem 3)
- · premere «del»
- · un messaggio appare e chiede conferma
- · confermare con «si»
- · la memoria è cancellata
- premere «esc», per tornare alla pagina iniziale

Punti Quilting/16 direzioni di cucito/4 direzioni di cucito



Punti Quilting e 16/4 direzioni di cucito

- · il menu appare:
- punti Quilting
- · cucire in 16 direzioni
- · cucire in 4 direzioni
- · premere il riquadro desiderato
- il programma selezionato appare



Punti Quilting




16 direzioni di cucito



4 direzioni di cucito

Punti Quilting




Punti Quilting

- selezione di punti particolarmente adatti per il quilting. Patchwork e per applicazion
- · 324 programma quilting con fermatura automatica
- · 325 Punto diritto quilting
- · 326 punto diritto corto
- · 327 punto stippling
- · 328 punto quilting «effetto fatto a mano»
- · 329 punto per applicazioni
- · 330 punto per applicazioni triplo
- · 331 punto invisibile
- · 332 punto penna
- · 333–338, 351 variazioni di punto penna
- · 346-350 punti quilt decorativi
- · 352 punto Parigi (simmetrico)
- · 353 punto Parigi doppio (simmetrico)

- · premere il punto desiderato
- · il disegno è attivato
- tutte le indicazioni sono visibili sul display
- · lunghezza e larghezza del punto sono regolabili

16 direzioni di cucito



16 direzioni di cucito

- cucire in 16 direzioni è possibile con 2 punti:
 - · 39 punto diritto
- · 40 punto zigzag
- al centro dello schermo appare il simbolo del piedino, intorno sono disegnate le 16 direzioni
- i tasti a destra e a sinistra (frecce) spostano la direzione passo per passo
- premendo un tasto continuamente si ottiene uno spostamento veloce della direzione
- · la macchina cuce nella direzione indicata con il punto selezionato

Punto diritto

 la lunghezza del punto è sempre 3 mm in tutte le 16 direzioni (indicazione scala lunghezza del punto =1)

Nota: la lunghezza del punto viene visualizzata con 1 mm; solo ogni 3.punto viene cucito = 3 mm

· la lunghezza del punto può essere accorciata, ma non allungata

030866.51.03 0401 a185 IT

Cucire:

- · selezionare la direzione e cucire
- selezionare una nuova direzione e cucire

Punto zigzag


- · la lunghezza del punto è programmata per il punto pieno
- la lunghezza del punto può essere accorciata oppure allungata progressivamente fino a 1 mm
- · la larghezza del punto può essere variata da 0–9
- **Nota:** la larghezza dello zigzag superiore a 6 mm non garantisce più una cucitura piatta, lavorare con un rinforzo

Cucire:

- · selezionare la direzione e cucire
- selezionare una nuova direzione e cucire

Vedi esempio a pagina 43–44 in "Cucito pratico/Artista 185"

16 Direzioni di cucito – Punto diritto con funzione «punto lungo»



Punto diritto con funzione punto lungo


- · premere il pulsante esterno Quilt/direzioni
- premere le 16 direzioni
- selezionare punto diritto (cuce solo ogni 3.punto)
- attivare la funzione punto lungo soltanto ogni 9. punto viene cucito **Nota:** la macchina cuce ogni 3.punto senza la funzione punto lungo. Con la funzione punto lungo attivata cuce ogni 9.punto, mentre la stoffa viene spostata
- la funzione punto lungo è visualizzata in contrasto nella barra delle funzioni
- · selezionare una direzione
- la macchina cuce nella direzione selezionata, il punto diritto misura adesso 9 mm

Impiego:

La combinazione di punto diritto e punto lungo è particolarmente adatta come collegamento tra disegni o lettere grandi. (vedi manuale artista 185, pag. 44)

I punti di collegamento possono essere levati facilmente alla fine del lavoro.


Rappresentazione delle direzioni nella memoria



Punto diritto

- premere il pulsante esterno Quilt/direzioni
- · premere le 16 direzioni
- · selezionare il punto diritto
- · aprire la memoria premendo «mem»
- se le sezione della memoria è già programmata, premere «mem»
 sommario di tutte le memorie
- · selezionare memoria vuota (bianca)
 - · confermare con «ok»
 - selezionare la direzione tramite le frecce curve al centro
 - · selezionare uno o più punti diritti

- nella finestra della memoria viene indicato il simbolo del piedino con una freccia sottile
- il simbolo del piedino è girato di 90°, la freccia sottile rappresenta la direzione di cucito
- un simbolo del piedino con freccia sottile corrisponde ad un punto di 9 mm
- per ottenere una cucitura più lunga nella medesima direzione, bisogna programmare la quantità di simboli corrispondenti



Punto zigzag

- · come sopra
- nella finestra della memoria viene indicato il piedino con una freccia grossa
- il simbolo del piedino è girato di 90°
- un simbolo del piedino con la freccia grossa corrisponde a 9 mm di lunghezza lavorando con la larghezza dello zigzag di 9 mm è consigliabile l'uso di materiale rinforzante

Nota

Rinforzare la stoffa sempre con della fliselina per il cucito direzionale con punto zig-zag.

.6..9

0-9

Cucito automatico in 4 direzioni

Cucire in 4 direzioni senza girare il lavoro. Particolarmente adatto per la riparazione di indumenti con parti tubolari (pantaloni, maniche, ecc.). Utile anche per lavori decorativi.

4 Direzioni

- · selezionare il programma 4 direzioni di cucito
- 8 punti stanno a disposizione
- · 41 punto dritto
- · 42 punto zigzag
- · 43 punto maglia
- · 44 punto serpentino
- · 45 overlock doppio
- · 46 punto per applicazioni
- · 47 punto super elastico
- · 48 punto nido d'ape
- al centro dello schermo appare il simbolo del piedino con intorno le 4 direzioni di cucito
- i tasti a destra ed a sinistra (frecce) spostano la direzione passo per
- · la lunghezza e la larghezza di questi punti possono essere modificati soltanto in direzione verticale


Direzione di cucito

· la macchina cuce il punto programmato nella direzione selezionata

- · selezionare la direzione di cucito (eventualmente con ripetizione motivo) e cucire
- · fermare la macchina
- · selezionare la nuova direzione (eventualmente con ripetizione motivo) e cucire
- · fermare la macchina, ecc.

Consiglio:

- · per un risultato più veloce: usare la funzione ripetizione motivo 1-9
- · un' applicazione precisa si ottiene, cucendo il rettangolo nel senso orario (applicazione)



Vedi esempio a pagina 45 di «Cucito pratico/Artista 185».

45

VVV

1


∭ 40c **↓^**

aa.

Disegni a trasporto trasversale

Disegni a trasporto trasversale


- · premere un riquadro
- · il disegno è attivato
- il simbolo con le 4 frecce (accanto all'arresto dell'ago) indica i disegni a trasporto trasversale
- · ricamando questi disegni la macchina si ferma automaticamente alla fine di ogni motivo
- · i punti iniziali e finali del motivo si trovano solo nelle bordure alla stessa altezza
- · questi disegni possono essere cuciti in modo continuativo
- alcuni disegni sono motivi singoli, perché inizio e fine non sono alla stessa altezza
- · i fogli trasparenti aiutano a posizionare questi motivi



Disegni a trasporto trasversale nella memoria

- · disegni a trasporto trasversale sono programmabili nella memoria (vedi manuale pag. 42-47)
- disegni a trasporto trasversale vengono collegati usando le 16 direzioni di cucito (vedi pag. 48 - 49)

Disegni a trasporto trasversale



200 207 200 209 210 4 215 211 212 213 214 215 edit

Disegni a trasporto trasversale

- premere il riquadro per attivare il motivo desiderato
- (il simbolo con le quattro frecce accanto all'arresto dell'ago indica i disegni a trasporto trasversale
- · la macchina si ferma automaticamente con i disegni singoli
- · altri disegno possono essere ricamati in modo continuativo p. es. bordure

Nota:


Le mascherine trasparenti aiutano a posizionare i disegni.

Disegni a trasporto trasversale nella memoria

- disegni a trasporto trasversale sonoprogrammabili nella memoria (vedi manuale pag. 42–47)
- disegni a trasporto trasversale vengono collegati usando le 16 direzioni di cucito (vedi pag. 49)

Fogli trasparenti (mascherine)

- il fogli trasparenti (mascherine) mostrano i disegni in grandezza reale
- · l'inizio di ogni disegno è marcato con un cerchio
- · le linee indicano la direzione del piedino
- · il piedino va posizionato nella direzione indicata



Bilanciamento

Prima che la macchina lascia la fabbrica, tutti i punti vengono esaminati e regolati. Il test avviene con due strati di materiale cretonne e con il filo Metrosene 100/2 di Arova Mettler/Svizzera.

Materiali, rinforzi e fili diversi possono influenzare la formazione dei punti in modo, che i disegni non chiudono più o che sembrano sovrapposti. Il bilanciamento elettronico corregge queste alterazioni e adatta ogni punto a qualsiasi tipo di materiale.


Il bilanciamento dispone di 50 passi di correzione in lunghezza e di 20 passi in larghezza.



Aprire il bilanciamento

- · premere la funzione «b»
- · premere la freccia, se la funzione non è visibile sullo schermo
- · le funzioni scorrono

Bilanciamento di punti utili



Punto troppo corto, correggere con questa freccia

Punto troppo lungo, correggere con questa freccia

Cucendo materiali morbidi (maglia, Jersey), il materiale può risultare facilmente un po'tirato. Per questo motivo può sembrare, che p.e. il punto nido d'ape non chiude bene il punto. La correzione con il bilanciamento è molto facile.

Bilanciamento

- · selezionare il punto nido d'ape
- · attivare funzione bilanciamento, una pagina speciale si apre
- · al centro del display viene visualizzato il punto originale
- per i punti utili serve il punto nido d'ape come esempio
- per i punti decorativi 9 mm viene usato un disegno floreale.
- due possibili difetti si trovano a sinistra (troppo stretto) e a destra (troppo largo) dell'originale
- · le frecce indicano in quale direzione vanno fatte le correzioni

Correzione

Punto troppo esteso:


- premere la freccia destra (circa 3x)
- la cifra sopra la freccia indica il numero dei passi di bilanciamento attivati
- · il disegno viene ristretto
- la modifica del bilanciamento non viene visualizzata nella rappresentazione del punto
- per i punti utili sono necessari normalmente 2–5 passi di correzione (max. 50 passi)
- · prova di cucito!!

Punto sovrapposto:

- · procedere come descritto sopra
- per la correzione usare la freccia a sinistra
- · prova di cucito!

Ritorno alla pagina precedente


- confermare le modifiche con «ok», ritorno alla pagina precedente
- «reset» cancella le correzioni e ritorna alla regolazione originale
- selezionando un punto nuovo è necessario cancellare con «clr», altrimenti anche il punto nuovo viene modificato



Punto troppo corto, correggere con questa freccia

Punto troppo lungo, correggere con questa freccia

Bilanciamento di motivi a trasporto trasversale



troppo corto, correggere con questa freccia Punto troppo lungo, correggere con questa freccia Usare queste frecce per la correzione laterale I materiali usati (stoffa, filo rinforzo) hanno un ruolo importante per un buon risultato dei motivi a trasporto trasversale.

Bilanciamento

- · selezionare il disegno
- attivare la funzione «bilanciamento»
- · una pagina si apre
- · la parte sinistra del display mostra al centro il motivo originale
- due possibili difetti vengono visualizzati a sinistra (sovrapposto) ed a destra (troppo esteso) dell'originale
- la parte destra dello schermo indica le possibilità di bilanciamento orizzontale
- per tutti i motivi a trasporto trasversale viene usato lo stesso disegno floreale

Correzione in lunghezza (verticale)

- se la prova di cucito corrisponde al disegno a destra, bisogna correggerlo con la freccia destra
- · il disegno viene ristretto
- corrisponde la prova di cucito al disegno a sinistra, bisogna correggerlo con la freccia sinistra
- · il disegno viene esteso
- la cifra sopra la freccia indica il numero dei passi di bilanciamento
- normalmente sono necessari 1–5 passi di correzione verticale (mass. 50 passi)
- usando più di 10 passi di bilanciamento il disegno risulta più piccolo
- · prova di cucito!!

Una correzione con il bilanciamento è delle volte indispensabile.

Correzione in larghezza (orizzontale)

- · la parte destra dello schermo mostra il bilanciamento orizzontale
- il disegno può cambiare la proporzione dopo un bilanciamento verticale
- · l'asse centrale del disegno sembra spostato
- correggere quindi orizzontalmente
- se l'asse centrale è spostato verso destra, la correzione avviene con la freccia sinistra
- · se l'asse centrale è spostato verso sinistra, la correzione avviene con la freccia destra
- una correzione orizzontale necessita normalmente di 5–10 passi di bilanciamento (mass. 20 passi)
- · prova di cucito!

Ritorno alla pagina precedente

- confermare le modifiche con «ok», ritorno alla pagina precedente
- «reset» cancella le correzioni e ritorna alla regolazione originale del punto
- selezionando un punto nuovo è necessario cancellare con «clr», altrimenti anche il punto nuovo viene modificato

Help/Aiuto

Il programma Help è un programma di aiuto, che contiene spiegazioni per punti e funzioni. Le informazioni corrispondono alle spiegazioni date in questo manuale, ma sono più velocemente disponibili attraverso il programma HELP. Il programma Help lavora in qualsiasi programma. Dopo aver ottenuto la necessaria informazione, si ritorna con «esc»nella pagina precedente.



Attivare il programma Help

- · premere il pulsante esterno «?»
- premere il punto o la funzione desiderata
- · l'orologio indica, che l'informazione desiderata viene chiamata



Punto invisibile

- per orlo invisibile
- per orlo a conchiglia in jersey e stoffe leggere
- per cucitura decorative

esc

Pagina Help/punti

- · sul display si apre una finestra grande
- · le seguenti spiegazioni sono visibili:
 - · nome del punto
 - · materiali adatti
 - · impiego principale



Effetto specchio verticale

- macchina cuce il punto in direzione del cucito in simmetrico

Applicazione

- per ricamare singoli motivi
- per combinazioni nella memoria

esc

Pagina Help

Funzione:

- · nome della funzione
- · spiegazione sull'uso della funzione
- spiegazione abbreviata di 1–2 impieghi principali



Ritorno alla pagina precedente

- · premere «esc»
- · il programma Help viene chiuso
- · la pagina precedente riappare

Nota

I programma HELP può essere chiamato in qualsiasi momento, senza conseguenza per il programma aperto.

Tensione del filo


La regolazione base della tensione del filo avviene automaticamente con la scelta del punto.

Prima che la macchina lascia la fabbrica, tutti i punti vengono esaminati e regolati. Il test avviene con due strati di materiale cretonne e con il filo Metrosene 100/2 di Arova Mettler/Svizzera. Lavorando con filati diversi un adattamento della tensione può diventare necessario. Per modificare la tensione premere il pulsante esterno TTC oppure il simbolo nella barra delle funzioni sul display (vedi pagina 28).




Pulsante esterno «Tensione del filo»

· premere il pulsante esterno «Tensione del filo»



Menu

- sul display appare il menu: Tensione del filo Tutorial Guida al cucito
- · premere il riquadro «tensione del filo»



Modificare la tensione del filo

- sul display a sinistra viene rappresentata la formazione ideale del punto (grafica centrale = annodamento del filo sulla stoffa)
- · al centro si trova l'indicazione della tensione (scala 0–10)
- · la barra grigia della scala indica la regolazione di base
- · la tensione viene modificata, premendo le frecce
- premere la freccia in alto, se la formazione del punto assomiglia al disegno in alto
- ↑ = tensione del filo superiore aumenta, il filo superiore è più teso
- premere la freccia in basso, se la formazione del punto corrisponde al disegno il basso
- ↓ = tensione del filo superiore diminuisce

 la modifica della tensione riguarda soltanto il punto selezionato e viene cancellata con clr, clr all e spegnendo la macchina

Memorizzare ed uscire

- · premere «ok»
- · la modifica è programmata, la pagina si chiude

Ripristino della regolazione base

 premere «reset», la macchina torna alla regolazione base (la modifica è cancellata)


Tutorial

Nel linguaggio del computer «Tutorial» significa lo studio autodidattico. Il programma Tutorial Le presenta i «segreti» della macchina, senza dover leggere tutto il manuale.




Pulsante esterno «Tutorial»

premere il pulsante esterno «Tutorial»



Menu

- · sul display appare il sommario (menu)
 - · Tensione del filo
 - · Tutorial
 - · Guida al cucito
- · premere il riquadro «Tutorial»



Sommario/soggetto

- · vari temi vengono indicati
- · inizio di cucito
- · FHS
- · Aiuto
- · Consigli e trucchi
- · CPS
- · Modulo per ricamo
- · Software ricamo
- · premere un tema (p.e. sistema FHS)
- · premere «ok»

Informazioni

- · l'orologio indica, che l'informazione desiderata viene chiamata
- · le informazioni richieste appaiono
- · premere «esc», la pagina viene chiusa, il menu riappare

- · l'informazione appare
- · premere nuovamente «esc», il sommario riappare

Leva alza piedino a sistema mani libere (FHS)

- La leva alza piedino serve ad alzare ed abbassare il piedino per cucire
- inserire la leva alza piedino nell'apposito foro sulla piastra di base
- premere la leva alza piedino verso destra - il piedino per cucire si alza, contemporanea-
- mente il trasportatore si abbassa - dopo aver eseguito il primo punto il trasportatore
- ritorna alla sua posizione normale

esc

Guida al cucito

La guida al cucito offre informazioni e consigli per le varie tecniche di cucito.

Dopo la selezione del materiale e della tecnica desiderata, la guida propone aghi, piedini e rinforzi adatti e consiglia eventualmente un programma particolare.


Non tutti i piedini ed accessori che la guida propone, fanno sempre parte degli accessori standard – sono comunque tutti disponibili come accessori opzionali.

Il programma guida al cucitoseleziona automaticamente latensione indicata per il lavoro scelto.



Pulsante esterno «Tutorial»

premere il pulsante «Guida al cucito»



Menu

- · tensione del filo
- · Tutorial
- · guida al cucito
- · selezionare «guida al cucito»




Tabella delle stoffe


- · sul display appaiono 3 colonne che suddividono le stoffe in:
 - · stoffe leggere
 - · stoffe medio pesanti
- · stoffe pesanti
- · le stoffe più comuni sono elencate in queste tre colonne
- · se il materiale da cucire non si trova tra le stoffe elencate, si consiglia di selezionare una stoffa di qualità
- · premere il riquadro della stoffa desiderata (p.e. cotone)
- · premere «ok»



Tabella delle tecniche di cucito

- · su questa pagina si trovano le tecniche di cucito più usate
 - · cucire (cucitura, orlo)
 - · Overlock
- · impunturare
- · asola
- · cerniera
- · punti decorativi
- · quilting a macchina
- · orlo a giorno


- · applicazioni
- · disegni a trasporto trasversale
- premere il riquadro della tecnica desiderata
- · se la tecnica desiderata non è elencata, selezionare una tecnica simile
- · premere «ok»



Informazioni, consigli, tensione del filo

- · sul display appaiono le indicazioni che servono per cucire il materiale programmato e la tecnica di cucito selezionata:
 - · piedino
 - · ago
 - · griffe
 - · tensione del fili
 - · pressione del piedino
 - · rinforzo
 - · cordoncino per l'asola
- · la tensione automatica del filo è subito attiva (AUTO appare)
- · nei riquadri «piedino» ed «ago» ci possono essere più di una proposta
- · il piedino più adatto per cucire la tecnica selezionata si trova sopra il simbolo del piedino

- · altri piedini sono indicati con numeri più piccoli a destra del piedino
- alcuni piedini sono piedini speciali, particolarmente adatti per la tecnica selezionata – sono disponibili come accessorio opzionale
- · la scelta di ago e piedino dipende dalle Sue preferenze
- · nel riquadro «rinforzo» viene eventualmente consigliato di usare un rinforzo – lo spessore dipende dal materiale e dalla tecnica
- · il riquadro «cordoncino per l'asola» ricorda, che si può rinforzare l'asola comprendendo un cordoncino



- · a seconda della tecnica scelta si apre automaticamente la pagina giusta (punti utili, asole, cucito decorativo)
- · la tecnica selezionata può essere subito iniziata
- · si può cambiare la selezione del punto in qualsiasi momento




Funzione Smart

Delle volte è necessario interrompere un lavoro di cucito o di ricamo, per cucire un altro programma. La funzione Smart permette di interrompere il cucito di un programma, mantenendo tutte le regolazioni individuali della pagina e dà inoltre la possibilità di ricominciare esattamente dal punto dove il lavoro è stato interrotto.


Con la funzione Smart tutta la pagina viene salvata e può essere riattivata.

Spegnendo la macchina la funzione Smart viene automaticamente cancellata.




Lavoro decorativo

- · cucito di un lavoro decorativo
- · una prova del disegno oppure una parte del lavoro è stata finita
- · un'interruzione del lavoro è necessaria



Salvare la pagina con il pulsante esterno «Smart»

- · premere «smart»
- · tutte le regolazioni sono salvate



Punti utili/asola

- · chiamare il programma «punti utili» (asole)
- tutti i programmi possono essere attivati
- · cucire il programma



Funzione Smart = ritorno alla pagina precedente

- · premere pulsante «Smart»
- · ritorna la pagina, che è stata salvata con Smart
- tutte le regolazioni sono state salvate
- tutte le indicazioni sono state salvate

Nota:

Tornando al programma delle asole vengono ripristinate le registrazioni base delle funzioni.

Programma Setup

Il programma Setup permette di creare un display personalizzato.

Inoltre si possono modificare con questo programma le regolazioni base e la tensione del filo in modo permanente. Anche la programmazione del pulsante libero F (sopra il piedino) avviene nel programma Setup. Ci sono tantissime possibilità – basta scegliere!

Le modifiche rimangono salve anche a macchina spenta.

Anche il ripristino dello stato originale della macchina è molto semplice. In questo modo la macchina torna alla programmazione, che aveva al momento dell'acquisto.




Menu Setup

- · premere il pulsante esterno Setup
- · il menu appare
- la macchina può essere personalizzata
- · la programmazione può essere modificata in qualsiasi momento

Menu di scelta

- sul display appare la tabella con tutte le programmazioni 'possibili della macchina
 - · disegni (programma personale)
 - funzioni
 - · lunghezza/larghezza del punto/posizione dell'ago
 - · segnale acustico
- · velocità del motore
- · tensione del filo
- · Start screen (Benvenuto...)

- · ripristino della regolazione base
- · illuminazione
- · Service
- · rasafilo automatico
- · contrasto
- · selezione della marca di filato
- · i cambiamenti individuali sono sempre disponibili – anche se la macchina è stata spenta
- · la macchina può essere programmata e riprogrammata in qualsiasi momento



Programma personale

L'utente della macchina può combinare in questo programma tutti i punti e programmi preferiti e più utilizzati. Punti utili, decorativi e tutte le modifiche (lunghezza/larghezza del punto, posizione dell'ago) sono memorizzabili nel programma personale.


Eccezione:

16/4 direzioni di cucito, lettere e numeri non sono memorizzabili nel programma personale.




Menu Setup

premere il pulsante esterno Setup, il menu di scelta appare




- premere il riquadro «programma personale»
- · il programma personale si apre




Programma personale (stato iniziale)

- nella pagina personale il punto diritto si trova nella prima posizione
- questa pagina «vuota» può essere riempita con una scelta personale di disegni e punti




Inserire punti e disegni

- premere il pulsante esterno «punti utili»
- · premere il punto nido d'ape (n. 8)




Programma personale

- · il display cambia alla pagina personale
- il punto nido d'ape appare sul display
- premere «store», il punto viene salvato nel programma personale
- · il punto nuovo viene programmato sempre all'ultimo posto




Inserire il 2. punto

- premere il pulsante esterno «asole/occhielli»
- premere un'asola arrotondata (punto n. 54)



Programma personale

- il display passa alla pagina personale
- · il nuovo motivo (asola arrotondata) appare sul display
- premere «store», l'asola arrotondata viene memorizzata nel programma personale
- continuare a programmare allo stesso modo



Programma personale (ampliamento)

- la prima fila è occupata con 5 disegni
- · il disegno n. 6 appare nella prossima fila
- 45 punti possono essere inseriti nel programma personale
- dopo più di 15 disegni programmati diventano attive le frecce di scorrimento

Memorizzare

- · premere «store»
- tutti punti selezionati vengono memorizzati



Chiudere la pagina

- · premere «ok»
- · la pagina viene chiusa, Setup appare
- · premere «esc» per chiudere Setup
- ritorno all'ultimo punto selezionato



Funzione «Pers. Pro»


 per aprire il programma personale, bisogna inserire la funzione «Pers.pro» nella barra delle funzioni (vedi pagina 62–64)



Pulsante F (favorito) sul frontale della macchina


 accesso facile alla funzione preferita = pulsante F sopra il piedino (vedi pagina 63)

Cancellare motivi della pagina personalizzata



Menu Setup

- premere il pulsante esterno Setup, il menu appare
- premere il riquadro «programma personale»




Programma personale

- · la pagina personale appare automaticamente
- selezionare il disegno che va cancellato (sfondo grigio)



Cancellare il disegno

 premere il pulsante esterno «clr»



Cancellazione


- il disegno selezionato è cancellato, i disegni rimanenti si spostano di un posto
- premere «store», i cambiamenti vengono salvati



Chiudere la pagina


- · premere «ok»
- · la pagina viene chiusa
- la pagina iniziale appare (menu Setup)

Programmare funzioni



Menu Setup

- premere il pulsante esterno Setup, il menu appare
- · premere il riquadro «Funzioni»



Pagina con funzioni


- · si apre automaticamente la pagina delle funzioni
- le ultime due file corrispondono alle funzioni nella pagina dei punti utili
- le funzioni qui raffigurate sono disponibili in ogni programma (scorrimento)
- · tutte le funzioni bianche sono attive
- · le frecce nella fila centrale servono per spostare le funzioni
- le due file in alto corrispondono alle stesse funzioni del programma punti utili
- queste funzioni non sono attivate, perché sono attive nelle file inferiori della pagina (eccezione: Pers.pro, ago a lancia ed tensione)

030866.51.03_0401_a185_IT

Artista 185 ha 7 diverse barre delle funzioni:


- · punti utili
- · punti decorativi
- · asole
- · alfabeti 9mm
- · motivi a trasporto trasversale
- · monogrammi

Selezionare sempre un punto per adattare una barra delle funzioni alle esigenze personali, altrimenti nel programma Setup non possono essere selezionate le impostazioni. La selezione del punto attiva automaticamente la barra giusta, che può essere adattata nel programma Setup.




Eliminare funzioni

- premere il riquadro «velocità del motore» nella parte inferiore (attiva) del display
- · premere la freccia che indica in alto
- · la funzione sparisce dalle file inferiori
- · la funzione non appare più nella barra funzioni dei vari programmi (p.e. punti utili)
- adesso la funzione «velocità del motore» appare attiva nella parte superiore del display
- · la funzione è stata bloccata o eliminata
- · levare tutte le funzioni che non servono nello stesso modo
- per poter programmare nuovamente una funzione, bisogna spostarla prima nella parte superiore dello schermo




Inserire funzioni

- una funzione eliminata può essere inserita di nuovo in qualsiasi momento
- premere il riquadro attivo nella parte superiore della pagina (p.e. «velocità del motore»)
- premere la freccia che indica in basso
- · la funzione viene inserita all'inizio della barra delle funzioni (a sinistra)
- tutte le altre funzioni si spostano di un posto a destra




Inserire nuova funzione tra due funzioni

- · si può inserire una nuova funzione tra due funzioni già esistenti
- selezionare la funzione nella parte superiore del display (contrasto grigio)
- premere il riquadro nella parte inferiore, sul quale va posizionata la nuova funzione
- premere la freccia che indica in basso
- · la nuova funzione appare nel riquadro precedentemente indicato
- la funzione, che si trovava prima a questo posto e tutte le altre funzioni si spostano automaticamente a destra



Programmare il pulsante F sul frontale della macchina

- premere la funzione desiderata nella barra di selezione in alto p. es. velocit' del motore
- · premere il pulsante F sul frontale della macchina
- (al posto di una funzione nella barra inferiore delle funzioni)
- · premere la freccia rivolta in basso
- · confermare con «ok»



- · il pulsante F è adesso programmato
- il pulsante F può essere programmato diversamente in qualsiasi momento
- sul display la funzione programmata viene visualizzata sempre accanto all'arresto dell'ago



Ripristino delle posizioni base

- · premere «reset»
- tutte le funzioni tornano nella loro posizione originale, esclusa la programmazione del tasto F



Eliminare funzioni

- · premere il riquadro
- · eliminare funzioni



Salvare le modifiche e chiudere la pagina


- · premere «ok»
- · le modifiche vengono salvate
- · la pagina viene chiusa
- · la pagina iniziale Setup appare



Inserire funzioni


- · premere il riquadro
- inserire funzioni

Modificare la regolazione base di larghezza/lunghezza del punto e della posizione dell'ago



Menu Setup


- · selezionare il motivo da modificare
- premere il pulsante esterno Setup, il menu appare
- premere il riquadro «lunghezza/ larghezza del punto/posizione dell'ago»



Modificare la regolazione base


- finestra con le indicazioni per lunghezza/larghezza del punto e posizione dell'ago appare
- modificare la lunghezza/larghezza del punto tramite le manopole esterne
- modificare la posizione dell'ago tramite i due pulsanti esterni
- premere «ok», per salvare le modifiche
- con «reset» tutte le modifiche tornano alla regolazione base
 premere «esc», per chiudere il programma Setup

Segnali acustici (Bip)



Menu setup


- · premere il pulsante Setup, il menu appare
- premere il riquadro «Segnale acustico» = automaticamente appare la pagina con tutte le possibilità di impiego per il segnale acustico



Segnali acustici

- · ci sono segnali acustici per:
- · punti e disegni
- funzioni
- trasportatore alzato/abbassato (ricamo)
- · controllo del filo superiore
- · controllo del filo inferiore
- · piedino alzato/abbassato (ricamo)
- · motore del filarello
- · fine motivo (ricamo)

- · il segnale acustico può essere inserito e disinserito
- la quantità dei segnali è programmabile (1/2/3)



Inserire la funzione del segnale acustico

- premere il riquadro desiderato (p.e. punti decorativi)
- · premere il riquadro «on»
- premere il riquadro dei numeri, finché la quantità desiderata dei segnali mostra lo sfondo grigio (1/2/3)

Cancellare la funzione del segnale acustico

- · premere il riquadro desiderato
- · premere «off»
- · il segnale acustico è spento

Nota:


Spegnendo i segnali acustici delle spie del filo inferiore e superiore, automaticamente vengono deattivati anche gli sensori



Salvare le modifiche e chiudere la pagina


- · premere «ok»
- · le modifiche vengono salvate
- · la pagina viene chiusa
- · la pagina iniziale Setup appare

Modificare la velocità del motore



Menu setup

- premere il pulsante Setup, il menu appare
- · premere «velocità del motore»
- · finestra delle modifiche si apre



Modificare la velocità del motore

- · la velocità massima del motore (4/4) cambia premendo le due frecce
- · la cifra tra le frecce indica la quantità dei giri del motore al minuto
- questa cifra indica l'aumento o la diminuzione della velocità
- una modifica cambia automaticamente le 4 velocità (1/4-4/4 = più o meno veloce in tutte le velocità)



Salvare le modifiche e chiudere la pagina

- premere «ok», per salvare le modifiche
- premere «esc», ritorno pagina iniziale Setup
- premere «esc» per tornare alla pagina dei disegni

Ripristino della regolazione base

- chiamare il menu della velocità del motore (come sopra) pag. 65
- premere «reset» = tutte le regolazioni tornano alla versione originale

Modificare la regolazione base della tensione

Tutti punti della macchina sono programmati con un valore standard della tensione. Il valore ideale della tensione viene regolato da BERNINA, usando un filo 100/2.

Lavorando con filati diversi (per cucire/ricamo) un adattamento della tensione può diventare necessario. La regolazione base della tensione può essere aumentata o diminuita di 20% nel programma Setup.

Questa modifica è permanete = rimane memorizzata anche a macchina spenta e riguarda tutti i programmi della macchina.

La regolazione base corrisponde alla tensione del filo per tutta la macchina (regolazione della fabbrica oppure regolazione modificata nel programma Setup).

Modifiche della tensione fatte con il pulsante esterno TTC (pag. 55) riguardano solo il punto singolo attivato e vengono cancellate, spegnendo la macchina.



Menu setup

- premere il pulsante esterno Setup, il menu appare
- · premere «tensione del filo»
- · la pagina con le indicazioni della tensione si apre automaticamente

Modificare la tensione del filo

- sul display a sinistra viene rappresentata la formazione ideale del punto (grafica centrale = annodamento del filo sulla stoffa)
- nel mezzo si trova l'indicazione della tensione (scala +/- 20%)
- · una linea sottile nella scala a 0 indica la regolazione base
- · la barra scura indica la regolazione modificata
- · la tensione viene modificata, premendo le frecce
- premere freccia in alto, se la formazione del punto assomiglia al disegno in alto

- ↑ = tensione del filo superiore aumenta
- premere la freccia in basso, se la formazione del punto corrisponde al disegno il basso
- ↓ = tensione del filo superiore diminuisce
- · premere «ok»
- la modifica della tensione rimane memorizzata, la programmazione è terminata
- una modifica della regolazione base vale per tutti i motivi della macchina



Ripristino della regolazione base,


 premere «reset», tutte le regolazioni tornano alla regolazione originale



Salvare le modifiche e chiudere la pagina

- · premere «ok»
- · le modifiche vengono salvate
- · chiudere la pagina con «esc»
- premere «esc» per tornare alla pagina precedente dei punti

Start Screen/Video saluto (Benvenuti)



Menu Setup

- · premere Setup, il menu appare
- premere «Start screen»
- automaticamente appare il video saluto



Inserire/Disinserire il video saluto


- il saluto può essere inserito/ disinserito a piacere
- · premere «off»
- accendendo la macchina, il saluto non appare
- · si apre subito la pagina dei punti utili
- · premere «on»
- il saluto appare prima della pagina dei punti utili



Salvare le modifiche e chiudere la pagina


- premere «ok», le modifiche vengono salvate
- premere «esc», ritorno al menu Setup
- premere «esc», ritorno all'ultima applicazione

Ripristino della regolazione base



Menu Setup

- premere il pulsante esterno Setup, il menu appare
- premere «Ripristino della regolazione base»



- · un messaggio appare e chiede conferma
- premere «si» Setup appare
- · l'orologio indica, che la macchina ritorna alla regolazione base
- · premere «no» setup riappare
- · le modifiche rimangono salve


Per favore spegnere e riaccendere la macchina.

- · un messaggio chiede di spegnere e riaccendere la macchina
- · la macchina è tornata alla regolazione base

Nota:


Ripristinando la regolazione base della macchina , vengono cancellate tutte le memorie e le programmazioni .

Illuminazione



Menu Setup

- · premere il pulsante esterno Setup, il menu appare
- · premere «illuminazione»
- automaticamente appare il simbolo dell'illuminazione (lampadina)



Inserire/disinserire l'illuminazione

- · premere «on»
- · la luce si accende automaticamente con la macchina
- $\cdot \ premere \ «off»$
- · la luce non si accende




Salvare le modifiche e chiudere la pagina

- premere «ok», le modifiche vengono salvate
- · premere «esc», ritorno a Setup
- premere «esc», ritorno all'applicazione precedente

Service

Nella funzione Service del programma Setup viene indicata la versione Software di BERNINA artista. Inoltre serve per registrare (centrare) il telaio del modulo per ricamo (accessorio speciale).

Version



Sul display vengono indicate le versioni Software della macchina per cucire e del modulo per ricamo (accessorio speciale). Queste informazioni sono utili, se Lei vuole aggiornare il Software.


Menu Setup

- premere pulsante esterno Setup, menu appare
- · premere «Service»



Pagina Service


- · pagina Service si apre
- · premere «versione»



Informazione sulla versione Software

- · Version appare
- · il Software attuale viene indicato
- il Software attuale del modulo per ricamo viene indicato (se è collegato con la macchina)
- il Software della macchina del modulo per ricamo deve essere identico, per ottenere un risultato ottimale
- · premere «esc», ritorno al'immagine precedente

Calibrazione del display



La calibrazione del display è importante per l'uso corretto del touch-screen. Se il display non è calibrato bene, può capitare, che la macchina non attiva il riquadro premuto, ma quello accanto. Il dis-

play viene calibrato nella fabbrica BERNINA, però il trasporto può rendere necessaria una nuova calibrazione. Il display va calibrato, se la selezione corretta sul touch-screen diventa problematica.


Menu Setup

- · premere pulsante esterno «Setup»
- · premere «Service»



Pagina Service

- pagina Service appare
- premere «schermo»



Calibrazione

esc


- · pagina calibrazione appare
- premere i punti neri, uno dopo l'altro, la seguenza non importa
- · la macchina emana un segnale
- acustico = conferma del contatto · ritorno automatico a Service
- · premere «esc», ritorno a Setup
- premere «esc», ritorno all'ultima applicazione

Importante:

Durante la calibrazione toccare SOLTANTO i punti neri. Se il display è stato calibrato male, diventa necessario l'intervento di un tecnico.


Registrazione del telaio

Questa registrazione porta l'ago al punto centrale del telaio (accessorio speciale) – la regolazione va fatta soltanto al primo uso del modulo per ricamo. La funzione si apre solo con il modulo per ricamo collegato.




Menu Setup

- premere il pulsante Setup, il menu appare
- · premere «Service»



Pagina Service

- · la pagina Service si apre automaticamente
- · premere «registrazione del telaio»



Registrare il telaio

- · la pagina si apre
- collegare la macchina con il modulo di ricamo, usando il telaio grande
- · mettere la mascherina nel telaio
- premere «check», la macchina riconosce il telaio e posiziona l'ago al centro
- · l'ago si dovrebbe trovare adesso esattamente sopra il punto centrale della mascherina

se l'ago non è posizionato al centro, usare le frecce per spostarlo basta registrare il telaio una volta –


· la registrazione vale per tutte le dimensioni di telaio



Memorizzare e chiudere

- · premere «ok» = chiudere la pagina
- premere «esc» = uscire dal programma Setup
- premere il riquadro "check" in Layout 1 (continuare a premere per registrare anche la posizione di riferimento)
- · la registrazione del telaio è terminata

Rasafilo automatico



Menu "Setup"

 premere il riquadro " Rasafilo automatico"



Taglio automatico

- · la finestra per l'impostazione del rasafilo si apre
- premere "Off" = il rasafilo
 è disattivato automaticamente
- premere "On" = il rasafilo
 è attivato automaticamente




Memorizzare e chiudere

- · premere "ok" = l'impostazione viene memorizzata
- premere "esc" = ritorno al menu "Setup"


Registrazione del contrasto

La regolazione del contrasto garantisce l'illuminazione ideale del display.



Menu Setup

- · premere il pulsante esterno Setup, il menu appare
- premere «Contrasto» (sul display in basso a destra). E'importante saperlo trovare, se il display non è leggibile.
- la finestra con l'indicazione del contrasto appare



Registrare il contrasto

- nella finestra si trovano i due riquadri per la registrazione «più chiaro = -», «più scuro = +»
- premendo, si ottiene un contrasto più o meno forte nella pagina originale
- dietro e accanto alla finestra per la registrazione è sempre visibile la pagina originale
- · qui si controlla il risultato della registrazione



Salvare le modifiche e chiudere la pagina

- premere «ok», le modifiche vengono salvate
- · premere «esc», ritorno a Setup


premere «esc», ritorno all'ultima applicazione

Selezione del filato

Programma personalizzato	Funzioni 🔲 ¯	Lunghezza del punto Larghezza del punto Posizione dell'ago
Segnale bip □【]∈	Velocità del motore	Tensione + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Start Screen	Ritorno allo stato iniziale	Illuminazione
Service	Funzione rasafilo	
Filati	esc	

Menu "Setup"

 premere "selezione della marca di filato"



Cambiare filato

- premere "selezione della marca di filato"
- selezionare il filato desiderato
- sul display sono adesso indicati i codici della marca selezionata
- · se si desidera nessuna indicazione specifica, premere il riquadro "nessuna"



Memorizzare e chiudere

- premere il riquadro "ok" = impostazione viene memorizzata
- premere "esc" = ritorno al menu "Setup"

Uscire dal programma Setup



Menu Setur

- · premere «esc»
- · il programma Setup viene chiuso

Funzione eco

Il colore verde del pulsante «eco» indica la sua funzione economica. La macchina riduce con la funzione «eco» il consumo di corrente di circa 50%.

La funzione «eco» è stata creata per interruzioni di lavoro più lunghe, senza dover spegnere la macchina.

Le funzione «eco» è paragonabile al salva schermo del computer.

L'ultimo programma selezionato, la memoria e le funzioni rimangono attivate. Lo schermo si scurisce, il display diventa quasi illeggibile. Tutte le regolazioni precedenti tornano in funzione quando si ricomincia a lavorare.

Contemporaneamente la funzione «eco» è anche un dispositivo di sicurezza (bambini!).

Inserendo la funzione «eco» la macchina è automaticamente «serrata». Soltanto dopo il ritorno al programma precedente la macchina cuce di nuovo.



Pulsante eco

- premere il pulsante verde «eco»
- il consumo di corrente viene ridotto di circa 50%
- particolarmente consigliato nel caso di un'interruzione del lavoro più lunga



Ritorno al programma

- premendo nuovamente il pulsante esterno «eco», la macchina torna al funzionamento normale
- si può continuare dal punto, dove è stato interrotto il lavoro
- · la funzione «eco» viene cancellata, spegnendo la macchina

Accessori speciali

Le pagine seguenti offrono informazioni sugli accessori speciali per il Suo computer per cucire & ricamare – accessori speciali, che insieme alla Sua artista aprono possibilità infinite per la Sua creatività. Il Suo rivenditore **BERNINA** può darLe informazioni dettagliate!

Programma CPS

Programma CPS (Customized Pattern Selection = Sistema punti intercambiabili)

Macchina per cucire computerizzata

Questo programma permette di sostituire una grande varietà di punti.

Il programma CPS rappresenta un ulteriore ampliamento della Sua macchina.

030866.51.03_0401_a185_IT

Modulo per ricamo (accessorio opzionale)

Questo programma permette di sostituire i disegni ed alfabeti incorporati nel modulo per ricamo.

Il Suo rivenditore **BERNINA** La informa volentieri!


Modulo per ricamo

Il modulo per ricamo è un bellissimo completamento per la Sua macchina computerizzata - Le offre delle possibilità illimitate per la realizzazione delle Sue idee , ricamando dei motivi grandi, di impeccabile qualità. Il modulo di ricamo viene collegato con la macchina tramite il cavo della presa esterna. La presa si trova sulla parte destra della macchina.

Il software del modulo per ricamo contiene alcuni disegni (incl. alfabeti), che vengono visualizzati sul display della macchina. Tutti i ricami possono essere ingranditi, diminuiti, specchiati, girati, ecc.


Ulteriori ricami sono disponibili sulle memory card (dischetti). Per ricamare questi disegni basta inserire il dischetto nel modulo per ricamo.

Il modulo per ricamo è accompagnato da un esauriente manuale d'istruzioni.



Collegare il modulo per ricamo

- · spegnere la macchina computeri-
- accostare il modulo per ricamo alla parte posteriore del braccio libero
- far incastrare il modulo sugli appositi perni della macchina
- inserire la spina nella presa (parte destra della macchina computerizzata (vedi simbolo)
- accendere la macchina



Menu dei ricami


- premere il simbolo «modulo per ricamo»
- · i ricami appaiono, possono essere selezionati e ricamati
- · premere il simbolo "orsacchiotto"
- · i ricami della memory card (dischetto)
- appaiono e possono essere selezionati e ricamati
- · posizione, dimensione e fittezza dei ricami sono modificabili

- · i ricami si possono girare e specchiare
- il modulo per ricamo è accompagnato da un esauriente manuale d'istruzione

Memory Card (accessori opzionali)


I dischetti sono disponibili come completamento dei ricami incorporati nel modulo per ricamo. Ogni dischetto contiene una quantità di motivi, appartenenti ad un tema comune. Dischetti nuovi vengono prodotti regolarmente – così Lei avrà tra poco a Sua disposizione una vera biblioteca di ricami.

Il dischetto viene inserito nell'apposita fessura del modulo per ricamo. Il contenuto del dischetto viene subito visualizzato sul display della macchina (come i disegni incorporati del modulo di ricamo).



Inserire la memory card

 nserire il dischetto nell'apposita fessura del modulo per ricamo



Disegni del dischetto

- · sul display appare il menu dei vari possibilità di ricamo
- premere il riquadro «Dischetto» (orsacchiotto)




Tabella dei ricami

- · la prima tabella dei ricami si apre
- · i ricami seguenti si trovano facendo scorrere le tabelle
- · i disegni vengono attivati e ricamati come gli altri punti

Chiedete informazioni al vostro rivenditore BERNINA!

BERNINA artista software per ricamo (accessorio opzionale)

Il software per ricamo **BERNINA** artista consente di combinare, specchiare e modificare dei disegni già esistenti.

Inoltre potete creare dei disegni nuovi, fino ad una grandezza massima di 155 x 200 mm. Dal primo abbozzo fino alla definizione del ricamo decide tutto Lei, seguendo il Suo gusto personale.

La creazione finita viene trasferita nel modulo di ricamo tramite il cavo di connessione (presa di 9 poli della macchina).e può essere ricamata.


I disegni possono essere memorizzati nel modulo per ricamo oppure su un dischetto neutro.

Il programma PC lavora con il programma Windows, che garantisce un utilizzo semplice e veloce. L'uso di uno scanner può facilitare la creazione di motivi. Possibilità di memorizzazione dei disegni creati con il PC:

- · nel computer
- · su dischetto neutro, inserito nell'unità per ricamo
- su dischetto neutro, inserito nell'interfaccia Leggi/Scrivi (accessorio opzionale)
- · nel modulo per ricamo

Cavo di connessione

- spegnere la macchina prima di inserire la spina del cavo
- inserire la spina del cavo nella presa, che si trova sulla parte destra della macchina (simbolo PC)
- · accendere la macchina



I programmi «artista» vengono consegnati con un manuale d'istruzione esauriente.

Informazioni importanti sugli aghi della macchine per cucire

Macchina per cucire, ago e filo


Questa macchina per cucire **BERNINA** richiede aghi del sistema 130/705 H.

Ago e filo


Gli aghi normalmente usati variano dal n. 70 fino al n. 120. Più fine è l'ago più basso è il numero.

La tabella riportata accanto indica quale ago si adatta a quale filo.

Il diamentro dell'ago da impiegare dipende dal filo che è stato scelto. L'ago deve essere adatto al filo.



Mentre si cuce, il filo si posa nella lunga scanalatura dell'ago.



Se l'ago è troppo fine, il filo non trova spazio nella scanalatura. Di conseguenza risultano dei punti saltati.


70 80 90 100 110-120 Ago Filo da rammendo 0 Filo da ricamo n. 30 0 Filo per cucire di cotone mercerizzato 0 Filo per cucire sintetico Filo per cucire di cotone grosso sintetico mercerizzato 0 Filo per asole per impunture ornamentali (cotone perlato)

Ago e materiale da cucire Stato dell'ago


L'ago deve trovarsi in uno stato impeccabile. Aghi danneggiati provocano difficoltà nel cucito:



Ago storto



Ago spuntato



Punte di aghi con tacche

La lavorazione di tanti materiali diventa più facile con l'ago adatto

Ago	Tipo	Utilizzo	Spessore	
Universal 130/705 H	Punta normale, poco arrotontata	Tutti materiali naturali e sintetici (tessuti e maglia)	60–100	
Jersey/elasticizzato 130/705 H-S 130/705 H-SES 130/705 H-SUK	Punta sferica	Jersey, felpa, maglieria, tessuti elasticizzati	70–90	
Pelle 130/705 H-LL 130/705 H-LR	Punta tagliente	Ogni tipo di pelle, pelle sintetica, plastica, ecc.	90–100	
Jeans 130/705 H-J	Punta molto snella	Tessuti pesanti come Jeans, tela, abbigliamento da lavoro	80–100	
Microfibra 130/705 H-M	Punta particolarmente sottile	Seta e microfibra	60–90	
Quilting 130/705 H-Q	Punta sottile	Per trapunto e impunture	75–90	
Ricamo 130/705 H-E	Cruna grande , punta leggermente sferica	Ricamo su tutti i materiali naturali e sintetici	75–90	
Filo metallizzato 130/705 H-MET	Cruna grande	Lavorazione con filo metallizzato	75-90	
Cordoncino 130/705 H-N	Piccola punta sferica, cruna lunga	Impunturare con filo pesante	80–100	
Ago a lancia (ago per orlo a giorno) 130/705 HO	Ago largo (ali)	Orlo a giorno	100–120	
Ago a lancia doppio 130/705 H-ZWI-HO		Effetti particolari con orlo a giorno	100	
Ago doppio 130/705 H-ZWI	Distanza ago : 1,0/1,6/2,0/2,5/3,0/4,0/6,0/8,0	Orlo visibile su tessuti elasticizzati , nervature Cucito decorativo	70–100	
Ago triplo 130/705 H-DRI	Distanza ago: 3,0	Cucito decorativo	80	

I vari aghi per macchine per cucire sono disponibili dal Vostro concessionario BERNINA.

Trasportatore (griffe) e trasporto della stoffa

Trasportatore e lunghezza del punto

Ad ogni punto il trasportatore si muove di un passo. La lunghezza del passo dipende dalla lunghezza del punto prescelta. Per punti molto corti i passi sono estremamente brevi. La stoffa scorre lentamente sotto il piedino, anche a velocità massima di cucitura. Le asole e la cucitura a punto pieno per es. vengono cuciti con una lunghezza del punto molto corta.

Importante



Lasciare scorrere uniformemente il materiale da cucire




Tirare o spingere la stoffa provoca delle «lacune»




Trattenere il materiale provoca «nodi»


Spessori compensatori




Il trasportatore può lavorare in modo normale solo se il piedino giace in posizione orizzontale.



Se ad un punto del cucito molto spesso il piedino si inclina, il trasportatore non riesce ad afferrare la stoffa. Il lavoro si ferma ammassandosi.




Per compensare questa differenza di altezza della cucitura, porre una o più piastrine per la compensazione verticale dietro l'ago sotto il piedino per cucire.




Per compensare la differenza di altezza della cucitura davanti al piedino, porre una o più piastrine davanti al piedino sulla sua destra, appoggiandole quasi all'ago. Continuare a cucire finchè il piedino ha passato completamente il tratto spesso. Togliere poi le piastrine usate.


Trasportatore e cucitura di angoli



Le due griffe del trasportatore sono piuttosto lontane l'una dall'altra a causa della larghezza del foro per il punto zigzag nella placca d'ago.




Ne risulta un trasporto insufficiente nella cucitura degli angoli, in quanto solo una piccola parte del materiale da cucire viene a trovarsi realmente sul trasportatore.



Ponendo a fianco del bordo del lavoro sulla destra del piedino una o più piastrine, la stoffa viene trasportata regolarmente.

Pulizia e manutenzione



Se la macchina è riposta in un ambiente freddo bisogna tenerla per circa un'ora in un ambiente caldo prima di usarla.

Pulire sotto la placca ago

Togliere i residui di filo sotto la placca dell'ago ed attorno al crochet di tanto in tanto.

- · mettere l'interruttore principale su «0»
- · staccare la macchina computerizzata dalla rete elettrica
- · togliere il piedino e l'ago
- · aprire lo sportellino del crochet
- · togliere la placca d'ago premendo sull'angolo destro posteriore
- · pulire con l'aiuto di un pennello
- · rimettere la placca d'ago

Pulizia dello schermo

· pulire con un panno morbido e leggermente inumidito




Pulizia del crochet

- · interruttore principale su «0»
- · staccare la macchina dalla rete elettrica
- · estrarre la capsula
- · pulire la guida del crochet, non usare degli oggetti appuntiti
- · inserire la capsula

Pulizia della macchina computerizzata

- · con un panno morbido, leggermente inumidito
- · se è necessario, inumidire il panno con un misto d'acqua e detersivo per piatti (non deve gocciolare!)



Lubrificazione

- · interruttore principale su «0»
- staccare la macchina dalla rete elettrica
- · 1–3 gocce d'olio nella guida del crochet
- · cucire brevemente senza filo : così il lavoro non si macchia d'olio

Indicazione:

Non usare mai alcool, benzina, diluente o liquidi corrosivi per pulire la macchina!

Sostitituzione della luce CFL



Attenzione:

sua estrema durata.

Una luce CFL difettosa deve essere sostituita esclusivamente da un concessionario BERNINA!

Paragonata con una lampadina normale la luce CFL si distingue per la sua capacità di illuminazione superiore e per la

Si prega di osservare attentamente le prescrizioni di sicurezza!

Evitare ed eliminare difetti

Osservando le seguenti indicazioni si possono trovare la maggior parte delle cause di un funzionamento difettoso.

Controllare se:

- · il filo superiore ed il filo inferiore sono infilati correttamente
- · l'ago è inserito correttamente con la parte piatta del gambo dietro
- · lo spessore dell'ago è adatto; consultare la tabella degli aghi e dei fili
- · la macchina è stata pulita; eliminare i residui dei fili
- · la guida del crochet è stata pulita
- · tra i dischi regolatori della tensione e sotto la molla della capsula sono rimasti incastrati dei resti di filo

Il filo superiore si strappa

- · la tensione del filo superiore è troppo forte
- gli aghi impiegati non sono adatti; acquistare gli aghi sempre presso una rappresentanza **BERNINA**
- · l'ago è inserito in modo errato; la parte piatta del gambo deve essere rivolta verso dietro
- · l'ago è spuntato o storto
- · il filo impiegato è di cattiva qualità, il filo è annodato, sovrapposto o secco
- · usare un disco svolgi filo adatto
- · il foro della placca d'ago o la punta del crochet sono danneggiati, rivolgersi allo specialista

Il filo inferiore si strappa

- · la tensione del filo inferiore è troppo forte
- · la spolina del filo inferiore si incastra nella capsula, sostituire la spolina
- · l'ago ha mal centrato il foro nella placca d'ago; fare levigare la placca presso uno specialista
- · l'ago è spuntato o storto

Punti saltati

- gli aghi non sono adatti; impiegare solamente aghi del sistema 130/705 H
- · l'ago è storto o spuntato oppure non inserito correttamente; nell'inserirlo spingerlo in alto a fondo
- · gli aghi sono di cattiva qualità oppure levigati male
- · la forma della punta dell'ago non è adatta per il materiale da cucire; se necessario, impiegare punte sferiche per materiale a maglia e punte taglienti per pelle dura

L'ago si rompe

- · la vite per il fissaggio dell'ago non è avvitata correttamente
- il cucito è stato tolto tirandolo verso avanti anzichè indietro sotto il piedino
- cucendo sopra zone molto spesse il materiale da cucire è stato spinto durante la cucitura e mentre l'ago si trovava abbassato nella stoffa; usare il piedino per jeans
- · sono stati impiegati fili di cattiva qualità, mal ritorti oppure con nodi (pag. 76 77)

Errore di cucitura

- · tra i dischi della tensione si trovano dei residui di filo
- · sotto la molla della bobina si trovano dei residui di filo
- · il filo inferiore è ancora infilato nel gancino della capsula
- · il filo è stato infilato erroneamente
- · usare un disco svolgi filo adatto

La macchina non funziona oppure cammina solo lentamente

- · la spina non è completamente innestata
- · l'interruttore principale si trova su posizione «0»
- · la macchina proviene da un ambiente freddo
- · il filarello è ancora inserito
- residui di filo bloccano il crochet

La macchina cuce indietro

· la selezione «Cucire indietro» è ancora attivata

Luce CFL difettosa

· per favore tenete conto, che è proibito di far sostituire la luce CFL da persone non qualificate!

Attenzione:

Una luce CFL difettosa deve essere sostituita esclusivamente da un concessionario BERNINA!

Spiegazioni/Vocabolario

calibration · calibrazione = registrazione, bilanciamento

check · controllare

clr (clear) · pulire, cancellare

· memoria, cancellare funzioni e richiamare la regolazione base

cursor · indicatore di posizione (barra)

· per correggere nella memoria, per inserire motivi singoli

· e parole intere nella memoria

customized · personalizzato

del · cancellare

· cancellare/eliminare il comando precedente

edit · redigere, pubblicare

· correggere, redigere un testo nella memoria

esc · (escape) fuggire, scappare

· chiudere una pagina, tornare alla pagina precedente

help · aiuto, aiutare

· programma della macchina, che spiega punti e funzioni

manual · manuale, manuale d'istruzione

memory · memoria, ricordo

· programma della macchina che salva disegni, numeri ecc.

menu gruppo di disegni, funzioni o punti, che sono raccolti con un simbolo

ok · va bene, sì

· conferma della programmazione

outline · contorno

· outline – Design = disegno con i contorni ricamati (disegni a trasporto trasversale)

pattern · disegno, motivo

PC Software Ricamo programmi facili, creati per soddisfare le esigenze dell'utente

 programmi PC da usare insieme al modulo per ricamo, che permettono di combinare specchiare e modificare dei disegni già esistenti. Inoltre potete creare dei ricami com-

pletamente nuovi

PC Personal computer · Computer o portatile, hardware

scroll · scorrere

· scorrimento di motivi e lettere sul display

selection · scelta, selezione

setup · stabilire, determinare

· il programma permettre una creazione personalizzata del display

smart · intelligente, fine, furbo

· programma della macchina, che salva un programma aperto durante un'interruzione

del lavoro

software · programma del computer

· (il computer e la macchina = hardware)

store · immagazzinare, memorizzare

· il contenuto della memoria viene salvato e può essere richiamato ad ogni momento

toolbar · barra di attrezzi

· funzioni nel programma PC (quasi sempre simboli)

touchscreen· schermo sensibile al tattotutorial· studio autodidattico

· programma, che insegna l'uso della macchina

update · attualizzare

· attualizzare il software della macchina

upgrade · promuovere

· migliorare il software della macchina

Indice

Α		G		Placca dell'ago	12
		- ***		Posizione dell'ago	21
Accessori, opzionali	73–75	Griffe	12, 78	Preparazione della macchina	6
Aghi	76–77	Guida al cucito	56–57	Pressione piedino	. 13
Ago e filo	76			Programma per attaccare botto	ni 39
Ago, arresto	22			Programmazione della	42 44
Alfabeti 1! Asola	5–16, 40–41 14, 32–39	Н		memoria Pulizia	42–44 79
· automatica	32-34	Help	54	Programma setup	59–73
· conta punti	35	Пеір	34	riogiaiiiiia setup	35-73
· correzione	36				
· impiego	19	I		Q	
· manuale	37–38	•		4	
· memoria a lungo termine		Indicazione per l'uso	20-24	Quilt, punti	15, 48
· tagliare	39	Infilatura automatica	10	Quity parts	,
· rotonda	39	Illuminazione	68		
Aiuto	54	Impiego dei punti utili	18-19	R	
		Impiego di asole	19		
		Impuntura rettangolare dell'asc	la 38	Rasafilo automatico	25
В		Interruttore principale	7	Rasafilo durante il ricamo/	
				cambio colore	71
Bilanciamento	52-53			Registrazione del contrasto	72
Bobina	8	L		· del telaio	70-71
Bottoni, attaccare	39			Regolazioni	22
		Lampadina	79	Reostato	7
		Lettere, programmare	40-41	Ripetizione motivo	27
С		Leva alzapiedino	7	-	
Calibrazione	70			S	
Cavo	7	M			
Cifre	40–41			Scatola accessori	6
Contrasto	72	Marca di filato, cambiare	72	Schermo	20
Correzione, memoria	44–45	Memoria	42–47	3	64–65
CPS, programma	73	· aprire	42		72
Crochet	8, 79	contenuto	43	Selezione del punto	21–22
		· pulsante esterno	42		69
_		Menu, pulsanti esterni	23		59–73
D		· scelta	23–24	Sicurezza	1
5 W P. I. W I.		Messaggi	31	Smart	58
Dettagli della macchina	4, 5	Modulo per ricamo	74	Sommario	14–16
Difetti Direzioni di cucito	80			Sostituzione dell'ago	9
	F0	NI.		· del piedino	
4 direzioni16 direzioni	50 48–49	N		Sostituzione luce CFL	79 8
Dischetto	74–75	Numeri, Alfabeto	40–41	Spolina	0
Display	20	Numeri, Allabeto	40–41		
Display	20				
E		0			
		<u> </u>			
eco, funzione	73	Occhiello a goccia	33		
Eliminare, difetti	80	3			
•					
F		P			
FHS (leva alzapiedino)	7	PC Software Ricamo	75		
Filarello	8	Pedale	7		
Filo inferiore, avvolgere	8	Perno portafili, supplementare	9		
· controllo	31	Piedini	17		
Filo superiore, controllo	31	piedino per trasporto indietro n. 1			
infilare	10	· asolotore automatico a slitta n. 3/			
F, pulsante esterno	63	· piedino per asole n. 3C	17		
Funzioni	24–31	· piedino per overlock n. 2A	17		
		· piedino per Jeans n. 8	17		
		piedino per cerniera n. 4	17		
		piedino per punto invisibile n.5	17 8 17		
		· piedino per attaccare bottoni n. 1			
		 piedino aperto per ricamo n. 20C piedino aperto per ricamo n. 40C 	17 17		

T		
Tabella dei punti	14–16	
Tagliafilo	12	
Tasto fermapunto	25	
Tavolo supplementare Tensione	55	
Trasportatore	12, 78	
Tutorial	56	
v		
Velocità del motore	65–66	
Vocabolario	81–82	
Valigia	6	

Il cucito pratico artista 185





- 2-5 **Punto diritto, punto zigzag**
 - 6 Memoria personale
- 7-11 Cucito con punti utili
- 12, 13 **Maglia**
 - 14 Cerniera
 - 15 **Punto lungo**
 - 16 **Punto imbastitura**
 - 17 Orlo invisibile
- 18, 19 Elastico, cotone perlato
 - 20 Programma di travette
- 21–28 Asole, occhielli
 - 29 **Programma per attaccare bottoni**
 - 30 Asole rotonde
- 31–34 Rattoppo, rammendo
 - 35 **Punti decorativi**
- 36–38 Punti Quilt
 - 39 Combinare punti decorativi e funzioni
- 40-42 Memorizzare punti pratici e decorativi
- 43, 44 **16 direzioni di cucito**
 - 45 4 direzioni di cucito
- 46-48 **Disegni con trasporto trasversale**
- 49, 50 **Bilanciamento**
 - 51 **Indice**

Punto diritto

Selezione del punto: punto diritto n. 1


> dipende dal materiale Ago: Filo: filo di cotone/poliestere Trasportatore: alzato (posizione per cucire) Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C

Punto diritto (A)

- accendere la macchina è subito pronta per l'uso (punto diritto)
- · la pagina Welcome si spegne dopo 3 secondi
- · la macchina passa alla pagina dei punti utili, il punto diritto è attivato

Display

- · indicazione del piedino 1C
- · regolazione base (lunghezza e larghezza) per punto
- · la regolazione base è sempre visibile



Α В C

- A punto diritto in lunghezza programmata di 2,25 mm
- **B** punto diritto con lunghezza modificata
- C punto diritto con posizione dell'ago modificata



Modificare la lunghezza del punto

- · si può modificare la lunghezza del punto anche durante
- · girare la manopola esterna per cambiare la lunghezza del punto
- · allungare il punto = girare a destra
- · accorciare il punto = girare a sinistra

Spostare la posizione dell'ago

- · cambiare la posizione dell'ago con i pulsanti esterni
- premere il pulsante una volta, l'ago si sposta di una posizione
- <5 posizioni a sinistra
- >5 posizioni a destra
- in tutto ci sono 11 posizioni, inclusa la posizione
- per cucire degli angoli, impunturare ecc.



Fermare il punto tramite il tasto ferma punti (sul frontale della macchina)

- premendo il tasto ferma punti la macchina cuce indietro
- · lasciando il tasto ferma punti la macchina cuce di nuovo in avanti



CONSIGLIO

Adattare la lunghezza del punto al cucito

· per es. stoffa per jeans = allungare la lunghezza del punto (ca. 3-4)

Adattare la lunghezza del punto al filo

· per es. cotone perlato per impunture = allungare la lunghezza del punto (ca. 3–5)

Attivare arresto dell'ago in basso

· il materiale non si sposta



Programma ferma punto (punto diritto con fermatura iniziale)

/

Selezione del punto: programma ferma punto n. 5

Ago: dipende dal materiale
Filo: filo di cotone/poliestere

Trasportatore: alzato (posizione per cucire)
Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C

Programma ferma punto


- · per tutti i materiali
- · fermare la cucitura all'inizio ed alla fine
- · i punti indietro tornano esattamente sulla cucitura

Selezione del punto

- premere il punto desiderato
- · il simbolo fermapunto appare sul display

Display

- · indicazione del piedino 1C
- · regolazione base per la lunghezza del punto = 2,5 mm
- regolazione base per la larghezza del punto = 0 mm



Inizio della cucitura

- · la macchina ferma automaticamente i punti all'inizio della cucitura (5 punti in avanti, 5 punti indietro)
- la macchina continua la cucitura a punto diritto



Fine della cucitura

- · alla fine della cucitura premere il tasto ferma punti la macchina ferma automaticamente i punti alla fine della cucitura (5 punti in avanti, 5 punti indietro)
- · la macchina si ferma automaticamente alla fine del programma ferma punti





CONSIGLIO

Per l'esecuzione di lunghe cuciture

· fermare i punti velocemente all'inizio ed alla fine della cucitura

Impuntura del bordo

Selezione del punto: punto diritto n. 1

Ago: dipende dal materiale


Filo: filo di cotone/poliestere, cordoncino

Trasportatore: alzato (posizione per cucire)

Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C, piedino per punto

invisibile n. 5 oppure piedino

per bordi stretti n. 10C (accessorio speciale)



Impuntura stretta dei bordi

Posizione dell'ago


- · posizioni sulla sinistra per bordi esterni
- · posizioni sulla destra per bordi risvoltati

Piedino per cucire

· piedino per punto invisibile n. 5

Bordi esterni

- · mettere il bordo della stoffa sulla sinistra vicino alla guida del piedino per punto invisibile
- · selezionare la posizione dell'ago a sinistra secondo la distanza desiderata dal bordo




Bordi rivoltati

- · il bordo della stoffa scorre lungo la parte destra della quida del piedino per punto invisibile
- · selezionare la posizione dell'ago, per cucire lungo il bordo superiore

piedino n. 5 – le posizioni dell'ago a sinistra e la posizione all'estrema destra

piedino n. 10 - tutte le posizioni dell'ago



Impuntura larga dei bordi

Posizione dell'ago

· tutte le posizioni dell'ago sono possibili, a seconda della larghezza della cucitura




· piedino per trasporto indietro n. 1C

Aiuti per guidare la stoffa


piedino come guida:

- · guidare la stoffa lungo il lato del piedino placca d'ago come guida:
- guidare la stoffa lungo le linee marcate della placca (1cm–3cm)



Righello guida bordi

- · inserire il righello nel foro nel gambo del piedino
- · fissare la larghezza desiderata
- · avvitare la vite
- · guidare il bordo della stoffa lungo il righello
- per cuciture parallele, guidare il righello lungo una cucitura precedente





CONSIGLIO

Impunture con la riga guida bordi

· grande aiuto per eseguire impunture di linee regolari, quadretti ecc.

Punto zigzag

Selezione del punto: zigzag n. 2

dipende dal materiale Ago: Filo: filo di cotone/poliestere Trasportatore: alzato (posizione per cucire)

Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C

Punto zigzag


- · per tutti i tipi di materiali
- · per rifiniture di bordi
- · per lavori decorativi

Selezione del punto

- · premere il punto zigzag n. 2
- · il disegno mostra lo sfondo grigio

Indicazione sul display

- · piedino n.1C è consigliato
- · regolazione base per il punto zigzag/lunghezza = 1,5 mm, larghezza dello zigzag = 3,5 mm
- · la regolazione base e modifiche sono sempre visibili



C В

- A zigzag con lunghezza modificata
- **B** zigzag con larghezza modificata
- C rifinitura dei bordi con zigzag



Modificare la larghezza del punto

- · la larghezza del punto può essere regolata durante il cucito
- · girare la manopola esterna a destra = allargare il punto
- · girare la manopola esterna a sinistra = accorciare il
- · girare poco per la regolazione fine da stretto a largo

-5 - 3

Modificare la lunghezza del punto

- · la lunghezza del punto può essere regolata durante il
- · girare la manopola esterna a destra = allungare il punto
- · girare la manopola esterna a sinistra = accorciare il
- · girare poco per la regolazione fine da stretto a largo



Punto pieno

- · la regolazione della lunghezza del punto viene indicata dalla linee parallele
- · punto pieno per applicazioni, ricamo ecc.

Rifinitura di bordi

- · quidare il bordo della stoffa al centro del piedino per
- · l'ago si abbassa da una parte della stoffa, dall'altra parte nel vuoto
- · selezionare un punto zigzag non troppo largo ed una lunghezza non troppo lunga fare attenzione che il bordo sia piatto e non arrotolato



Rifinitura di bordi con punto zigzag

· se i bordi non sono piatti e si arrotolano = usare il punto vari-overlock ed il piedino n. 2A

Decorazioni con la cucitura a punto pieno

· modificare la larghezza del punto durante il cucito = nuovi effetto del punto pieno



Memoria personale

Selezione del punto: qualsiasi punto

Ago: adatto al materiale scelto
Filo: filo di cotone/poliestere

Trasportatore: alzato (su cucire)

Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1

Memoria personale

- · per tutti i materiali e punti
- · lunghezza/larghezza del punto modificata viene automaticamente memorizzata
- · cucire un punto (eventualmente zigzag)
- · cucire un'altro punto (p.e. punto diritto)
- · tornando allo zigzag modificato, tutte le variazioni sono salvate
- importante per cuciture alternate (punto diritto ed il punto zigzag per rifinire)
- · la memoria personale può contenere una quantità di punti infinita
- a memoria personale viene cancellata spegnendo la macchina o premendo CLR all

Punti utili con regolazione base


- · selezionare zigzag n. 2
- · modificare la larghezza del punto a 9 mm
- · modificare la lunghezza del punto a 1 mm
- · cucire
- · selezionare punto serpentino n. 4
- · modificare la larghezza del punto a 9 mm
- · modificare la lunghezza del punto a 1 mm
- · cucire

Modifiche mantenute

- · selezionare zigzag n. 2
- · la modifica rimane
- · cucire
- · selezionare punto serpentini n. 4
- · la modifica rimane
- · cucire

Ripristino della regolazione base

- 1. possibilità: premere il pulsante esterno clr (il punto attivato è in regolazione base)
- · 2. possibilità: ripristinare lunghezza e larghezza del punto manualmente
- · 3. possibilità: premere clr all (tutti punti in regolazione base)
- 4. possibilità: spegnere la macchina modifiche vengono cancellate



- A zigzag modificato e punto serpentino modificato
- **B** ritorno al punto zigzag modificato e punto serpentino modificato

Nota:

La memoria personale salva qualsiasi modifica (lunghezza/ larghezza del punto, posizione dell'ago, tensione del filo e bilanciamento)



CONSIGLIO

Lunghezza/larghezza del punto

· la regolazione della larghezza/lunghezza del punto adatta ogni punto al materiale ed alla tecnica di cucito

Cambio del punto durante il cucito

- durante il cucito si cambia continuamente tra cucitura e rifinitura.
- con la memoria personale il punto diritto e lo zigzag mantengono la regolazione modificata.

Cuciture con punti utili

Cuciture aperte

Cuciture, che vengono stirate aperte

- · margini di cucitura in tutte le larghezze
- · la cucitura rimane piatta

Punti consigliati:

· Punto diritto triplo

Impiego:

- · per stoffe tessute
- · abbigliamento, biancheria per la casa

Cuciture chiuse (overlock)

Cuciture, che non vengono stirate aperte vengono cuciti e rifiniti in una sola lavorazione

· margini di cucitura stretti

Punto consigliato:

- Vari-overlock, overlock doppio/per maglia Impiego:
- · maglia
- abbigliamento di maglia, biancheria, biancheria per casa



Cucitura con i bordi di stoffa sovrapposti o accostati

· cuciture fatte direttamente sui bordi

Punto consigliato

· overlock stretch

Impiego:

· per tessuti di spugna e lycra

· abbigliamento casual, biancheria intima





Cucitura a punto zigzag

 \gtrsim

Selezione del punto: punto zigzag n. 2
Lunghezza del punto: ca. 1 mm


Larghezza del punto: ca. 0,5 mm Ago: universale,

Ago: universale, punta sferica o stretch filo: filo di cotone/poliestere

Trasportatore: alzato (posizione per cucire)
Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C

Cucitura aperta; Impiego

- · la cucitura è più elastica del punto diritto
- · per maglieria, abbigliamento, giacche, ecc.
- · la cucitura è piatta e stretta
- · permette di allargare un indumento





CONSIGLIO

La cucitura in maglieria risulta ondulata

· secondo la stoffa = diminuire la pressione del piedino 030866.51.03 0401 a185 IT

Cucitura a punto diritto triplo

Selezione del punto: punto triplo diritto n. 6

80/90 Ago:


Filo: filo di cotone/poliestere, cordoncino alzato (posizione per cucire)

Trasportatore:

piedino per trasporto indietro n. 1C Piedino:

Cucitura aperta

· Cucitura resistente per tessuti compatti come per es. jeans, velluto a coste





CONSIGLIO:

Per stoffe pesanti e spesse:

Un ago per Jeans ed il piedino Jeans n. 8 facilitano il cucito di Jeans e tela

Stretch/Super-Stretchnaht

Selezione del punto: Ago: Filo: punto superstretch n. 11, punto stretch n. 18 universale, punta sferica oppure stretch


filo di cotone/poliestere Trasportatore: alzato (posizione per cucire) piedino per trasporto indietro n. 1C

Cucitura aperta

· cucitura molto elastica per materiali elastici

per abbigliamento casual e sport

· la cucitura e piatta e stretta





CONSIGLIO

Maglieria

· usare un ago nuovo per evitare di danneggiare le maglie durante il cucito

Cucire con stoffe elastiche

· se necessario, usare l'ago stretch (130/705 H-S) = quest'ago «scivola» accanto al filo nella stoffa

La cucitura in maglieria risulta ondulata

· secondo la stoffa = diminuire la pressione del piedino 030866.51.03 0401 a185 IT


Cucitura a punto vari-overlock

> > > Selezione del punto:

Ago:


punto vari-overlock n. 3 a seconda del materiale filo di cotone/poliestere alzato (posizione per cucire) piedino overlock n. 2A

Filo:Trasportatore:Piedino:



Cucire

- guidare la staffa del piedino lungo il bordo del materiale
- · il punto viene formato intorno alla staffa del piedino ed il bordo della stoffa





CONSIGLIO

Maglieria

 usare un ago nuovo per evitare di danneggiare le maglie durante il cucito

Cucire con stoffe elastiche

· se necessario, usare l'ago stretch (130/705 H-S) = quest'ago «scivola» accanto al filo nella stoffa

Cucitura a punto overlock doppio



Selezione del

punto: Ago: Filo:

Trasportatore: Piedino:


punto overlock doppio n. 10/overlock per maglia n. 20 a seconda del materiale filo di cotone/poliestere alzato (posizione per cucire)

piedino overlock n. 2A



Cucire

- guidare la staffa del piedino lungo il bordo del materiale
- · il punto viene formato intorno alla staffa del piedino ed il bordo della stoffa





CONSIGLIO

Maglieria

· usare un ago nuovo per evitare di danneggiare le maglie durante il cucito

Cucire con stoffe elastiche

· se necessario, usare l'ago stretch (130/705 H-S) = quest'ago «scivola» accanto al filo nella stoffa

Cucitura a punto overlock stretch/overlock rinforzato

Selezione del punto:
Ago:
Filo:

overlock stretch n. 13/overlock rinforzato n. 19

universale, punta sferica oppure stretch

Filo: filo di cotone/poliestere
Trasportatore: alzato (posizione per cucire)
Piedino: piedino per trasporto indieti

piedino per trasporto indietro n. 1C oppure piedino


overlock n. 2A

Cucitura chiusa

Cucitura overlock in maglieria molto lenta e maglie grosse

Cucire

- eseguire il punto overlock stretch lungo il bordo tagliato
- · eseguendo il punto più esposto l'ago deve abbassarsi all'esterno della stoffa





CONSIGLIO

Per evitare, che la stoffa rimane ondulata adattare la pressione del piedino al materiale.

Cucitura piatta di giunzione

Selezione del punto: overlock stretch n. 13

Ago: universale, punta sferica oppure stretch


Filo: filo di cotone/poliestere
Trasportatore: alzato (posizione per cucire)
Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C

Cucitura piatta di giunzione bordo

- · sovrapporre i bordi della stoffa e cucire i margini = cuciture molto piatte e resistenti
- per materiali a pelo alto e pesanti come pile, spugna, pelle ecc.

Cucire

- · cucire stretch overlock lungo il bordo della stoffa
- il punto deve coprire il bordo superiore della stoffa e cucirlo sulla stoffa inferiore





CONSIGLIO

Ago e filo

· se il colore del filo è uguale al colore della stoffa questa cucitura è quasi invisibile in stoffa rattina

Spessore della cucitura

· molto adatta per materiali, nei quali una cucitura normale ingrosserebbe troppo

Orli con punti utili

Preparazione

· stirare l'orlo, eventualmente imbastirlo

Cucire

- · cucire l'orlo nella larghezza desiderata (sul diritto)
- · tagliare via la stoffa rimanente (sul rovescio)

Orlo a vista con punto maglia

Selezione del punto: punto maglia n. 14

universale, punta sferica oppure stretch

Ago: Filo: filo di cotone/poliestere Trasportatore: alzato (posizione per cucire) Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C

Orlo elastico

· per tutti i tipi di materiali di cotone, lana fibre sintetiche e miste




CONSIGLIO

Maglieria

· usare un ago nuovo per evitare di danneggiare le maglie durante il cucito

Cucire con stoffe elastiche

· se necessario, usare l'ago stretch (130/705 H-S) = quest'ago «scivola» accanto al filo nella stoffa



Orlo a vista con punto zigzag triplo



Selezione del punto: punto zigzag triplo n. 7 Larghezza del punto:


2,5 mm-9 mm a seconda del materiale

Lunghezza del punto: regolazione base Ago: universale, Jeans Filo: filo di cotone/poliestere

Trasportatore: alzato (posizione per cucire) Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C

Orlo visibile molto resistente

· per tessuti compatti come per es. jeans, rivestimenti per sedie a sdraio, soprattende





CONSIGLIO

Orli su capi di lavaggio frequente

· rifinire prima i bordi dell'orlo, alla fine del lavoro non tagliare via la stoffa rimanente

Per stoffe molto dure

· usare l'ago speciale per jeans

030866.51.03 0401 a185 IT

Cucire materiale in maglia

Indicazioni importanti

Ago impeccabile

· aghi spuntati danneggiano le maglie

Se necessario, usare l'ago stretch (130/705 H-S)

· quest'ago «scivola» accanto al filo nella stoffa

Usare fili per cucire fini

 un filo grosso può danneggiare le maglie = dopo il lavaggio possono crearsi dei fori

Usare fili da rammendo per l'imbastitura

· si lascia togliere più facilmente

Fare una prova di cucito, se necessario

- · l'elasticità dei materiali moderni è molto differente
- · adattare la regolazione di base al materiale
- · la stoffa e la cucitura devono presentare la stessa elasticità
- · elasticità alta:
- · lunghezza: punto più corto
- · larghezza: punto più largo

(eventualmente basta già una modifica in una direzione)

Pressione del piedino

- materiale in maglia molto morbido e di maglia lenta può stendersi in diverse direzioni durante il lavoro diminuire la pressione del piedino finchè la cucitura rimane piatta
- la macchina deve riuscire a trasportare la stoffa sotto il piedino

Rifinitura con punto nido d'ape



Selezione del punto: punto nido d'ape n. 8

Ago: universale, punta sferica oppure stretch

Filo: filo di cotone/poliestere

Trasportatore: alzato (posizione per cucire)
Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C

Rifinitura con punto nido d'ape

· materiali medio pesanti, maglia di cotone, lana e fibre sintetiche

Preparazione

- · stirare i bordi sul rovescio (circa 1cm)
- · eventualmente imbastire

Cucire

- · cucire il punto nido d'ape sul diritto della stoffa (distanza dal bordo = larghezza del piedino)
- · tagliare la stoffa rimanente sul rovescio



Bilanciamento/Correzione

 il punto nido d'ape non chiude, premere la freccia del bilanciamento ↑ = accorciare il punto



 il punto nido d'ape è troppo corto (sovrapposto), premere la freccia del bilanciamento ↓ = allungare il punto





CONSIGLIO

Arresto dell'ago in basso

· grande aiuto per cucire rotondità (colletto, scalfo della manica)

Pressione del piedino

adattare la pressione del piedino al materiale

Colletto con cucitura overlock

Selezione del punto:

Ago:

a seconda del materiale Filo: filo di cotone/poliestere alzato (posizione per cucire) piedino overlock n. 2A

Vari-overlock n. 3

Trasportatore: Piedino:



per tutti i tipi di materiali in jersey fine di cotone, fibre sintetiche e miste

Preparazione

- · stirare la striscia del colletto a metà
- · appuntare i bordi tagliati del colletto sulla scollatura, diritto contro diritto

Cucire

- · cucire vari-overlock lungo i bordi
- · guidare la staffa del piedino lungo il bordo del
- · il punto viene formato intorno alla staffa del piedino ed il bordo della stoffa







CONSIGLIO

Arresto dell'ago in basso

· grande aiuto per cucire rotondità (colletto, scalfo della manica)

Cerniera (chiusura lampo)

Selezione del punto: punto diritto n. 1

Ago: a seconda del materiale
Filo: filo di cotone/poliestere
Trasportatore: alzato (posizione per cucire)

Piedino: **piedino n. 4**

Posizione dell'ago: all'estrema destra oppure estrema sinistra


Preparazione

· imbastire la chiusura lampo

· i bordi della stoffa si incontrano al di sopra della metà della chiusura lampo

Cucire

- · cucire ambedue le parti della cerniera, partendo dal basso verso l'alto
- · in parallelo al bordo della stoffa
- · spostare la posizione dell'ago una volta verso destra, una volta verso sinistra
- il piedino scorre lungo la fila dei denti della cerniera
- · posizione dell'ago accanto alla fila dei denti della









CONSIGLIO

Il gancino della cerniera non può essere sopraccucito

- · chiudere la cerniera e cucire fino a circa 5 cm dal gancino
- · abbassare l'ago nella stoffa, alzare il piedino, aprire la cerniera, riabbassare il piedino e continuare a cucire

Il trasporto all'inizio della cucitura

 tenere fermi i fili all'inizio della cucitura = eventualmente tirare leggermente il cucito verso dietro (pochi punti)

La fascia della cerniera e la stoffa sono di un materiale molto rigido e duro

· usare un ago n. 90 –100 = cucitura regolare 030866.51.03_0401_a185_IT

Punto lungo

Questa funzione può essere selezionata per il punto diritto per ottenere punti più lunghi.

La macchina cuce con la funzione «punto lungo» ogni secondo punto.

Usando la lunghezza del punto 5, il punto è pari a 10 mm.

Per impunture decorative si può combinare il punto lungo con il punto diritto triplice.

Selezione punto: Ago: Filo: Lunghezza del punto: Trasportatore:

e punto:
Ago:
Filo:
el punto:
a seconda del materiale
filo di cotone/poliestere/cordoncino
3,5 mm–5 mm
alzato (su cucire)
Piedino:
priedino per trasporto indietro n. 1C



Punto lungo

Funzione: punto lungo

- · per tutti i lavori, che necessitano di una maggiore lunghezza del punto
- · per impunture









CONSIGLIO

Impunture decorative con filo perlato

· con filo perlato usare sempre un'ago n. 100–110

Punto lungo per imbastire

· su stoffe leggere si può usare il punto lungo anche per imbastire

Punto imbastitura

Come la funzione punto lungo anche la funzione punto imbastitura è combinabile con il punto diritto. La macchina cuce ogni quarto punto. Con la lunghezza del punto 5, il punto è pari a 20 mm.

Selezione punto: punto imbastitura n. 21


Ago: a seconda del materiale Filo: filo di cotone/poliestere

Lunghezza del punto: 3,5 mm– 5 mm
Trasportatore: cucire

Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C

Punto imbastitura

- · per lavori, che necessitano di punti lunghissimi
- · per imbastire cuciture, orli, quilts, ecc.
- · semplice da disfare









CONSIGLIO

Fermatura all'inizio ed alla fine della cucitura

· per fermare l'inizio e la fine della cucitura cucire alcuni punti diritti (normali)

Imbastire

· usare per imbastire un filo per rammendo fine = è più semplice da disfare

Orlo invisibile



Selezione del punto: punto invisibile n. 9

Ago: a seconda del materiale

Filo: filo di cotone/poliestere oppure seta
Trasportatore: alzato (posizione per cucire)

Piedino: piedino per punto invisibile n. 5

Orlo invisibile


per orli «non visibili» in stoffe da medio pesanti a pesanti di cotone, lana, fibre miste


Preparazione

- · rifinire il bordo della stoffa
- · piegare ed imbastire/spillare l'orlo
- piegare l'orlo in modo, che il bordo rifinito si trova sul diritto (vedi immagine)
- porre sotto il piedino con il ripiego contro la guida della stoffa

Cucire

- · l'ago deve appena forare il bordo della stoffa (esattamente come nella cucitura a mano)
- · adattare la larghezza del punto alla qualità della stoffa
- dopo aver cucito circa 10 cm controllare l'orlo sul davanti e sul rovescio ed adattare di nuovo la larghezza del punto, se necessario





diritto della stoffa



CONSIGLIO

Orlo invisibile regolare

· trattenere leggermente il lavoro durante la cucitura

Regolazione precisa della larghezza del punto

guidare il bordo piegato regolarmente lungo la guida del piedino = cucitura regolare

Cucitura di elastico stretto con punto universale

Selezione del punto: punto universale n. 15

Larghezza del punto: a seconda della larghezza del elastico

Ago: a seconda del materiale filo di cotone/poliestere
Trasportatore: alzato (posizione per cucire)

Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C oppure piedino per

ricamo n. 6 (accessorio opzionale)

Cucitura di elastici


· per increspare lunghe parti di stoffa, per rifiniture, per materiali morbidi

Preparazione

· tagliare l'elastico nella lunghezza desiderata

Cucire

- · cucire sopra l'elastico
- · l'ago non deve toccare l'elastico
- alla fine del lavoro dividere regolarmente la stoffa increspata





Piedino:

CONSIGLIO

Fissare l'inizio e la fine dell'elastico

· cucire alcuni punti in avanti ed indietro = fermare i punti sull'elastico

Rifinitura veloce dell'orlo

- · molto adatto per vestitini di bambini o di bambole come pure per vestiti di carnevale
- · cucire l'orlo con l'elastico prima di fare la cucitura laterale di chiusura

Cucitura di filo elastico e cotone perlato con il punto increspato

}

Selezione del punto:

Ago:

Ago:

Filo:

Trasportatore:

punto increspato n. 12
a seconda del materiale
filo di cotone/poliestere
alzato (posizione per cucire)

Fili elastici/cotone perlato

piedino per asole n. 3C


per increspare lunghe parti di stoffa di vestiti, per lavori di tempo libero

Preparazione

- · tagliare il filo elastico/cotone perlato nella doppia lunghezza del capo da cucire
- · piegare il filo elastico/cotone perlato a metà
- · passare il laccio sulla staffetta del piedino per asole
- · portare i due fili sotto il piedino verso dietro

Cucire

- · cucire alcuni punti
- · tirare il fili davanti
- · lasciare i fili corti dietro il piedino
- · il filo elastico/cordoncino non va cucito, solo sovracucito





CONSIGLIO

Fissare l'inizio e la fine

· cucire alcuni punti con il trasportatore abbassato

Pressione del piedino

aumentare la pressione del piedino (se necessario) per un trasporto migliore della stoffa e del filo elastico/ cordoncino

Cucitura di elastico largo



Selezione del punto:

Larghezza del

punto: Ago: Filo: Trasportatore:

Piedino:

punto serpentino n. 4/zigzag cucito n. 16 oppure punto lycra n. 17

a seconda dell'elastico a seconda del materiale filo di cotone/poliestere alzato (posizione per cucire) piedino per trasporto indietro n. 1C

Nastro elastico largo

· come rifiniture di abbigliamento sportivo, biancheria intima

Preparazione

- · tagliare l'elastico nella lunghezza desiderata
- · marcare ogni 1/4 il bordo esterno da rifinire ed il nastro
- · appuntare insieme il bordo esterno da rifinire ed il nastro elastico ogni 1/4 di marcatura

Cucire

- · tendere il nastro elastico e cucire sul bordo di rifinitura
- · tagliare via la stoffa rimanente









CONSIGLIO

Increspare prima il bordo della stoffa

· il nasto elastico è più facile da attaccare = l'elastico rimane piatto durante la cucitura

L'elastico risulta poco teso

· evitare di stendere eccessivamente l'elastico; adatt la pressione del piedino al materiale

Programma di travetta



Selezione punto: programma di travetta n. 24/programma di travetta n. 25

Ago: a seconda del materiale
Filo: filo di cotone/poliestere
Trasportatore: alzato (posizione per cucire)
Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C

Programma travetta

 rinforzo di cuciture sotto sforzo di tasche, giacche, Jeans e abbigliamento da lavoro


 utile per attaccare nastri ecc. (p.e. il passante di un quilt)

Travetta ad occhiello

· rinforzo per occhielli

Cucire

- la macchina inizia il programma travetta in alto a sinistra
- · finire il programma, la macchina si ferma automaticamente





Consiglio

Travetta decorativa

 Allungare il punto e cucire la travetta con filo decorativo = piccoli rettangoli; elemento decorativo (in combinazione con altri motivi)

Accorciare la cerniera

· fissare una cerniera troppo lunga con la travetta n. 25

Rinforzo sartoriale



Selezione del punto: Rinforzo sartoriale n. 26

Ago: dipende dal materiale
Filo: filo di cotone , polieste

Filo: filo di cotone , poliestere oppure filo decorativo sportatore: alzato (per cucire)

Trasportatore: alzato (per cucire)
Piedino: piedino per traspo

piedino per trasporto indietro n. 1C oppure piedino per trasporto trasversale n.40C

Rinforzo sartoriale

- questo rinforzo decorativo viene cucito di solito alla fine di una cucitura , per esempio tasche, spacchi oppure cerniere
- · per stoffe medio-pesanti e pesanti

Cucito

- posizionare il piedino n.1C alla fine di una tasca o di uno spacco (al centro della cucitura , sul diritto del lavoro)
- · la macchina esegue il rinforzo automaticamente, dal basso verso l'alto
- · la macchina si ferma automaticamente



Consiglio

Effetto "fatto a mano"

- · usando un filo più pesante si ottiene l'effetto
- "fatto a mano"
- · il rinforzo sartoriale può essere usato anche a scopo decorativo






Informazioni importanti: Asola/Occhiello

Tensione del filo

- · la tensione del filo si regola automaticamente scegliendo il tipo di asola
- · la tensione superiore è meno tesa
- · la tensione inferiore aumenta leggermente
- · l'asola risulta leggermente bombata sul diritto della
- · questo effetto la rende più bella

Occhielli manuali

- · piedino per asole n. 3C
- · segnare la lunghezza dell'asola nella posizione desiderata
- · la lunghezza dell'asola = lapertura dell'asola misurata



Occhiello automatica/o

- · piedino automatico a slitta per asole n. 3A
- · segnare soltanto un'asola nella lunghezza intera
- · la lunghezza è programmata dopo aver cucito la prima
- · segnare l'inizio delle asole seguenti
- · la Lunghezza dell'asola = l'apertura dell'asola misurata

Prova di cucito

- · fare la prova di cucito sempre su un pezzo della stoffa originale
- · usare lo stesso rinforzo dell'originale
- · usare lo stesso tipo d'asola/d'occhiello
- · cucire l'asola nella stessa direzione sulla stoffa (orizzontale o verticale)








Correzioni

Cambiare la larghezza del tratto a punto pieno

· modificare la larghezza del punto



- · una modifica della lunghezza del punto influenza ambedue tratti a punto pieno (più fitto, più rado)
- · dopo la modifica della lunghezza del punto = programmare di nuovo la lunghezza dell'asola




- · il bilanciamento si riflette uqualmente su ambedue tratti a puntopieno
- · bilanciamento della goccia oppure della parte arrotondata:
 - cucire a punto diritto in avanti fino alla goccia, fermare la macchina
 - premere " bilanciamento": goccia spostata verso destra (A): freccia in basso goccia spostata verso sinistra (B): freccia in alto Pfeil
- · premere "ok" e finire l'asola

Bilanciamento dell'asola manuale standard

· il bilanciamento si riflette ugualmente su ambedue tratti a punto pieno

Cancellare il bilanciamento

· premere il pulsante esterno clr





Bilanciamento dell'asola a goccia / arrotondata manuale-

- · il bilanciamento si riflette diversamente sui tratti a punto pieno (vedi illustrazione asola contapunti)
- · bilanciamento della goccia oppure della parte arrotondata :
- · goccia spostata verso destra (A):
- · freccia in alto
- · goccia spostata verso sinistra (B):
- freccia in basso





Cordoncino di rinforzo


- · il cordoncino rinforza ed abbellisce l'asola
- il cappio del cordoncino si trova dall'estremità dell'asola dove avviene la trazione del bottone posizione del bottone = cappio del cordoncino
- posizionare il lavoro in modo adeguato

Cancellare il bilanciamento

· premere il pulsante esterno «clr» («clr» cancella anche l'asola programmata)




- · cotone perlato.n. 8
- · filo per cucire pesante
- · cotone per uncinetto



Aggancio del cordoncino/piedino n. 3C

- · abbassare l'ago all'inizio dell'asola
- · piedino alzato
- · agganciare il cordoncino alla staffetta centrale del piedino (davanti)



- · tirare le due estremità del filo sotto il piedino indietro – ogni filo in una scanalatura della suola
- · abbassare il piedino





- · cucire l'asola in modo abituale, senza trattenere il cordoncino
- · il punto pieno dell'asola ricopre il filo



Fissare il cordoncino


- tirare i fili finché il cappio sparisce nella travetta dell'asola
- · passare i fili sul rovescio della stoffa
- · annodare oppure fermare con qualche punto





Aggancio del cordoncino/piedino a slitta n. 3A


- · abbassare l'ago all'inizio dell'asola
- · piedino è alzato
- · passare il cordoncino da destra sotto il piedino
- · agganciare sulla staffetta posteriore del piedino




- · tirare il cordoncino in avanti
- · fissare le due estremità nelle apposite fessure

Cucire

- · cucire l'asola
- · non trattenere il cordoncino
- · il punto pieno dell'asola ricopre il filo






Fissare il cordoncino

- · tirare i fili finché il cappio sparisce nella travetta dell'asola
- · passare i fili sul rovescio della stoffa
- · annodare oppure fermare con qualche punto



Tagliare l'asola

- · aprire l'asola con il taglia asole partendo dalle estremità verso il centro
- per evitare di tagliare erroneamente la travetta di asole molto piccole, si può mettere uno spillo nella travetta



Punzone di ferro (accessorio opzionale)

- · porre l'asola su un pezzo di legno
- · appoggiare il punzone al centro dell'asola
- · passare il punzone manualmente o con un martello

Asola a punto diritto

Un'impuntura preparativa dell'asola è consigliabile se la stoffa sfilaccia molto.


I due tratti a punto pieno e le travette copriranno dopo i punti del programma preparativo.


Utile per rinforzare asole arrotondate ed asole su materiali come pelle, feltro ecc.

Selezione punto: Impuntura preparativa n. 59
Ago: a seconda del materiale
filo di cotone/poliestere

Trasportatore: alzato (su cucire)


Piedino: Piedino per asole n. 3C/asolatore automatico a slitta n. 3A





Programma automatico con asolatore automatico a slitta n. 3A

il piedino per asole automatiche n. 3A misura la lunghezza dell'asola con una lente ottica (ripetizione esatta delle asola)



Cucire il programma automatico

- · cucire i primi punti in avanti, fermare la macchina
- · premere il tasto ferma punto
- «auto» appare nel simbolo del piedino = lunghezza programmata
- · la macchina finisce il programma automaticamente
- le asole seguenti vengono preparate nella stessa lunghezza (senza premere il tasto ferma punto)
- · la distanza tra le impunture può essere modificata con la larghezza del punto



Piedino per asole n. 3C (conta punti)

- selezionare funzione «Piedino per asole n. 3C» per il sistema conta punti
- con il piedino per asole n. 3C vengono contati i punti del programma preparativo

Cucire l'asola a punto diritto/sistema conta punto

- · cucire il 1. lato, fermare la macchina
- · premere il tasto ferma punto
- · travetta e 2. lato indietro
- · fermare la macchina all'altezza del 1. Punto
- · premere il tasto ferma punti
- · cucire travetta e punti di fermatura
- · la macchina si ferma automaticamente
- · «auto» appare
- · ogni seguente programma preparativo viene cucito in questa lunghezza

Occhielli automatici (tutti tipi)

I due tratti dell'asola vengono cuciti nella stessa direzione.

La Lunghezza dell'asola = l'apertura dell'asola misurata in mm.

L'asola elastica risulta particolarmente bella su stoffe elastiche (Jersey, felpa, ecc.) perché mantiene la forma grazie al punto overlock doppio, con il quale viene eseguita.

Attenzione: Il piedino a slitta deve appoggiare in modo uniforme sul materiale! (Se il piedino appoggia sulla cucitura, la lunghezza non può essere misurata esattamente!)


Selezione del punto: asola/occhiello (tutti tipi)
Ago: a seconda del materiale
Filo: filo di cotone/poliestere


Trasportatore: alzato (su cucire)

Piedino: piedino per asole/occhielli (a slitta) n. 3A



- il piedino per asole automatiche n. 3A misura la lunghezza dell'asola con una lente ottica
 esatta ripetizione dell'asola
- per tutti gli occhielli ed asole di una lunghezza da 4–29 mm





- · la parte cucita dell'asola viene visualizzata sul display (accanto all'indicazione del piedino)
- cucire il primo tratto in avanti fino alla lunghezza desiderata

Programmare l'asola

- · premere il tasto ferma punti sopra il piedino
- «auto» appare nel simbolo dell'asola = la lunghezza è programmata
- · la macchina finisce l'asola automaticamente e si ferma

Sistema automatico

- · la macchina si ferma e torna automaticamente all'inizio della programmazione automatica
- tutte le asole seguenti vengono cucite adesso nella stessa lunghezza (senza premere il tasto ferma punto)

Importante:

- dopo un errore di programmazione o di cucito premere sempre la funzione «inizio motivo»
- · il programma torna all'inizio dell'asola/occhiello





Ripetizione esatta dell'asola

 con il sistema automatico tutte le asole sono della stessa precisione e lunghezza

Marcature

 con il sistema automatico basta segnare soltanto l'inizio dell'asola = risparmio di tempo

Velocità di cucito

- cucire con velocità ridotta per un risultato ottimale
- eseguire tutte le asole con la stessa velocità per ottenere la stessa fittezza del punto



Occhiello arrotondato automatico/Occhiello a goccia automatico

I due tratti a punto pieno vengono cuciti nella stessa direzione

La Lunghezza dell'asola = l'apertura dell'asola misurata in mm.

Selezione punto:


Ago: Filo: Trasportatore:


occhielli arrotondati n. 54-55, 63 occhielli a goccia n. 56-58 a seconda del materiale filo di cotone/poliestere alzato (su cucire) piedino per asole/occhielli n. 3A Piedino:

Asola automatica

· il piedino per asole automatiche n. 3A misura la lunghezza dell'asola con una lente ottica = esatta ripetizione dell'asola

per tutti gli occhielli ed asole di una lunghezza da 4–29 mm





Cucire il primo tratto a punto diritto

- · la parte da cucire viene visualizzata sul display (accanto all'indicazione del piedino)
- · cucire il primo tratto in avanti a punto diritto

Programmare la lunghezza

- · premere il tasto ferma punto sopra il piedino
 - «auto» appare nel simbolo dell'asola = la lunghezza è
 - la macchina finisce l'occhiello automaticamente e si

Sistema automatico

- la macchina si ferma e ritorna automaticamente all'inizio dell'occhiello programmato
- · tutti gli occhielli seguenti vengono cuciti adesso nella stessa lunghezza (senza premere il tasto ferma punto)



Importante:

- · dopo un errore di programmazione o di cucito premere sempre la funzione inizio motivo
- · il programma torna all'inizio dell'asola/occhiello



CONSIGLIO

Ripetizione esatta dell'asola

· con il sistema automatico tutte le asole sono della stessa precisione e lunghezza

Marcature

· con il sistema automatico basta segnare soltanto l'inizio dell'asola = risparmio di tempo

Occhiello doppio a goccia

- su stoffe pesanti o voluminosi e per una migliore resistenza conviene cucire l'occhiello a goccia due volte
- · dopo il primo occhiello non spostare il lavoro
- · premere il reostato il secondo occhiello viene cucito esattamente sopra quello precedente

030866.51.03 0401 a185 IT

Sistema conta punti per tutti tipi di asole/occhielli (non memorizzabile a lungo termine)

Il primo tratto (sinistro) dell'asola/occhiello viene cucito in avanti, il secondo tratto (destro) indietro.

Selezione del punto: asola/occhiello (tutti tipi)


Ago: a seconda del materiale filo: filo di cotone/poliestere alzato (su cucire)

Trasportatore: alzato (su cucire)
Piedino: Piedino per asole n. 3C



Asola con sistema conta punti

· selezionare la funzione



Lunghezza del 1. tratto

- · cucire il 1. tratto fino alla lunghezza desiderata
- · premere il tasto ferma punto sopra il piedino

Travetta, 2. tratto indietro

- · cucire la travetta in basso ed il 2. tratto indietro
- · fermare la macchina all'altezza del primo punto
- · premere il tasto ferma punto sopra il piedino

Travetta, punti di fermatura

- la macchina cuce la travetta in alto ed i punti di fermatura
- · la macchina si ferma automaticamente
- · «auto» appare sul display
- · l'asola è memorizzata
- · ogni asola viene cucita come quella precedente

Cancellazione della lunghezza memorizzata

- · premere il pulsante esterno «clr»
- · «auto» sparisce
- una nuova asola con un'altra lunghezza può essere programmata

Correzione

se la lunghezza/larghezza del punto o il bilanciamento sono stati cambiati, l'asola va riprogrammata

Asola programmata/occhiello programmato su un materiale diverso

- occhielli eseguiti con il sistema conta punti possono cambiare la lunghezza, se vengono cuciti su un materiale diverso
- · programmare nuovamente sul materiale nuovo



CONSIGLIO

Piedino per asole n. 3C

· ideale per asole/occhielli, che non si possono cucire con il piedino grande a slitta

Asole/occhielli precisi

- · cucire sempre nella stessa velocità tratti a punto pieno regolari
- · una velocità media garantisce i risultati migliori

Marcature

· con il sistema automatico basta segnare soltanto l'inizio dell'asola = risparmio di tempo

Asola/Occhiello manuale in 4-6 fasi (tutti tipi)

Il sistema manuale è adatto per asole singole o per la riparazione di asole.

La quantità delle fasi di lavorazione dipende dal tipo di occhiello selezionato.

L'asola manuale non è memorizzabile.

Selezione del punto: asola/occhiello (tutti tipi)

> a seconda della stoffa Ago: Filo: filo di cotone/poliestere

Trasportatore: alzato (su cucire) Piedino per asole n. 3C Piedino:




Simbolo sul display

- · selezionare l'asola/occhiello (n. 51–59, 63)
- premere la funzione «man» = manuale nella barra delle funzioni


Passi di lavorazione


- · sul display appaiono le varie fasi di lavorazione:
 - · Asola normale = 6 fasi
 - · Occhiello rotondo = 4 fasi
 - · Occhiello a goccia = 4 fasi
- · la freccia si trova sulla posizione 0, quando l'asola viene selezionata



Cucire un'asola a 4/6 fasi

- · premere il riquadro 1 sul display e cucire il 1. tratto
- · fermare la macchina alla lunghezza desiderata
- · premere il riquadro 2, cucire
- · ecc., finire l'asola







CONSIGLIO

Riparazione di asole/occhielli

- · varie fasi di lavorazione possono essere saltati
- sull'asola già esistente vengono cuciti soltanto i passi di lavorazione veramente utili

Programma per attaccare bottoni


Selezione punto: Larghezza del punto:

punto: Ago: Filo: programma per attaccare bottoni n. 60 dipende dalla distanza dei fori del bottone

a seconda della stoffa filo di cotone/poliestere

Trasportatore/griffa: alzato (su cucire)
Piedino: piedino per attac

no: piedino per attaccare bottoni n. 18 (accessorio opzionale)



Programma per attaccare bottoni

- · per attaccare bottoni con 2 e 4 fori
- altezza del gambo = la distanza tra bottone e stoffa è regolabile a piacere
- · bottoni che servono come decorazione vengono attaccati senza gambo



Bottone con 2 fori


- · selezionare il programma per attaccare bottoni
- · controllare la distanza tra i fori (con il volantino)
- · regolare la larghezza del punto
- · tenere il filo all'inizio di cucito
- · cucire il programma
- · la macchina si ferma automaticamente alla fine del programma
- · la macchina torna all'inizio del programma

Fili

 il fili vengono automaticamente fermati all'inizio ed alla fine del programma e possono essere tagliati

Per una resistenza migliore

- · tagliare il filo superiore accanto al bottone
- · tirare i due fili inferiori, finché si vede l'estremità del filo superiore sul rovescio della stoffa
- · tagliare fili inferiori (eventualmente annodare)



Bottone con 4 fori

- $\cdot \ \, \text{cucire prima i fori anteriori}$
- · spostare il bottone con cautela
- cucire i fori posteriori



CONSIGLIO

Attaccare bottoni

· risparmio di tempo durante una lavorazione che richiede di attaccare tanti bottoni uguali (camicie, biancheria da casa, ecc,)

Accorciare cerniera

 questo programma è utile per fermare una cerniera troppo lunga

Asola rotonda a punto zigzag



Selezione del asola rotonda a punto zigzag n. 61

a seconda del materiale punto: Ago: filo di cotone/poliestere Filo: alzato (su cucire)

Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C

Asola rotonda a punto zigzag

- · per passare nastri e cordoncini
- · per lavori decorativi, vestiti per bambini, ecc.
- · non è programmabile

Cucire

- · selezionare l'asola rotonda n. 61
- · cucire il programma
- · la macchina si ferma automaticamente ed è nuovamente all'inizio dell'asola

Aprire il foro

con una tanaglia perforatrice, un punzone oppure una

Asola rotonda a punto diritto



Selezione del punto: asola rotonda a punto diritto n. 62

a seconda del materiale Ago: filo di cotone/poliestere Filo:

Trasportatore: alzato (su cucire)

Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C

Asola rotonda a punto diritto

- · per passare nastri e cordoncini
- · per lavori decorativi, vestiti per bambini, ecc.
- · non memorizzabile

Cucire

- · selezionare l'asola rotonda n. 62
- · cucire il programma
- · la macchina si ferma automaticamente ed è nuovamente all'inizio dell'asola

Aprire il foro

con una tanaglia perforatrice, un punzone oppure una lesina








CONSIGLIO

· usare come occhi per bambole, animali di peluche, ecc.

Asola decorativa

· cucire con filo decorativo, come elemento decorativo in combinazione con altri disegni (motivo singolo)

030866.51.03 0401 a185 IT





Bordo di maglia con filo elastico

 \lesssim

Selezione punto: punto zigzag n. 2
Larghezza del punto: circa 5 mm
Lunghezza del punto: 1 mm –1,5 mm

Ago: a seconda del materiale Filo: filo di cotone/poliestere Trasportatore/griffa: alzati (su cucire)


Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C

Bordi di maglia con filo elastico

· riportare la forma originale in bordi di maglia dilatati

Cucire

- guidare 2 fili elastici lungo il bordo, tirando leggermente
- · cucire con zigzag
- · non cucire il filo elastico, solo sopracucire
- · al termine tirare il filo per ottenere la lunghezza giusta







CONSIGLIO

· secondo la stoffa = diminuire la pressione del piedino 030866.51.03_0401_a185_IT

Rinforzo di bordi



Selezione del

punto: punto nido d'ape n. 8, punto serpentino n. 4

Ago: a seconda del materiale Filo: filo per rammendo

Trasportatore: alzato (su cucire)

Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C

Rinforzare bordi

- abbigliamento di lavoro, biancheria per la casa, teli di spugna, ecc.
- per un ulteriore rinforzo: comprendere nella cucitura un cordoncino nel colore della stoffa

Filo per il rinforzo

- · cotone perlato
- · filo pesante (cucire a mano)
- · cotone per uncinetto

Cucire

- · eseguire il punto nido d'ape/serpentino lungo il bordo
- appoggiare il rinforzo sul bordo e passare la cucitura sopra
- · se è necessario, spostare la seconda cucitura leggermente all'interno della stoffa



Rattoppo su maglia



Selezione del punto: punto maglia n. 14

Ago: a seconda del materiale Filo: filo per rammendo Trasportatore: alzato (su cucire)

Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C

Copertura delle parti consumate

· in materiali elastici, come per es. biancheria

Preparazione

- · non tagliare via la parte strappata
- · arrotondare la parte di stoffa nuova in questo modo l'elasticità rimane
- · appuntare la parte di stoffa nuova sul diritto ed imbastirla

Cucire

- · porre la toppa sul punto danneggiato
- applicare
- · eventualmente ritagliare la stoffa danneggiata
- · se necessario eseguire una seconda cucitura all'interno della toppa





CONSIGLIO

Maglieria

 usare un ago nuovo per evitare di danneggiare le maglie durante il cucito

Cucire con stoffe elastiche

· se necessario, usare l'ago stretch (130/705 H-S) = quest'ago «scivola» accanto al filo nella stoffa

Stoffe elastiche si stendono facendo onde

secondo la stoffa = diminuire la pressione del piedino 030866.51.03 0401 a185 IT

Programmi di rammendo automatico



Selezione punto:

programma di rammendo semplice n. 22, programma di

rammendo rinforzato n. 23 a seconda del materiale filo per rammendo

Filo: Trasportatore/ griffa:

Ago:

Piedino:

alzato (su cucire)

piedino automatico a slitta per occhielli n. 3A, piedino per trasporto indietro n. 1C

Rammendo veloce di parti consumate

· oppure strappate

Preparazione

 fermare materiali leggeri nel telaio, per evitare la formazione di pieghe

Programma di rammendo semplice n. 22

· «sostituzione» dei fili verticali in ogni materiale

Cucire con piedino per trasporto indietro n. 1C



- premere la funzione «contapunti" (piedino n. 3) nella barra delle funzioni
- · cucire la prima lunghezza del rammendo
- premere il tasto ferma punto sul frontale della macchina (1.lunghezza programmata)
- · cucire la seconda lunghezza del rammendo
- premere il tasto ferma punto (2. lunghezza programmata)
- · finire il programma, la macchina si ferma automaticamente
- · sia il programma di rammendo semplice n. 22, che il rammendo rinforzato n. 23 possono essere cuciti con il piedino automatico a slitta per asole n. 3A (vedi seguente spiegazione)

Correzione

 superficie del rammendo è «storta» – possibilità di correzione tramite il bilanciamento

Programma di rammendo rinforzato n. 23



- «sostituzione» dei fili orizzontali e verticali in ogni materiale
- · con asolatore automatico a slitta n. 3A
- abbassare l'ago in alto a sinistra della parte danneggiata (punto serpentino del rammendo rinforzato)
- fare la prima cucitura in lunghezza
- premere il tasto ferma punto sopra il piedino = lunghezza programmata
- · finire il programma, la macchina si ferma automaticamente

Superficie grande da rammendare

- · spostare il piedino
- \cdot ripetere il programma (lunghezza è programmata)

B


CONSIGLIO

Strappo

· rinforzare con stoffa fine oppure con garza

Ingrandire la superficie del rammendo:

spostare il materiale in lunghezza e larghezza 030866.51.03 0401 a185 IT



Rammendo manuale

Selezione del punto: punto diritto n. 1

Ago: a seconda del materiale Filo: filo per rammendo Trasportatore: abbassato (su rammendo)

> piedino per rammendo n. 9 (accessorio opzionale) Piedino:

Rammendo di parti consumate o strappate

· «sostituire» i fili verticali ed orizzontali in ogni materiale

Preparazione

- · tendere il lavoro nell'apposito cerchietto per rammendo
- · stoffa tesa uniformemente = non si formano pieghe
- possibilmente usare il tavolino supplementare

- · guidare il lavoro teso nel cerchietto in modo regolare
- · lavorare da sinistra verso destra
- · spingere il lavoro senza troppa pressione

Tecnica di rammendo

Fili verticali

- · tendere i primi fili sopra il buco (non troppo fitti)
- · girare il lavoro 1/4

Fili orizzontali

- · incrociare i primi fili (non troppo fitti)
- · girare il lavoro 1/2

Finire il rammendo

· non fitto, stessa direzione della seconda fila

Cucito tubolare


- · primo passo di rammendo in direzione orizzontale
- · secondo e terzo passo in direzione verticale


Tecnica


· dopo aver imparato la tecnica, lavorare i margini del rammendo in lunghezze diverse = il margine del rammendo si «perde» nel tessuto


Importante


- · guidare il telaio in movimenti «L» o «M»
- cambiare la direzione in alto o in basso cucendo movimenti morbidi (evitare di cucire angoli acuti) = evita la formazione di piccoli fori nel tessuto e la rottura del filo
- · non cucire dei cerchi













CONSIGLIO

Rottura del filo

· se il filo si strappa il lavoro non viene guidato regolarmente

Formazione del punto difettosa

- · troppo filo sul diritto = il lavoro viene guidato troppo velocemente
- · formazione di piccoli nodi sul rovescio della stoffa = il lavoro viene guidato troppo lentamente

030866.51.03 0401 a185 IT

Punti decorativi

Selezione del punto: Ago: punti decorativi 9 mm

ago per ricamo, grossezza a seconda della stoffa

Filo: filo per cucire/ricamo alzato (su cucire)

Trasportatore: Piedino:

piedino trasporto indietro n. 1C/piedino aperto per ricamo n. 20C/piedino per ricamo n. 6 (accessorio opzionale) piedino per trasporto indietro con soletta trasparente n. 34/34C (accessorio opzionale)

Punti decorativi

- · per ogni materiale
- · per lavori decorativi

Selezione del punto

- · premere il pulsante esterno «punti decorativi»
- · selezione del gruppo dei punti nel menu (i gruppi 100, 300, 400, 600, 700, 900 sono disegni a 9 mm)
- · selezionare il punto desiderato

Display


- · il punto selezionato mostra lo sfondo grigio
- · piedino consigliato n.1, per punti pieni piedino n. 20
- · regolazione base (larghezza/lunghezza del punto) è modificabile

Cambiare la larghezza del punto

- · l'aspetto del ricamo può essere cambiato con la larghezza del punto
- · girare la manopola esterna a destra = allargare il punto
- · girare la manopola esterna a sinistra = stringere il
- · regolazione base e modifiche sono visibili sul display

Cambiare la lunghezza del punto

- · l'aspetto del ricamo può essere cambiato con la lunghezza del punto
- · girare la manopola esterna a destra = allungare il punto
- · girare la manopola esterna a sinistra = accorciare il
- · regolazione base e modifiche sono visibili sul display



- R C
- A Punto decorativo in regolazione base
- **B** Punto decorativo con larghezza ridotta
- **C** Punto decorativo con lunghezza ridotta



-5





CONSIGLIO

Modificare la regolazione base

- · adattare i motivi al gusto personale
- · adattamento del punto alla dimensione del soggetto = diminuire la larghezza del punto p.e. vestiti per bambola

Punto quilt/punto a mano

Selezione punto: punti quilt n. 328, 346–350
Ago: a seconda del materiale

Filo superiore: filo trasparente
Filo inferiore: filo per cucire
Trasportatore/griffa: alzato (su cucire)

Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C oppure piedino a

doppio trasporto n. 50 (accessorio opzionale)

Punto quilt/punto a mano

· per tutti i materiali e per lavori, che devono sembrare cuciti a mano

Prova di cucito/formazione del punto

- il filo inferiore viene tirato sul diritto del lavoro (tensione!)
- un punto è visibile, un punto è invisibile (filo trasparente) = effetto punto a mano

Tensione del filo superiore

- · la tensione del filo superiore si regola automaticamente
- · a seconda della stoffa = aumentare (più o meno) la tensione

Bilanciamento

· adattare eventualmente il punto con il bilanciamento

Cucire

· il punto quilt si può cucire in ogni posizione dell'ago






CONSIGLIO

Angolo perfetto

- attivare le funzioni «arresto dell'ago» e «fine motivo» (la macchina si ferma automaticamente con l'ago abbassato), girare il lavoro
- · girando il lavoro fare attenzione di non tirare la stoffa

Rottura del filo trasparente

- · ridurre la velocità di cucito
- · diminuire la tensione del filo superiore



Punti quilt decorativi

Selezione del punto: punti quilt n. 326–338, 351–353

Ago: a seconda del materiale
Filo: filo di cotone/ricamo
Trasportatore: alzato (su cucire)

Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C

Punto diritto corto n. 326

- · punto diritto corto
- · particolarmente adatto per patchwork

Punti quilt


- · per tutti i lavori quilt su ogni materiale
- · soprattutto per «crazy quilting»

Bilanciamento

· adattare eventualmente il punto con il bilanciamento

Cucire

- · selezionare i punti quilt, cucire
- tutti i punti quilt possono essere combinati e programmati nella memoria





CONSIGLIO

Angolo perfetto

- attivare le funzioni «arresto dell'ago» e «fine motivo» (la macchina si ferma automaticamente con l'ago abbassato), girare il lavoro
- · girando il lavoro fare attenzione di non tirare la stoffa

Quilting a mano libera

Selezione del punto: Punto diritto n. 1 oppure punto diritto/quilting n. 325

oppure punto diritto /patchwork n. 326

Ago: a seconda del materiale
Filo: filo di cotone/filo trasparente
Trasportatore: abbassato (su rammendo)

Piedino: piedino per rammendo n. 9, piedino per quilting n. 29

(accessorio opzionale)

Quilting a mano libera


· tutti i lavori di quilt, che vengono guidati a mano libera

Preparazione

- parte superiore del quilt, imbottitura ed ovatta, parte inferiore – fissare bene con dei spilli, eventualmente imbastire
- · usare il tavolo supplementare

Posizione delle mani

- · il quilting inizia sempre dal centro del lavoro
- · si parte dal centro, cucendo verso l'esterno del lavoro
- · ambedue le mani tengono la stoffa come un telaio



Quilting di un disegno

 cucire, spostando il lavoro con movimenti leggeri e rotondi in tutte le direzioni, creando così il disegno

Quilting a meandri

- usando questa tecnica si riempie una superficie con delle cuciture
- · le singole cuciture non si incrociano mai



CONSIGLIO

Quilting a mano libera e rammendo

· le due tecniche si assomigliano molto, perché si basano sullo stesso principio

Rottura del filo

· il lavoro non viene guidato in modo regolare

Formazione del punto difettosa

- · troppo filo sul diritto della stoffa = il cucito viene guidato troppo velocemente
- formazione di piccoli nodi sul rovescio della stoffa = il cucito viene guidato troppo lentamente

Rottura del filo trasparente

- · ridurre la velocità della macchina
- · diminuire la tensione del filo superiore



Combinazione di punti decorativi e funzioni

Selezione del punto:

unto: **punti decorativi 9 mm**Ago: **a seconda della stoffa**Filo: **filo decorativo/di cotone**

Trasportatore: Piedino:

alzato (su cucire)
piedino trasporto indietro n. 1C,
piedino aperto per ricamo n. 20C oppure piedino
per ricamo n. 6 (accessorio opzionale)
piedino per trasporto indietro con soletta trasparente
n. 34/34C (accessorio opzionale)

Combinazioni della regolazione base con funzioni

 si possono ottenere degli effetti sorprendenti, combinando la regolazione base dei disegni con funzioni diverse





Effetto specchio orizzontale Effetto specchio verticale





ripetizione motivo 1–9x ¹/₂ Motivo





Bilanciamento Punto lungo





Limite dell'ago doppio 2–8 mm Limite dell'ago doppio a lancia (programmare in setup, menu delle funzioni)





Cucire permanentemente indietro Allungamento del motivo 2–5x

Bilanciamento


- con il bilanciamento si possono ottenere vari effetti del ricamo
- il disegno viene esteso o ristretto a seconda della quantità dei passi di bilanciamento
- · vedi anche.capitolo «Bilanciamento» a pagina 49–50


Programmazione

- · selezionare il disegno desiderato
- · selezionare la funzione desiderata
- un disegno singolo può essere programmato con più di una funzione

Cancellare funzioni

- · premere il pulsante esterno clr
- · le funzioni speciali vanno cancellate singolarmente, premendo il loro simbolo







Variazioni con regolazione base e funzioni

- prima di creare una nuova combinazione, cancellare tutte le funzioni (clear all)
- evitando così delle sorprese

Punti decorativi su un solo strato di stoffa

- usare sempre rinforzo (adesivo), fliselina oppure carta velina
- levare la fliselina o la carta dopo il cucito

Ricami lunghi: funzione l'arresto dell'ago in basso

· il lavoro non si sposta

Funzione fine motivo


· la macchina si ferma dopo ogni singolo disegno

Punti utili e decorativi nella memoria

- La memoria di questa macchina può contenere fino a 1023 disegni singoli
- · La memoria e suddivisa in 255 banche di memoria
- · ogni banca di memoria può essere suddivisa
- La maggior parte dei punti utili e decorativi, lettere e numeri possono essere memorizzati e combinati a piacere
- · Eccezione: Asole, asole rotonde
- · Il contenuto della memoria rimane salvo, anche se la macchina viene spenta o staccata dalla rete di corrente
- · La memoria può essere richiamata ad ogni momento


Programmare punti utili e decorativi

- · premere il pulsante esterno «mem» = aprire la memoria
- · premere «mem1» = pagina della memoria
- · selezionare una banca di memoria vuota
- · premere «ok» = ritorno all'ultima applicazione
- · selezionare il punto desiderato
- · il punto appare nella finestra «mem»
- · selezionare il prossimo punto
- · continuare, finché la combinazione è completa
- · premere «store» = memorizzare




Combinazione di disegni

- · selezionare una banca di memoria (vedi sopra)
- · premere punto 407, una volta
- · premere punto 102, una volta
- · premere punto 711, una volta
- · cucire = i punti si alternano
- · «store» = memorizzare




Combinazione di disegno e funzione

- · selezionare una banca di memoria (vedi sopra)
- · premere il punto 413, una volta
- attivare l'effetto specchio verticale
- · premere il punto 413, una volta
- · cucire = i punti si alternano, originali e specchiati
- · premere «store» = memorizzare




- · selezionare una banca di memoria (vedi sopra)
- · premere il punto 104, una volta
- · attivare l'effetto specchio verticale
- · premere il punto 104, una volta
- · cucire = i punti si alternano, originali e specchiati
- · premere «store» = memorizzare



Combinazione di disegni come motivo singolo

- · selezionare una banca di memoria (vedi ultima pagina)
- · premere motivo 409, una volta
- · premere motivo 616, due volte
- attivare la funzione ripetizione motivo 2x
- · cucire, la macchina si ferma automaticamente dopo due combinazioni
- · premere «store» = memorizzare



Combinazione di motivi specchiati come motivo singolo

- · selezionare una banca di memoria (vedi ultima pagina)
- · premere il punto 109, una volta
- · premere il punto 414, una volta
- attivare l'effetto specchio orizzontale
- premere il punto 414, una volta
- · attivare l'effetto specchio orizzontale
- · premere il punto 109, una volta
- · attivare la funzione ripetizione motivo 1x
- · cucire, la macchina si ferma automaticamente dopo una combinazione
- · premere «store» = memorizzare



CONSIGLIO

Combinazioni di punti decorativi con filo da ricamo

· i disegni risultano più pieni

Punti decorativi su un solo strato di stoffa

- · usare sempre rinforzo (adesivo), fliselina oppure carta velina
- · levare la fliselina o la carta dopo il cucito

Cifre ed alfabeti nella memoria

- La memoria di questa macchina può contenere fino a 1023 disegni singoli
- · La memoria è suddivisa in 255 banche di memoria
- · ogni bancha di memoria può essere suddivisa
- La maggior parte dei punti utili e decorativi, lettere e numeri possono essere memorizzati e combinati a piacere
- · Eccezione: Asole, asole rotonde
- · Il contenuto della memoria rimane salvo, anche se la macchina viene spenta o staccata dalla rete di corrente
- · La memoria può essere richiamata ad ogni momento

Programmare lettere e numeri

- · premere il pulsante esterno «mem» = aprire la memoria
- · premere «mem1» = pagina della memoria
- · selezionare una banca di memoria vuota
- · premere «ok» = ritorno all'ultima applicazione
- · selezionare la lettera desiderata
- · la lettera appare nella finestra «mem»
- · selezionare la prossima lettera
- · continuare, finché la combinazione è completa
- · premere «store» = memorizzare

Esempio: programmare lettere

- · aprire una banca di memoria vuota
- · premere il pulsante esterno degli alfabeti
- · selezionare la lettera desiderata
- · attivare la funzione fine disegno 1x
- · cucire, la macchina si ferma automaticamente dopo l'ultima lettera
- · premere «store» = memorizzare
- raddoppio del disegno = selezionare allungamento del motivo 2x prima della memorizzazione

Esempio: programmare numeri

- · vedi esempio «programmare lettere», sostituire le lettere con numeri
- · attivare nella barra delle funzioni fine disegno 1x
- · cucire, la macchina si ferma automaticamente alla fine dell'ultima lettera
- · premere «store» = memorizzare



RFRNING

Esempio: monogramma piccolo in corsivo

- · aprire una banca di memoria vuota
- premere il pulsante esterno degli alfabeti
- · selezionare il monogramma piccolo 9 mm
- · selezionare le lettere desiderate
- · attivare la funzione fine disegno 1x
- cucire, la macchina si ferma automaticamente dopo l'ultima lettera
- · premere «store» = memorizzare



Fermare il punto

- · selezionare la funzione «Ferma punto»
- · il ricamo viene fermato all'inizio ed alla fine
- · i fili possono essere tagliati



CONSIGLIO

Funzione ripetizione motivo

 il nome programmato viene ripetuto continuamente senza la funzione "ripetizione motivo".

Cucire scritture su un solo strato di stoffa

- · usare sempre rinforzo (adesivo), vliselina oppure carta velina
- · togliere la vliselina o la carta dopo il cucito

16 Direzioni di cucito

punto diritto n. 39, zigzag n. 40 Selezione del punto:

Ago: a seconda del materiale

Filo: filo decorativo/di cotone/poliestere

Trasportatore: alzato (su cucire) Piedino: piedino per trasporto trasversale n. 40C

16 Direzioni di cucito

- · per lavori decorativi
- · per quiltare senza dover girare la stoffa



- · premere il pulsante esterno «punti Quilt/16 direzioni di cucito»
- · premere «16 direzioni»

Lunghezza e larghezza del punto

Punto diritto

· la lunghezza del punto è sempre 3 mm (in tutte le direzioni)

Punto zigzag

- · la lunghezza del punto è programmata a punto pieno
- · regolabile tra 0 e 1
- · la larghezza del punto è regolabile tra 0 mm -9 mm

Tensione del filo

· la tensione del filo viene regolata automaticamente con la selezione delle 16 direzioni di cucito

Display

- · punto diritto e punto zigzag appaiono
- · al centro del display appare un «orologio»
- · al centro dell'«orologio» si trova il simbolo di un piedino
- · intorno sono indicate le 16 direzioni di cucito
- · premendo una volta su «sinistra» oppure «destra», si ottiene uno spostamento della direzione passo per
- · tenendo premuto il riquadro si ottiene uno spostamento più veloce
- · il tratto lungo indica la direzione di cucito

Cucire

- · selezionare il punto desiderato
- · eventualmente modificare la larghezza/lunghezza del
- · scegliere la direzione sul «orologio»
- · la macchina cuce il punto selezionato nella direzione indicata

Cambiamento di direzione

- · fermare la macchina
- · selezionare la nuova direzione sul «orologio»
- · cucire

CONSIGLIO


16 Direzioni di cucito con filo da ricamo

· i disegni risultano più pieni

16 Direzioni di cuciti su stoffa semplice

- · usare sempre rinforzo (adesivo), fliselina oppure carta velina
- · levare la fliselina o la carta dopo il cucito pag. 49

030866.51.03 0401 a185 IT





Collegare i disegni con 16 direzioni di cucito

Selezione del punto: punto diritto n. 39
Funzione: punto lungo

Ago: a seconda del materiale

Filo: filo decorativo/di cotone/poliestere

Trasportatore/griffa: alzato (su cucire)

Piedino: piedino per trasporto trasversale n.40C

Punto diritto in 16 direzioni come filo di collegamento

- · come filo di collegamento lungo tra disegni singoli oppure tra lettere di monogramma
- · dopo il cucito tagliare i fili di collegamento

Lunghezza del punto

- · la lunghezza del punto in combinazione con la funzione «punto lungo» è di 9 mm (tutte direzioni)
- · non è regolabile

Programmare i punti di collegamento nella memoria


· vedi manuale d'istruzioni, pag. 49

Cucire

- · selezionare il punto diritto
- · scegliere la direzione
- · premere la funzione «punto lungo»
- · la macchina cuce il punto lungo nella direzione indicata
- cancellare sempre la funzione «punto lungo dopo la programmazione

Nota:

La funzione Fermapunto in Edit può saldare i fili all'inizio ed alla fine di ogni motivo, garantendo che i punti del disegno rimangono intatti, anche dopo aver tagliato il fili di collegamento.





CONSIGLIO

Abbellire superfici

 questa tecnica è molto adatta, per distribuire ricami su grandi superfici

Cucito automatico in 4 Direzioni


Selezione del punto: punti n. 41–48

Ago: a seconda del materiale filo: filo di cotone/poliestere alzato (su cucire)

Trasportatore: alzato (su cucire)
Piedino: piedino per trasporto trasversale n.40C

Cucito automatico in 4 direzioni

- · cucire in 4 direzioni senza girare il lavoro
- · cucire rettangoli decorativi
- per applicare toppe, soprattutto su maniche e pantaloni



- \cdot tagliare la toppa leggermente più grande del necessario
- · porre sulla parte danneggiata

Tecnica per lavori decorativi


- · premere il pulsante esterno
- · attivare le 4 direzioni di cucito
- · selezionare un punto
- cucire un lato del rettangolo (eventualmente con funzione fine motivo 1–9)
- cambiare la direzione con le frecce
- · cucire il 2.lato del rettangolo, ecc.
- il lavoro è più facile, se viene cucito dall'alto in basso, da destra a sinistra (nel senso orario)
- · ritagliare la stoffa restante
- · ritagliare anche la stoffa danneggiata

Aggiungere la funzione «fine disegno»

- · inserire la funzione «fine disegno» per un cucito veloce e facile
- · programmare i punti necessari = funzione fine disegno
- cucire, la macchina si ferma automaticamente, cambiare direzione, ecc.
- come ulteriore possibilità si può programmare i punti e le direzioni nella memoria

Aggiungere la funzione «ripetizione motivo»

- programmare il motivo con la funzione "ripetizione motivo" quante volte desiderate (1–9x)
- · come ulteriore possibilità si possono programmare combinazioni e le direzioni di cucito nella memoria







CONSIGLIO

Stoffa che sfilaccia

- · rifinire la stoffa della toppa prima di applicarla
- · cucire appena all'interno del rettangolo
- \cdot non tagliare la stoffa restante

Disegni a trasporto trasversale (contorno ricamato)

Selezione del punto: disegni a trasporto trasversale/monogramma

Ago: a seconda del materiale Filo: filo di cotone/decorativo

Trasportatore: alzato (su cucire)
Piedino: piedino per trasporto trasversale n. 40 C

Disegni a trasporto trasversale

- · disegni grandi con contorni a punto diritto
- · monogramma
- i disegni a trasporto trasversale sono indicati sul display con il seguente simbolo

Trasporto della stoffa

- · il trasportatore sposta la stoffa in avanti ed indietro
- · il trasportatore sposta la stoffa anche lateralmente

Tensione del filo

· la tensione si regola automaticamente con la selezione dei disegni a trasporto trasversale

Dimensione

- · i disegni a trasposto trasversale hanno la misura fissa
- · lettere di monogramma sono selezionabili in tre misure (30/20/15 mm)

Lunghezza/larghezza del punto

· lunghezza e larghezza del punto non sono regolabili

Bilanciamento

- disegni possono cambiare la forma a seconda dei materiali che vengono usati
- il bilanciamento adatta la proporzione del disegno al materiale usato
- · vedi capitolo «bilanciamento» pag. 50

Disegni a trasporto trasversale e funzioni

 questi disegni possono essere combinati con tutte le funzioni, che sono attive nel programma (p.e. effetto specchio)

Prova di cucito

 una prova di cucito con stoffa, filo e rinforzo originali è sempre consigliabile

Fogli trasparenti (mascherine)

- i fogli trasparenti aiutano a posizionare il disegno sulla stoffa
- · i fogli mostrano i disegni in scala reale (eccezione: Monogramma medio, piccolo)
- · il cerchio indica l'inizio del disegno
- · la croce indica la fine del disegno
- · sia l'inizio che la fine del disegno sono forati per poter marcare la stoffa
- · la direzione del cucito viene indicata dal simbolo del piedino, aiutato da linee parallele
- · il piedino deve sempre scorrere parallelamente alle linee di aiuto
- · i fogli trasparenti vengono consegnati insieme a questo manuale d'istruzione

senza foglio: Monogramma medio/piccolo

- le lettere di monogramma (medio/piccolo) iniziano e finiscono sempre sulla linea di base
- il monogramma viene cucito orizzontalmente (come scrittura)



Modo di lavoro

Pulsante esterno – menu


- · premere il pulsante esterno «punti decorativi»
- · per monogramma: pulsante esterno «Alfabeto»

Display

- · premere il riquadro dei disegni a trasporto trasversale 🕁
- · per monogramma: lettere di monogramma

Cucire

- · selezionare il disegno desiderato
- · marcare il punto iniziale con l'aiuto del foglio (mascherina)
- · fare attenzione alla direzione del piedino
- · abbassare l'ago all'inizio
- · posizionare il lavoro in modo, che le linee della mascherina sono parallele al piedino





CONSIGLIO

Superficie grande e disegno a trasporto trasversale

- · fare attenzione che la stoffa possa scorrere senza ostacolo
- · altrimenti il lavoro non verrebbe trasportato i disegni risulterebbero sproporzionati

Tavolo supplementare

· il tavolo supplementare è un grande aiuto per il ricamo dei disegni a trasporto trasversale

Disegni a trasporto trasversale su un solo strato di stoffa

- · usare sempre rinforzo (adesivo), fliselina oppure carta velina
- · levare la fliselina o la carta dopo il cucito

Disegni a trasporto trasversale nella memoria

Disegni a trasporto trasversale nella memoria

- tutti i disegni a trasporto trasversale e le lettere del monogramma sono memorizzabili
- · l'inizio e la fine dei disegni a trasporto trasversale non si trovano quasi mai allo stesso punto
- per questo motivo i disegni a trasporto trasversale non possono essere ricamati in modo lineare come gli altri punti decorativi

Memorizzare disegni a trasporto trasversale/lettere di monogramma

 Disegni a trasporto trasversale e monogrammi vengono combinati con l'aiuto delle 16 direzioni di cucito

Aprire la memoria/programmare la lettera


- · aprire la memoria (pulsante esterno «mem»)
- · selezionare il disegno
- · il disegno appare nella memoria

Misurare la distanza con i fogli trasparenti (mascherina)

- posizionare il foglio con le lettere desiderate (p.e. F e G)
- · le direzioni di cucito devono corrispondere
- porre il simbolo del piedino del foglio «16 direzioni» (orologio) sopra il punto finale della prima lettera
- · la direzione di cucito deve corrispondere
- · trovare la direzione che porta al punto iniziale della prossima lettera
- · contare la quantità dei spostamenti (9 mm)
- memorizzare la direzione e la quantità dei spostamenti necessari
- · ulteriori informazioni si trovano a pag. pag. 43-44

Programmare la seconda lettera

- · programmare la seconda lettera
- programmare la funzione "ripetizione motivo 1x"motivo
- · cucire



Monogramma medio/piccolo

- · le lettere di monogramma (medio/piccolo) iniziano e finiscono sempre sulla linea di base
- · il monogramma viene cucito orizzontalmente



CONSIGLIO

Disegni a trasporto trasversale con punti decorativi

 disegni a trasporto trasversale semplici possono essere completati con altri punti decorativi (9 mm)

Disegni a trasporto trasversale e tavolo supplementare

 il tavolo supplementare è un grande aiuto per la realizzazione dei disegni a trasporto trasversale grandi!

Bilanciamento

Tutti i punti e ricami di artista vengono esaminati e regolati, prima che la macchina lascia la fabbrica, però durante il trasporto può cambiare la regolazione base.

Materiali, rinforzi e fili diversi possono influenzare la formazione del punto in modo, che i disegni non chiudono più o che sembrano sovrapposti.

Il bilanciamento elettronico corregge queste alterazioni e adatta ogni punto a qualsiasi tipo di materiale.

Selezione del punto: tutti i punti Ago: Filo:

tutti i tipi, 70-110 tutti i fili

Trasportatore/griffa: alzato (su cucire)

vedi indicazione del piedino sul display Piedino:

Prova di cucito

· una prova di cucito con filo, stoffa e rinforzo originale è sempre consigliabile!



Aprire il bilanciamento

- premere la freccia nella barra delle funzioni, se la funzione non è visibile sullo schermo
- · le funzioni scorrono
- · premere la funzione «b»

Bilanciamento di punti utili/decorativi 9 mm

- · cucendo materiali morbidi (maglia, Jersey), il materiale può risultare facilmente un po'tirato.
- · per questo motivo può sembrare, che p.e. il punto nido d'ape non chiude bene il punto.
- \cdot la correzione con il bilanciamento è molto facile
- · per i punti utili appare sempre il punto nido d'ape sul display

Bilanciamento punti utili

- · al centro del display viene visualizzato il punto originale (p. nido d'ape)
- · due possibili difetti si trovano a sinistra (troppo stretto) e a destra (troppo largo) dell'originale
- · le frecce indicano in quale direzione vanno fatte le correzioni


Nota: il punto nido d'ape vale per tutti i punti utili come esempio grafico

Correzione

- · premendo la freccia si ottiene un cambiamento del bilanciamento
- · i singoli passi vengono visualizzati sopra la freccia
- · per i punti utili sono necessari normalmente 2–5 passi di correzione (max. 50 passi)

Bilanciamento punti decorativi 9 mm

- · il bilanciamento avviene come descritto per i punti utili
- · Nota: per i punti decorativi appare sempre lo stesso punto pieno sul display




punto troppo corto

punto originale

punto troppo lungo

Bilanciamento di motivi a trasporto trasversale



Il motivo è troppo corto: correggere con questa freccia Il motivo è troppo lungo: correggere con questa freccia Usare queste frecce per la correzione orizzontale









I materiali usati (stoffa, filo rinforzo) hanno un ruolo importante per un buon risultato dei motivi a trasporto trasversale, perciò una correzione con il bilanciamento è delle volte indispensabile.

Bilanciamento

- selezionare un motivo a trasporto trasversale
- · attivare la funzione "bilanciamento"
- · la relativa finestra si apre
- metà sinistra del display: la raffigurazione centrale corrisponde alla dimensione originale del motivo
- · due possibili alterazioni del motivo sono illustrati a sinistra (troppo stretto) ed a destra (troppo lungo) dell'originale
- · la parte destra del display dimostra la regolazione orizzontale del bilanciamento
- · sul display appare sempre l'illustrazione del motivo selezionato

Correzione in lunghezza (verticale)

- se il disegno corrisponde alla raffigurazione a destra, bisogna correggerlo con la freccia destra
- · il disegno viene "accorciato"
- · se il disegno corrisponde alla raffigurazione a sinistra, bisogna correggerlo con la freccia sinistra
- · il disegno viene "allungato"
- · il numero sopra la freccia indica il numero delle correzioni del bilanciamento
- per una correzione verticale servono normalmente 1–5 passi di bilanciamento (mass. 50)
- fare sempre una prova di cucito, continuare eventualmente con ulteriori correzioni

Correzione in larghezza (orizzontale)

- · la parte destra dello schermo mostra il bilanciamento orizzontale
- · il disegno può cambiare la proporzione dopo un bilanciamento verticale
- · l'asse centrale del disegno sembra spostato
- · la correzione deve avvenire quindi nella direzione orizzontale
- · se l'asse longitudinale del motivo è spostato verso destra, bisogna correggerlo con la freccia sinistra
- · se l'asse longitudinale del motivo è spostato verso sinistra , bisogna correggerlo con la freccia destra
- per una correzione orizzontale servono normalmente
 1–5 passi di bilanciamento (mass. 20)
- · fare sempre una prova di cucito, continuare eventualmente con ulteriori correzioni

Ritorno al motivo selezionato

- al termine delle correzioni confermare le modifiche con "ok" e ritornare al punto selezionato
- · "reset" cancella tutte le correzioni del motivo selezionato

Indice

Α		М		<u>S</u>	
Alfabeti & numeri nella memor	ia 42	Maglia, cucire	12	Sistema conta punti, asola	27
Asola informazioni	21–23	Maglia, overlock	9	Stretch, cucitura	8
Asola a punto diritto	24	Memoria	40 –42	Stretch, overlock	10, 13
Asola automatica	25–26	Memoria, disegno trasversali	48		34
Asola manuale	28	Memoria, personale	6	Super stretch	8
Asola rotonda	30	Memoria, punti utili e			
		decorativi	40, 41		
В				T	
В		N		Trasporto trasversale, disegni	46, 47
Bilanciamento	49, 50	<u></u>		Trasporto trasversale, memoria	-
Bordo, impuntura	4	Nastro elastico	18, 19	Travetta	20
Bordo, rinforzo	32	Numeri, memoria	42		
Bottone, attaccare	29				
				U	
		0		Hebranala musta	40
С		Occhiello arrotondato	26	Universale, punto	18
Cerniera	14	Occhiello a goccia	26		
Colletto, overlock	13	Occhiello, automatico	25–26	V	
Cordoncino, rinforzo	22, 23	Occhiello, manuale	23–20	<u>v</u>	
Cucitura, piatta di giunzione	10	Orlo, invisibile	17	Vari overlock	9
Cucitura, punti utili	7	Orli, punti utili	11	vali overlock	,
cucitura, punti utili	,	Overlock, doppio	9		
		Overlock, maglia	9	Z	
D			_		
				Zig zag, cucitura	5, 7
Disegni a trasporto trasversale	46-48	P		Zig zag, triplo	11
4 Direzioni di cucito	45				
16 Direzioni di cucito	43	Programma ferma punto	3		
16 Direzioni di cucito con		Programma per attaccare bott			
punto lungo	44	Punti decorativi	35		
		Punti decorativi con funzioni	39		
		Punto diritto	2		
E		Punto diritto triplo	8		
		Punto lungo	15		
Elastico stretto	18	Punti Quilting	36, 37		
Elastico largo	19	Punto zigzag	5		
<u>F</u>		Q			
Ferma punto, programma	3	Quilting a mano libera	38		
Filo elastico	18	Quilting, effetto "fatto a mano			
Filo elastico, bordo	31	Quilting, punti	36, 37		
Fogli trasparenti	48	Z	,		
-					
1		R			
		Rammendo, automatico	33		
Imbastitura	16	Rammendo, manuale	34		
Informazioni, asole	21–23	Rattoppo	32		
Impuntura, bordi	4	Rifinitura, punto nido d'ape	12		
Impuntura, rettangolare dell'as	-	Rinforzo di bordi	32		